

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka

Verze A1.0, duben 11, 2011



260099-007

Úvodní slovo

Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel má základní znalosti o terminologii a procesech používaných v telekomunikaci.

Nebude-li zařízení funkční, nebo vyskytne-li se na něm závada, kontaktujte oddělení technické podpory na elektronické adrese INT-support@comtrend.com

Na našich webových stránkách, http://www.comtrend.com, naleznete další informace o aktualizacích produktu, o jeho nových vydání či nových verzí software.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Při rozbalení tohoto elektronického zařízení, jeho instalaci, provozu a údržbě, doporučujeme dodržovat tyto pokyny:

- Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo bazénu. Router nesmí stát na dešti a nesmí být umístěn ve vlhkém prostředí (např. ve sklepě).
- Napájecí kabel by měl být umístěn tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí. Kabel by měl volně ležet. V cestě by mu neměly stát žádné překážky a neměly by na něm být umístěny žádné těžké předměty. Na kabel nešlapejte a neničte jej.
- Používejte pouze kabel a adaptér, který jste obdrželi se zařízením.
- Ujistěte se, že na přístroji není blokován žádný otvor, který umožňuje větrání, aby nedocházelo k přehřívání přístroje.
- Telefon (pokud není bezdrátový) nepoužívejte během "elektrické" bouře, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem vyvolaným bleskem. Telefon také nepoužívejte k nahlášení úniku plynu v blízkosti místa úniku.
- Kabeláž telefonu nikdy neinstalujte během bouřky.

UPOZORNĚNÍ:

- Používejte pouze telekomunikační kabel 26 AWG nebo větší, abyste se vyhnuli nebezpečí vzniku požáru.
- Předtím, než přístroj začnete opravovat nebo jej otevřete, vždy odpojte všechny telefonní linky ze zásuvky.

A DŮLEŽITÉ!

- Před opravou zařízení vždy odpojte od přívodu elektrické energie.
- Specifikace přívodu elektrické energie jsou uvedeny v Příloze C -Specifikace

Ochrana autorských práv

Copyright© 2011 Comtrend Corporation. Všechna práva vyhrazena. Na informace obsažené v této příručce se vztahují vlastnická práva společnosti Comtrend Corporation. Tuto příručku, stejně jako kteroukoliv její část, je zakázáno překládat, přepisovat, reprodukovat, či jiným způsobem šířit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Comtrend Corporation.

Tento program je volný software: můžete jej šířit, příp. modifikovat, za podmínek Všeobecných veřejných licenčních ujednání GNU, která vydává nadace Free Software Foundation, a to ve znění verze 3 nebo kterékoliv vyšší verze (dle Vašeho výběru).

Doufáme, že program bude pro uživatele prospěšný, nicméně na software neposkytujeme ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ať záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU či jiné. Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných veřejných licenčních ujednání GNU.

Všeobecná licenční ujednání byste měli obdržet s kopií této příručky. V opačném případě, prosím, navštivte stránky http://www.gnu.org/licenses/.

POZNÁMKA: Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu příručky bez oznámení.

Chraňte životní prostředí

Tento symbol znamená, že jakmile bude přístroj vyřazen z provozu, musí být zlikvidován ve sběrném dvoře, odděleně od běžného komunálního odpadu.

Kartonová krabice a plasty, které jsou součástí balení, a součástky, z nichž se router skládá, lze recyklovat v souladu s místními nařízeními. Žádné elektronické zařízení nikdy nelikvidujte spolu s běžným komunálním odpadem pod pokutou nebo sankcemi stanovenými místními zákony. Chovejte se odpovědně a požádejte místní samosprávu o pokyny k likvidaci elektronického zařízení.

Obsah

KAPITOLA	A 1 ÚVOD	5
1.1 VLAST	NOSTI	
1.2 Použľ	ΤΊ	6
		_
KAPITOLA	X 2 INSTALACE	
2.1 NASTA	VENI HARDWARE	
2.2 K ONTI	ROLKY LED	9
KAPITOLA	A 3 WEBOVÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	
3.1 VÝCH	OZÍ NASTAVENÍ	
3.2 Setup	WIZARD	
3.3 Konfi	GURACE IP ADRES	14
3.4 Přihl	ÁŠENÍ	
KADITOI A	Α ΙΝΕΩΡΜΑCΕ Ο ΡϔΊSTRO ΙΙ	10
4 1 WAN		20
4 2 STATIS		21
4 2 1	Statistika LAN	21
4.2.2	Statistika WAN	22
4.2.3	Statistika xTM	23
4.2.4	Statistika xDSL	24
4 3 SMĚRO	DVÁNÍ	29
4.4 ARP		30
4.5 DHCP)	
KAPITOLA	5 Pokročilá nastavení	
5.1 Rozhi	RANÍ LAYER 2	
5.1.1	Rozhraní ATM	
5.1.2	Rozhraní PTM	
5.2 Služb	BA WAN	
5.3 LAN.		
5.4 NAT (PŘEKLAD SÍŤOVÝCH ADRES)	
5.4.1	Virtuální servery	
5.4.2	Přenos portů (Port Triggering)	
5.4.3	DMZ hostitele	
5.5 ZABEZ	ZPEČENÍ	
5.5.1	Filtrování IP adres	
5.5.2	Filtrování MAC adres	
5.6 Rodič	COVSKÁ KONTROLA	
5.6.1	Časová omezení	
5.6.2	Filtr URL adres	
5.7.1	Konfigurace správy front	
5.7.2	Konfigurace front	
5.7.3	Klasifikace QoS	
5.8 SMERC	OVANI	
5.8.1	Výchozí brána	
5.8.2	Statické směrování	
5.8.3	Politika směrování	
5.8.4	<i>RIP</i>	
5.9 DNS .		
5.9.1	Server DNS	
3.9.2	Dynamicke DNS	
5.10 DSL	D	
5.11 UPNI		
5.13 PROP	UJENI LAN SIII	
5.14 VYT	VAKENI SKUPIN KOZHRANI	
5.10 IPSE	U	
5.10 CERI 5.14 1	IFINA I	
5.10.1	141131111	····· / J

5.16.2 Důvěryhodná CA	
5.17 VÍCESMĚROVÉ VYSÍLÁNÍ	
5.18 SIP aplikační brána	
KAPITOLA 6 BEZDRÁTOVÁ SÍŤ	
6.1 Základní funkce	
6.2.1 WPS	
6.3 Filtrování MAC adres	
6.4 Bezdrátový most	
6.5 Rozšířená nabídka	
6.6 INFORMACE O STANICI	
KAPITOLA 7 DIAGNOSTIKA	
7.1 Správa poruch	
KAPITOLA 8 SPRÁVA	102
8 1 NASTAVENÍ	102
8 1 1 Záloha nastavení	102
8.1.2 Aktualizace nastavení	
8.1.3 Obnova výchozích nastavení	
8.2 Systémový log	
8.3 Agent SNMP	
8.4 KLIENT TR-069	
8.5 Internetový cas	
8.6 Správa přístupu	
8.6.1 Hesla	
8.7 AKTUALIZACE SOFTWARE	
8.8 REBOOT	
PŘÍLOHA A - FIREWALL	
PŘÍLOHA B – PŘIŘAZENÍ PINŮ	
PŘÍLOHA C - SPECIFIKACE	
ΡΡΫ́Ι ΟΗΛ D. ΕΥΤΕΡΝΊ ΡΕΔΙΥΤΡΑΤΟΡ WPS	110
PRILOHA E – NASTAVENI PRIPOJENI	
PRÍLOHA F - DECLARATION OF CONFORMITY	

Kapitola 1 Úvod

Router Multi-DSL WLAN poskytuje širokopásmové internetové připojení, drátové i bezdrátové, které je možné využít v domácnostech i kancelářích. Má porty RJ-45 Ethernet LAN, směrovač podporuje ADSL2+ a VDSL2 připojení přes jeden port RJ-11. ADSL2+ podporuje sdílené internetové připojení, zatímco VDSL2 je vhodné pro přenášení videa, hlasu a dat.

Integrovaný přístupový bod (AP = Access Point) WLAN je kompatibilní s normou 802.11n (jejím návrhem), zprostředkovává rychlejší bezdrátové připojení s větším počtem zařízení ve srovnání s normami 802.11b a 802.11g, přičemž zpětná kompatibilita se staršími normami pro bezdrátové připojení je zachována. WPS (Wi-Fi Protected Setup – chráněné nastavení wifi) a tlačítko zapnutí/vypnutí wi-fi jsou umístěna na čelním panelu, aby bylo možné síť jednoduše konfigurovat a spravovat.

1.1 Vlastnosti

- Integrovaný AP kompatibilní s normou 802.11n (zpětná kompatibilita s normou 802.11b/g)
- Podpora profilu VDSL2 17a
- IP a Per-VC paket úroveň QoS
- WPA a 802.1x
- Klient RADIUS
- Statické směrování & RIP/RIP v2
- NAT/PAT
- Proxy IGMP a fast leave
- Webová správa
- Podpora vzdálené správy
- Záloha a obnovení konfigurace
- Upgrade a konfigurace firmware

- Automatické přepínání mezi ADSL2+ / VDSL2 podle nastavení DSLAM
- Automatická konfigurace trvalých virtuálních okruhů (PVC)
- Podpora až 16 virtuálních okruhů (VC)
- UPnP
- Filtrování adres IP/MAC
- Dynamické přidělování IP adresy
- Rodičovská kontrola
- DHCP (Server/Relay/Client)
- Server Proxy DNS
- Server FTP/TFTP
- TR-069/TR-098/TR-104/TR-111

1.2 Použití

Následující diagram znázorňuje typický způsob využití zařízení VR-3026e.

Kapitola 2 Instalace

2.1 Nastavení hardware

Hardware nastavíte pomocí pokynů uvedených dále.

ZADNÍ PANEL

Na obrázku je znázorněn zadní panel zařízení.



Elektrické napájení

Vypněte přístroj (tlačítko Power je v poloze OFF). Síťový adaptér zasuňte do portu pro přívod elektrické energie. Poté síťový adaptér zapojte do zásuvky ve zdi nebo jiného zdroje elektrické energie. Zapněte přístroj (tlačítko Power je v poloze ON). Pokud kontrolka LED přívodu elektrické energie svítí správně, je zařízení připraveno ke konfiguraci (více informací naleznete v části 2.2 Kontrolky LED).

Upozornění 1:	Pokud zařízení nefunguje správně, zkontrolujte, že kabely přívodu elektrické energie jsou správně zapojeny, a znovu přístroj zapněte. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte technickou podporu.
Upozornění 2:	Předtím než zařízení začnete opravovat nebo jej otevřete, odpojte z portů všechny napájecí i telefonní kabely.

Porty Ethernet (LAN)

Můžete připojit až čtyří síťová zařízení, pro jejich připojení použijte kabely 10/100 BASE-T RJ-45. Porty automaticky detekují MDI/X; proto je možné použít přímý nebo překřížený kabel.

Port DSL

K portu RJ11 připojte linku ADSL2/2+ nebo VDSL2. Ke stejné lince můžete připojit i obyčejný telefon, a to pomocí rozbočovače.

<u>ČELNÍ PANEL</u>

Tlačítka Wi-Fi & WPS jsou umístěna v levé spodní části předního panelu, jak vidíte na obrázku.



Spínač WLAN

Tímto tlačítkem zapnete, příp. vypnete připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN).

Tlačítko WPS

Tímto tlačítkem zahájíte vyhledávání WPS klientů. Tito klienti musejí také být v režimu WPS (více informací naleznete v části 6.2.1 WPS).

Tlačítko Reset

Pokud tlačítko Reset stisknete na cca 10 sekund, obnovíte výchozí nastavení. Jakmile se zařízení úspěšně restartuje, přední panel by měl správně svítit (více informací naleznete v části 2.2 Kontrolky LED).

POZNÁMKA: Pokud tlačítko držíte více než 20 sekund, zařízení VR-3026e přejde do stavu aktualizace firmware (režim CFE boot). Firmware lze poté aktualizovat pomocí internetového prohlížeče nasměrovaného na výchozí IP adresu.

2.2 Kontrolky LED

V následující tabulce vysvětlujeme kontrolky LED. Všechny jsou umístěny na čelním panelu. Tyto informace Vám umožní zkontrolovat stav zařízení a stav připojení daného zařízení.

Internet Power LAN 1X LAN 2X LAN 3X LAN 4X WLAN DSL WPS		LAN 2X LAN 3X LAN 4X WLAN DSL WPS			
			<u> </u>		
LED	Barva	Režim	Funkce		
INTERNET	Zelená	Svítí	IP adresa je připojena, ale není detekován žádný provoz. I když připojení IP nebo PPPoE po nastaveném období nečinnosti spadne, ale připojení ADSL je stále v dosahu, bude světlo stále svítit zeleně.		
		Nesvítí	Modem je vypnut, je v režimu přemostění, nebo není detekováno žádné ADSL připojení. Pokud připojení IP nebo PPPoE spadne z jakýchkoliv jiných důvodů než kvůli nečinnosti, kontrolka přestane svítit.		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bliká	IP adresa je připojena a na zařízení probíhá internetový provoz (oběma směry).		
	Červená	Svítí	Zařízení se pokusilo připojit, ale pokus byl neúspěšný (klient DHCP neodpovídá, klient PPPoE neodpovídá, autentizace klienta PPPoE selhala, žádná IP adresa z IPCP, atd.)		
	Zelená	Svítí	Zařízení je zapnuto.		
		Nesvítí	Zařízení je vypnuto.		
Přívod elektrické energie	Červená	Svítí	Testu POST (Power On Self Test) nebyl úspěšný, nebo došlo k jiné poruše. Porucha znamená jakoukoliv chybu vnitřní sekvence, nebo stav, který přístroji nedovolí připojit se k DSLAM nebo propustit zákaznická dat.		
	Zelená	Svítí	Ethernetové připojení je navázáno.		
LAN 1X-4X		Nesvítí	Ethernetové připojení není navázáno.		
		Bliká	Přenos nebo příjem dat přes LAN.		
	Zelená	Svítí	Bezdrátový modul je připraven (tzn. nainstalován nebo zapnut).		
WLAN		Nesvítí	Bezdrátový modul není připraven (tzn. není nainstalován nebo je vypnut).		
		Bliká	Přenos nebo příjem dat přes WLAN.		
	Zelená	Svítí	Připojení xDSL je navázáno.		
DSL	Zeiena	Nesvítí	Připojení xDSL není navázáno.		
		Bliká	Pokouší se připojení xDSL.		
	Zeloná	Svítí	WPS je povoleno.		
WPS	Zelena	Nesvítí	WPS je zakázáno.		
		Bliká	Router hledá klienty WPS.		

Kapitola 3 Webové uživatelské rozhraní

V této kapitole popisujeme přístup k zařízení přes webové uživatelské rozhraní (web user interface – WUI) pomocí internetového prohlížeče, např. Internet Explorer (verze 5.0 nebo vyšší).

3.1 Výchozí nastavení

Výchozí tovární nastavení jsou shrnuta dále:

- IP adresa sítě LAN: 10.0.0.138
- Maska podsítě LAN: 255.255.255.0
- Administrátorský přístup (uživatelské jméno: admin , heslo: admin)
- Přístup WLAN: zakázáno

Technická poznámka

Po zapnutí přístroje mají všechna nastavení výchozí hodnoty. Přístroj poté načte konfigurační profil z trvalého úložiště ve flash paměti a výchozí nastavení se přepíší nastavenými hodnotami. Konfigurační profil v trvalém úložišti lze vytvořit pomocí webového uživatelského rozhraní, uživatelského rozhraní telnet nebo jiných protokolů správy. Tovární výchozí nastavení lze obnovit stisknutím tlačítka Reset, které musíte držet cca 10 sekund. Všechny LED kontrolky zhasnou a LED POWER začne blikat. Tovární výchozí nastavení lze také obnovit kliknutím na možnost **Restore Default Configuration** (Obnovit výchozí nastavení) v okně **Restore Settings** (Obnovit nastavení).

3.2 Setup Wizard

Pro jednoduché nastavení WiFi nebo změny nastavení jednotlivých portů, prosím použijte Setup Wizard.

- **Krok 1:** Přihlaste se k modemu pomocí Internet prohlížeče a z levého konfiguračního menu modemu zvolte **Setup Wizard**
- Krok 2: V otevřeném konfiguračním okně stiskněte tlačítko Start Wizard

This is Setup Wizard which help you to setup the bas	TO2 Setup Wizard Welcome to the Comtrend modem. ic services.Modem configuration can be done in 5 simple steps.
	Wizard Setup Steps
	Step1: Lan Ports Setup
	Step2: WAN Interface Setup
	Step3: Wireless Setup
	Step4: IPv6 Setup
	Step5: Finishing Setup
	Start Wizard

- Krok 3: První konfigurační krok vám umožní změnit nastavení ethernet portu. Ve výchozím nastavení je ethernet port 2 svázán se službou O2TV. Pokud službu O2TV nevyužíváte můžete změnit nastavení na Only Internet, v takovém případě se změní nastavení portu 2 a ten bude možné využít pro přístup na Internet. Naopak v případě že máte zřízenou službu O2TV se dvěma Set-top-boxy zvolte možnost IPTV Multi. Nastavené parametry potvrďte tlačítkem Apply and Next. Pokud nechcete v konfiguraci nic měnit zvolte tlačítko Skip.
- **Pozor:** V některých případech trvá změna a uložení konfigurace až 20 sekund, vyčkejte dokud se konfigurační okno nezmění.

	Step1:L	AN Bundling Configuration	
This option	let you select Ethern	et sockets bundled with WAN DAT	A or WAN O2TV.
Select Mode	2	Internet	0277
 IPTV S 	ingle	Lan1 Lan3 Lan4	Lan2
	Aulti	Lan1 Lan4	Lan2 Lan3
Only I	nternet	Lan1 Lan2 Lan3 Lan4	
	Ар	ply and Next Skip	

Krok 4: Druhý konfigurační krok vám umožní změnit nastavení WAN režimu. Ve výchozím nastavení je volba režimu nastavena na automatickou detekci. Doporučujem toto nastavení zachovat. Nastavení změňte jedině v případě kdy vám to doporučí váš ISP. Pro zachování původní konfigurace zvolte tlačítko Skip. V případě provedení změn stiskněte tlačítko Apply and Next.

Step2: WAN Interface Configuration		
The configurationof WAN side of moder In this part you can choose which line w Choose from ADSL, VDSL or the automa The automatic detection is set by default.), ill be used for connection to your tic detection.	ISP
	Select Mode	WAN Interface mode
	The Automatic Detection	
	VDSL line	
	O ADSL line	
		pply and Next Skip

Krok 5: Třetí konfigurační krok vám umožní provést základní nastavení WiFi. V konfiguračním okně můžete WiFi zapnout (Enable Wireless), Změnit název vašeho přístupového bodu (SSID), nastavit typ ověřování (Network Authetication), nebo zapnout skrytí jmena vašeho přístupového bodu (Hide Access Point). Pokud chcete využívat službu WPS nezapínejte Hide Access Point. Nastavené parametry potvrďte tlačítkem Apply and Next. Pokud nechcete v konfiguraci nic měnit zvolte tlačítko Skip.

Step2: Wireless Configuration			
	This page allows you to configure ba	sic features of the wire	eless LAN interface.
1	Vireless Setup		
	Enable Wireless		
[Hide Access Point		
[Enable WPS		
	SSID: Internet		
1	Network Authentication:	WPA-PSK 💌	
1	WPA/WAPI passphrase:		Click here to display
	WEP Encryption:	Disabled 💌	
-	Apply and I	Next Skip	

Krok 6: Čtvrtý konfigurační krok vám umožní zapnout nebo vypnout podporu IPv6 pro váš modem. Pro zachování původní konfigurace zvolte tlačítko Skip. V případě provedení změn stiskněte tlačítko Apply and Next.

Step3: IPv6 Configuration
This option let you switch IPv6 enalbe/disable.
IPv6 Setup
Enable
O Disable
Apply and Next Skip

Krok 7: Konfiguraci modemu pomocí Setup Wizard zakončíte tlačitkem Finish

Step4: Finishing Configuration
Setup-Wizard is complete and device is configured sucessfully.
If your Internet connection is not working, please try the Setup Wizard again or use Basic or Advance setting for device configuration.
Finish

3.3 Konfigurace IP adres

REŽIM DHCP

Jakmile se zapne přístroj VR-3026e, zapne se i zabudovaný server DHCP. Server DHCP v podstatě vydává a rezervuje IP adresy pro přístroje v síti LAN, kterým je i Váš počítač.

IP adresu ze serveru DCHP získáte postupem, který vysvětlujeme dále.

POZNÁMKA:	Následující postup předpokládá, že Váš počítač má operační
	systém Windows XP. Nicméně postup je v principu shodný pro
	většinu operačních systému. Informaci o typu operačního
	systému, který používáte, naleznete v příslušné dokumentaci.

- **Krok 1**: V okně *Network Connections* otevřete *Local Area Connection*. Na toto okno se dostanete také, když dvakrát kliknete na ikonu *Local Area Connection* v nástrojové liště. Poté klikněte na tlačítko **Properties**.
- Krok 2: Vyberte internetový protokol (TCP/IP) a stiskněte tlačítko Properties.
- **Krok 3:** Zvolte možnost *Obtain an IP address automatically*, jak vidíte na dalším obrázku.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties	? X
General	
You can get IP settings assigned automatically if your network suppor this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings.	ts for
Obtain an IP address automatically	
C Use the following IP address:	
IP address:	
S <u>u</u> bnet mask:	
Default gateway:	
Obtain DNS server address automatically	
□ □ □ □ Use the following DNS server addresses:	
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Advance	d
ОК Са	ancel

Krok 4: Stiskněte OK, abyste odeslali nastavení.

Pokud máte problémy s režimem DHCP, můžete místo něj vyzkoušet režim statické IP adresy.

REŽIM STATICKÉ IP ADRESY

V režimu statické IP adresy nastavíte IP adresu Vašeho počítače manuálně.

V následujících krocích vysvětlujeme, jak nakonfigurovat IP adresu Vašeho počítače, aby používal podsíť 10.0.0.x.

POZNÁMKA: Následující postup předpokládá, že Váš počítač má operační systém Windows XP. Nicméně postup je v principu shodný pro většinu operačních systému. Informaci o typu operačního systému, který používáte, naleznete v příslušné dokumentaci.

- Krok 1: V okně Network Connections otevřete Local Area Connection. Na toto okno se dostanete také, když dvakrát kliknete na ikonu Local Area Connection v nástrojové liště. Poté klikněte na tlačítko Properties.
- Krok 2: Zvolte Internetový protokol (TCP/IP) a klikněte na tlačítko Properties.
- **Krok 3:** Změňte IP adresu na podsíť 10.0.0.x (1<x<255) s maskou podsítě 255.255.255.0. Nyní by se mělo objevit následující okno.

nternet Protocol (TC	CP/IP) Properties ? <table-cell></table-cell>
You can get IP settings assigned au this capability. Otherwise, you need the appropriate IP settings.	itomatically if your network supports to ask your network administrator for
O Obtain an IP address automatic	cally
• Use the following IP address	
IP address:	10 . 0 . 0 .137
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
<u>D</u> efault gateway:	· · ·
O Obtain DNS server address au	itomatically
• Use the following DNS server	addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · ·
	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

Krok 4: Stisknutím tlačítka OK potvrdíte nastavení.

3.4 Přihlášení

Postup, jak se přihlásit k webovému uživatelskému rozhraní, vysvětlujeme dále

POZNÁMKA: Informace o výchozích nastaveních naleznete v části 3.1.

Krok 1: Otevřete Internetový prohlížeč a do pole adresy zadejte výchozí IP adresu přístroje. Například pokud je výchozí IP adresa 10.0.0.138, do pole s adresou zadejte http://10.0.0.138.

POZNÁMKA:	Při místní správě (tj. přístupu do sítě LAN), musí být počítač, na
	kterém je spuštěn prohlížeč, připojen k Ethernetu, ne nutně
	k přístroji. Při vzdáleném přístupu (tj. přístupu do sítě WAN),
	použijte IP adresu uvedenou v Kapitola 4 .

Krok 2: Na obrazovce se objeví následující dialogové okno. Zadejte výchozí uživatelské jméno a heslo, jak jsou definována v části 3.1.

Connect to	o 10.0.0.138	? 🗙
R	T.	
The server 10.0.0 username and pas Warning: This serv password be sent without a secure of	1.138 at Broadband Router red ssword. ver is requesting that your use in an insecure manner (basic a connection).	quires a ername and authentication
User name:	😰 admin	~
Password:	•••••	
	Remember my passwo	rd
	ОК	Cancel

Klikněte na **OK**, abyste pokračovali.

POZNÁMKA: Přihlašovací heslo můžete později změnit (viz kapitola 8.6.1 Hesla).

Krok 3: Jakmile se poprvé úspěšně připojíte, uvidíte tuto obrazovku.

CONTREND Multi-DSL CPE Multi-DSL CPE Device Info Device Info Board ID: 96368MT-1341N1 Software Version: H641-406T02-C01_R01_TTS1721_beta4-11.82pvC033.d23e Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-106.24-3 Diagnostics DSL PHY and Driver Version: B2pvC033.d23e Wireless Driver Version: 5.100.96.0.cpe4.06L03.0

D2PV0000,0200
5.100.96.0.cpe4.06L03.0
0D 0H 13M 24S

This information reflects the current status of your WAN connection.

Line Rate - Upstream (Kbps):	0
Line Rate - Downstream (Kbps):	0
LAN IPv4 Address:	10.0.0.138
Default Gateway:	
Primary DNS Server:	0.0.0.0
Secondary DNS Server:	0.0.0.0
LAN IPv6 Address:	
Default IPv6 Gateway:	ppp1
Date/Time:	Thu Jan 1 00:13:24 1970

Additional	information.

IPv6 Primary DNS Server:	0.0.0
IPv6 Secondary DNS Server:	0.0.0.0
Active IPv6 Prefix:	
Active IPv6 Prefix Length:	
Link Local address on LAN:	fe80::0:0:0:1
Manually configured static global address:	

Kapitola 4 Informace o přístroji

Okno webového uživatelského rozhraní je rozděleno na dvě části: hlavní nabídka (vlevo) a zobrazovací část (vpravo). Hlavní nabídka obsahuje několik možností, z nichž každá má svou vlastní podnabídku s dalšími volbami.

POZNÁMKA: Položky menu vycházejí z nakonfigurovaného připojení a preferencí nastavených pro konkrétní uživatelský účet. Například, pokud je povolena funkce NAT a brána Firewall, bude hlavní nabídka obsahovat podnabídku pro NAT a Zabezpečení. Pokud bude některé z nich zakázáno, příslušná podnabídka se nezobrazí.

První možností v hlavní nabídce jsou informace o přístroji, proto se jim budeme věnovat nejdříve. V dalších kapitolách postupně představíme další možnosti hlavní nabídky.

Při startu se objeví obrazovka, na níž jsou uvedeny souhrnné Device Info.

COMPREND O	•						
Multi-D	SL CPE						
- and	Device Info						
	Board ID:	96368M	Г-1341М	11			
Device Info	Software Version:	H641-406TO2-C01_R01_TTS1721_beta4-11.B2pvC033.d2					
Advanced Setup	Bootloader (CFE) Version:	1.0.37-1	06.24-3				
Diagnostics	DSL PHY and Driver Version:	B2pvC03	3.d23e				
Management	Wireless Driver Version:	5.100.96	.0.cpe4	.06L03.0			
	Serial Number:						
	System Uptime:	OD 0H 13					
	DSL Uptime:						
	This information reflects the curre	ent status	of your	WAN connecti	on.		
	Line Rate - Upstream (Kbps):	: 0	0				
	Line Rate - Downstream (Kbps): 0						
	LAN IPv4 Address:	10.0	0.0.0.138				
	Default Gateway:						
	Primary DNS Server:	0.0.	0.0.0.0				
	Secondary DNS Server:	0.0.0.0					
	LAN IPv6 Address:			_			
	Default IPv6 Gateway:	ppp	1	-			
	Date/Time:	Thu	Jan 1 0	0:13:24 1970			
	Additional information.						
	IPv6 Primary DNS Server:			0.0.0			
	IPv6 Secondary DNS Server:		0.0.0.0				
	Active IPv6 Prefix:	Active IPv6 Prefix:					
	Active IPv6 Prefix Length:	Active IPv6 Prefix Length:			1		
	Link Local address on LAN:			fe80::0:0:0:1			
	Manually configured static g	jlobal ad	dress:				

Na této obrazovce jsou uvedeny informace o hardware i software přístroje, nastavení IP adresy a jiné související údaje.

4.1 WAN

V podnabídce *Device Info* zvolte *WAN*, abyste zobrazili nakonfigurované stálé virtuální okruhy PVC (Permanent Virtual Circuit).

COMMEND O Multi-D	SL CPE												
11							WAN In	fo					
Device Info	Interface	Description	Туре	VlanMuxId	IPv6	Igmp	MLD	NAT	Firewall	Status	IPv4 Address	Uptime	ppp connect/disconnect
Summary	atm1	br_0_8_35	Bridge	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	N/A	Disabled	Unconfigured	0.0.0.0	0	
Statistics	ppp1	pppoe_0_8_48	PPPoE	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled	Enabled	Enabled	Unconfigured	(null)	0	
Route	ptm0.2	br_0_0_1.835	Bridge	835	Disabled	Disabled	Disabled	N/A	Disabled	Connected	0.0.0.0	0	
ARP DHCP	ppp0.1	pppoe_0_0_1.848	PPPoE	848	Enabled	Disabled	Disabled	Enabled	Enabled	Connected	10.67.15.3	301	Disconnect
IPv6 Enabling Advanced Setup Wireless Diagnostics Management													

Název	Popis
Interface	Název rozhraní pro WAN
Description	Název WAN připojení
Туре	Typ připojení
VlanMuxId	802.1Q VLAN ID
IPv6	Adresa WAN IPv6
IGMP	Stav protokolu Internet Group Management Protocol
NAT	Stav překladu síťových adres (Network Address Translation)
Firewall	Stav brány firewall
Status	Stav připojení DSL
IPv4 Address	Adresa WAN IPv4
Uptime	Doba, po kterou je cílený okruh PVC připojen
PPP connect/disconnect	Tlačítko pro rozpojení a opětovné sestavení PPP spojení.

4.2 Statistika

V této části se věnujeme statistikám LAN, WAN, ATM/PTM a xDSL.

POZNÁMKA: Tyto obrazovky se každých 15 sekund průběžně aktualizují. Manuální aktualizaci provedete kliknutím na možnost **Vymazat** statistiku.

4.2.1 Statistika LAN

Na této obrazovce vidíte statistiku datového provozu pro každé rozhraní LAN.

GOMUREND O	SL CPE Statistics	LAN							
	Interface		Rece	ived		Т	ransr	nitte	d
Device Info		Bytes	Pkts	Errs	Drops	Bytes	Pkts	Errs	Drops
Summary	ENET1	260975	2995	0	0	799801	1809	0	0
Statistics	ENET2	0	0	0	0	12490	121	0	0
LAN	ENET3	0	0	0	0	12490	121	0	0
WAN Service	ENET4	0	0	0	0	12490	121	0	0
хТМ	wl0	0	0	0	0	0	0	0	0
xDSL Route ARP	Reset St	atistics							

Název	Popis
Interface	Rozhraní LAN
Received/Transmitted: - Byte - Pkts - Errs - Drop	s počet bajtů počet paketů počet chybných paketů počet zahozených paketů

4.2.2 Statistika WAN

Na této obrazovce vidíte statistiku datového provozu pro každé rozhraní WAN.

COMPREND O Multi-DS	CPE									
- And	Statistics	WAN		-					** *	
Dovico Info	Interface	Description		Rec	erved	1	T	rans	mitte	ed
Device III0	1.		Bytes	Pkts	Errs	Drops	Bytes	Pkts	Errs	Drop
Summary	atm1	br_0_8_35	0	0	0	0	0	0	0	0
WAN	ppp1	pppoe_0_8_48	0	0	0	0	0	0	0	0
Statistics	ptm0.2	br_0_0_1.835	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN	ppp0.1	pppoe_0_0_1.848	0	0	0	0	0	0	0	0
WAN Service										
xTM xDSL	Reset S	tatistics								

Název		Popis
Interface		Rozhraní WAN
Description		Název služby WAN
Received/Transmitted	- Bytes - Pkts - Errs - Drops	počet bajtů počet paketů počet chybných paketů počet zahozených paketů

4.2.3 Statistika xTM

Na následujícím obrázku je uvedena statistika pro režim Asynchronous Transfer Mode (xTM).

Converse Con	CPE										
ent.					Inte	rface Stat	tistics				
Danias Info	Port Number	In Octets	Out Octets	In Packets	Out Packets	In OAM Cells	Out OAM Cells	In ASM Cells	Out ASM Cells	In Packet Errors	In Cell Errors
Summary WAN Statistics LAN WAN Service			-			Reset					

Statistika rozhraní ATM

Název	Popis
Port Number	ATM PORT (0-3)
In Octets	Počet oktetů přijatých přes rozhraní
Out Octets	Počet oktetů odeslaných přes rozhraní
In Packets	Počet paketů přijatých přes rozhraní
Out Packets	Počet paketů odeslaných přes rozhraní
In OAM Cells	Počet OAM buněk přijatých přes rozhraní
Out OAM Cells	Počet OAM buněk odeslaných přes rozhraní
In ASM Cells	Počet ASM buněk přijatých přes rozhraní
Out ASM Cells	Počet ASM buněk odeslaných přes rozhraní
In Packet Errors	Počet chybových paketů
In Cell Errors	Počet chybových buněk

4.2.4 Statistika xDSL

Okno Statistics xDSL zobrazuje informace týkající xDSL.

Multi-D	SL CPE	
- Jones	Statistics xDSL	
Device Info	Mode:	
Summary	Traffic Type:	
WAN	Status:	Disabled
Statistics	Link Power State:	
LAN		
WAN Counting	Downs	tream Upstream
WAN Service	Line Coding(Trellis):	
XTM	SNR Margin (0.1 dB):	
xDSL	Attenuation (0.1 dB):	
Route	Output Power (0.1 dBm):	
ARP	Attainable Rate (Kbps):	
DHCP	Rate (Kbps):	
Advanced Setup		
Wireless	Super Frames:	
Diagnostics	Super Frame Errors:	
Magnosuus	RS Words:	
Management	RS Correctable Errors:	
	RS Uncorrectable Errors:	
	HEC Errors:	
	OCD Errors:	
	LCD Errors:	
	Total Cells:	
	Data Cells:	
	Bit Errors:	
	Total ES:	
	Total SES	
	Total IIAS:	
	Total UNS:	1

Příklad **ADSL** uvádíme dále.

mana-B					
ser.	Statistics xDSL				
ouico Info	Mode:		ADSL 2010	a	
evice mile	Traffic Type		ATM	2	
summary	Ctatue:		Un		
WAN	Link Dower State			-	
Statistics	Link rower state.		LO.		
LAN		Downstream	Instream		
WAN Service	PhyR Status:	Off	Off		
xTM	Line Coding(Trellis):	On	On	-	
xDSI	SNR Margin (0.1 dB):	93	68	43	
Route	Attenuation (0.1 dB)	10	11	-	
ADD	Output Power (0.1 dBm):	100	69	-	
AKP	Attainable Rate (Khos):	26724	1617	1	
DHUP	and the second freedows		122.42		
dvanced Setup		Path 0	-	Path 1	
ireless		Downstream	Upstream	Downstream	nUpstr
iagnostics	Rate (Kbps):	25818	1613	8128	1568
anagement					1
	MSGc (# of bytes in overhead channel message):	62	16	p	D
	B (# of bytes in Mux Data Frame):	254	49	0	0
	M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame):	1	1	0	D
	T (Mux Data Frames over sync bytes):	3	3	b	0
	R (# of check bytes in FEC Data Frame):	0	0	b	D
	S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):	0.3156	0.9852	0.0	0.0
	L (# of bits in PMD Data Frame):	6463	406	0	0
	D (interleaver depth):	1	1	0	0
	Delay (msec):	0.7	0.24	0.1	0.1
	INP (DMT symbol):	0.0	0.0	0.0	0.0
	Super Frames	n	h	n	h
	Super Frame Errors:	5	8	ĥ	h
	RS Words:	ĥ	15022	h	h
	RS Correctable Errors:	n	0	ĥ	ĥ
	RS Uncorrectable Errors:	0	6	0	õ
		1-	47.0		
	HEC Errors:	238	107	Ь	b
	OCD Errors:	1	0	0	0
	LCD Errors:	1	0	6	6
	Total Cells:	257960857	16101494	6	6
	Data Cells:	10309	1122	0	0
	Bit Errors:	11362	5011	þ	þ
	Total ES:	1	2		
	Total SES:	0	0		
	Total UAS:	19	19		

Stisknutím tlačítka Rest Statistics okno obnovíte.

Pole	Popis
Mode	G.Dmt, G.lite, T1.413, ADSL2, ADSL2+,VDSL, VDSL2
Traffic Type	Typ kanálu - Interleave nebo Fast
Status	Seznam stavů pro připojení DSL
Link Power State	Stav výstupního výkonu připojení

Pole	Popis
phyR Status	phyR vypnuto/zapnuto
Line Coding (Trellis)	Kódování Trellis vypnuto/zapnuto
SNR Margin (0.1 dB)	Odstup signálu od šumu (Signal to Noise Ratio margin)
Attenuation (0.1 dB)	Odhad průměrného útlumu smyčky v příchozím směru.
Output Power (0.1 dBm)	Celkový odchozí výstupní výkon
Attainable Rate (Kbps)	Synchronizační rychlost, které můžete dosáhnout.
Rate (Kbps)	Aktuální synchronizační rychlost (příchozí/odchozí)

V režimu VDSL se objeví také tato pole.

В	Počet bajtů v Mux data frame.
М	Počet Mux data frame v RS kódovém slovu
Т	Počet Mux data frame v OH podrámci
R	Počet redundantních bajtů v RS kódovém slově
S	Počet datových symbolů v rozpětí RS kódových slov
L	Počet bitů přenášených v každém datovém symbolu
D	Hloubka prokládání
Ι	Velikost prokladače v bajtech
Ν	Velikost RS kódového slova
Delay	Prodleva v milisekundách (ms)
INP	Symbol DMT

V režimu ADSL2+ se objeví také tato pole.

MSGc	Počet bajtů ve zprávě z nadřazeného kanálu
В	Počet bajtů v paketech Mux Data Frame
М	Počet paketů Mux Data Frames v FEC Data Frame
Т	Počet paketů Mux Data Frame na synchronizační bajty
R	Počet kontrolních bajtů v datové skupině FEC Data Frame
S	Poměr FEC k délce PMD Data Frame
L	Počet bitů v paketu PMD Data Frame
D	Hloubka prokládání
Delay	Prodleva v milisekundách (ms)
INP	Symbol DMT

V režimu G.DMT se objeví také tato pole.

К	Počet bajtů v paketu DMT frame
R	Počet kontrolních bajtů v kódovém slově RS
S	Velikost kódového slova RS v DMT frame
D	Hloubka prokládání
Delay	Prodleva v milisekundách (ms)

OH Frames	Celkový počet nadřazených rámců
OH Frame Errors	Počet nadřazených rámců přijatých s chybami
RS Words	Celkový počet Reed-Solomonových kódů
RS Correctable Errors	Celkový počet samoopravných RS kódů
RS Uncorrectable Errors	Celkový počet nesamoopravných RS kódů

HEC Errors	Celkový počet chyb kontrolního součtu (Header Error Checksum)
OCD Errors	Celkový počet OCD chyb
LCD Errors	Celkový počet LCD chyb
Total Cells	Celkový počet ATM buněk (včetně prázdných + datových buněk)
Data Cells	Celkový počet ATM datových buněk
Bit Errors	Celkový počet bit chyb

Total ES	Celkový počet chybových sekund (Errored Seconds)
Total SES	Celkový počet silně chybových sekund (Severely Errored Seconds)
Total UAS	Celkový počet nepoužitelných sekund (Unavailable Seconds)

xDSL BER TEST

Kliknutím na **xDSL BER Test** na obrazovce *Statistics xDSL* zahájíte testování bitové chybovosti = BER (Bit Error Rate). Po stisknutí tlačítka vyskočí malé dialogové okno, jak vidíte na obrázku.



Kliknutím na tlačítko **Start** zahájíte testování, kliknutím na tlačítko **Storno** testování zrušíte. Po dokončení testu bitové chybovosti se objeví následující vyskakovací okno.

Test Time (sec):	20
Total Transferred Bits:	0×000000000000000000000000000000000000
Total Error Bits:	0×000000000000000000000000000000000000
rror Ratio:	Not Applicable

4.3 Směrování

Volbou možnosti Route zobrazíte směry, které přístroj VR-3026e detekoval.

COMUREND O Multi-D	SL CPE						
Device Info	Device Info - Flags: U - up, ! D - dynamic (re	- Route - reject, G edirect), M -	- gateway, H - h - modified (redire	ost, R ect).	- reinsta	te	
WAN	Destination	Gateway	Subnet Mask	Flag	Metric	Service	Interface
Statistics	10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0		br0
Route ARP DHCP	192.168.2.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0		br1

Pole	Popis
Destination	Adresátova síť nebo adresátův uzel
Gateway	IP adresa dalšího rozbočovače
Subnet Mask	Maska podsítě adresáta
Flag	U: směr je dostupný !: směr je odmítnut G: použít bránu H: cíl je uzel R: směr se vrátí do původního stavu a provede se dynamické směrování D: dynamicky instalován daemonem nebo přesměrován M: modifikován směrovacím daemonem nebo přesměrován
Metric	"Vzdálenost" k cíli, obvykle se počítá ve skocích (hopech). Nejnovější jádra (kernely) jej nepoužívají, nicméně směrovací daemon jej může vyžadovat.
Service	Název připojení WAN
Interface	Rozhraní připojení

4.4 ARP

Kliknutím na **ARP** zobrazíte informace o ARP (Address Resolution Protocol).

GOMHREND (MUITE-	DSL CPE Device Info	ARP		
Dovico Info	IP address	Flags	HW Address	Device
Summary WAN	10.0.0.137	Complete	00:25:11:af:fd:f8	br0
Statistics Route ARP DHCP				

Sloupec	Popis
IP address	IP adresa cílového PC
Flags	Dokončeno, Nedokončeno, Trvalý, nebo Zveřejnit
HW Address	MAC adresa cílového PC
Device	Rozhraní připojení

4.5 DHCP

Kliknutím na **DHCP** zobrazíte informace zapůjčení DHCP.

COMTREND O Multi-D	SL CPE			
Device Info	Device Info Hostname	DHCP Leases	s IP Address	Expires In
Summary WAN Statistics Route ARP DHCP				

Sloupec	Popis
Hostname	Název přístroje/hostitele/počítačové sítě
MAC Address	Ethernetová MAC adresa pro přístroj/hostitele/PC
IP Address	IP adresa přístroje/hostitele/PC
Expires In	Kolik času zbývá pro každé zapůjčení DHCP, tedy jak dlouho
	může být uživatel ještě přiřazen k DHCP.

Kapitola 5 Pokročilá nastavení

Na následujícím obrázky jsou uvedeny možnosti pro rozšířenou nabídku.

- All					Choose Ad	DSL AT	M Interface C	C onfigura Jure DSL A	tion	s.		
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface	Interface	Vpi	Vci	DSL Latency	Category	Link Type	Connection Mode	IP QoS	Scheduler Alg	Queue Weight	Group Precedence	Remove
WAN Service	atm0	8	48	Path0	UBR	EoA	DefaultMode	Enabled	SP			
LAN	atm1	8	35	Path0	UBR	EoA	DefaultMode	Enabled	SP			
Quality of Service Routing DNS DSL UPnP DNS Proxy LAN Bundling Interface Grouping IPSec Certificate Wulkingst												

5.1 Rozhraní Layer 2

V této části popisujeme obrazovku rozhraní ATM (Asynchronous Transfer Mode).

5.1.1 Rozhraní ATM

Na této obrazovce můžete přidávat nebo odstraňovat rozhraní ATM.

COMPREND O	SL CPE											
					Choose Ad	DSL AT d, or Re	M Interface (C onfigura gure DSL A	tion ATM interface	s.		
Advanced Setup Layer2 Interface	Interface	Vpi	Vci	DSL Latency	Category	Link Type	Connection Mode	IP QoS	Scheduler Alg	Queue Weight	Group Precedence	Remove
ATM Interface	atm0	8	48	Path0	UBR	EoA	DefaultMode	Enabled	SP			
PTM Interface WAN Service LAN	atm1	8	35	Path0	UBR	EoA	DefaultMode	Enabled	SP			

Kliknutím na **Add** vytvoříte nové rozhraní ATM (viz PŘÍLOHA E – Nastavení připojení).

POZNÁMKA: Do flash paměti lze uložit až 8 rozhraní ATM.

Chcete-li připojení odstranit, zaškrtněte příslušné připojení ve sloupci Remove a klikněte na **Remove.**

5.1.2 Rozhraní PTM

Na této obrazovce můžete přidávat nebo odstraňovat rozhraní PTM.

COMPREND O	L CPE								
Paulies Jafe			Cho	DSL PTM In ose Add, or Remo	nterface C ve to confi <u>c</u>	onfiguration	nterfaces.		
Advanced Setup Layer2 Interface	Interface	DSL Latency	PTM Priority	Connection Mode	IP QoS	Scheduler Alg	Queue Weight	Group Precedence	Remove
ATM Interface PTM Interface WAN Service LAN	ptm0	Path0	Normal	VlanMuxMode	Enabled	SP		1	

Kliknutím na příkaz **Add** vytvoříte nové připojení (viz Příloha E – Nastavení připojení). Chcete-li připojení odstranit, zaškrtněte příslušné připojení ve sloupci Remove a klikněte na příkaz **Remove.**

5.2 Služba WAN

Na této obrazovce můžete konfigurovat rozhraní WAN.

Converse Con	SL CP	-											
- John Strand			2	Wic	Je Area Netv	work (WA	N) Servi	ce Setup					
Device Info			Choose	Add, Remove	or Edit to cor	ifigure a M	/AN servi	ce over a s	elected in	terface.			
Advanced Setup	Interface	Description	Туре	Vlan8021p	VlanMuxId	Igmp	NAT	Firewall	IPv6	Mld	Connect/Disconnect	Remove	Edit
Layer2 Interface ATM Interface	atm1	br_0_8_35	Bridge	N/A	N/A	Disabled	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled		Edit
PTM Interface	ppp1	pppoe_0_8_48	PPPoE	N/A	N/A	Disabled	Enabled	Enabled	Enabled	Disabled	Enabled		Edit
LAN	ptm0.2	br_0_0_1.835	Bridge	4	835	Disabled	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled		Edit
NAT Security	ppp0.1	pppoe_0_0_1.848	PPPoE	0	848	Disabled	Enabled	Enabled	Enabled	Disabled	Enabled		Edit
Parental Control Quality of Service Routing					A	dd Rem	ove						

Kliknutím na příkaz **Add** vytvoříte nové připojení. Více informací o připojení přes ATM nebo PTM WAN rozhraní naleznete v Příloze E – Nastavení připojení).

POZNÁMKA: Připojení v režimu ATM a PTM nemohou koexistovat. V režimu Výchozí nastavení (Default) lze nakonfigurovat až 8 připojení WAN; zatímco v režimech VLAN Mux a MSC lze nastavit až 16 připojení WAN.

Chcete-li připojení odstranit, označte příslušné připojení ve sloupci Remove a klikněte na tlačítko **Remove.**

Sloupec	Popis
Interface	Název rozhraní pro WAN
Description	Název připojení WAN
Туре	Typ připojení
Vlan8021p	VLAN ID se používá pro VLAN tagování (IEEE 802.1Q)
VlanMuxId	Zobrazíte 802.1Q VLAN ID
IGMP	Stav protokolu Internet Group Management Protocol
NAT	Stav překladu síťových adres (Network Address Translation)
IPv6	Adresa WAN IPv6
MLD	Stav protokolu Multicast Listener Discovery
Connect/Disconnect	Stav připojení PVC.
Firewall	Stav zabezpečení.
Remove	Zvolíte rozhraní, které chcete odstranit.
Edit	Zvolíte rozhraní, které chcete upravit.

Chcete-li připojení odstranit, zaškrtněte příslušné připojení ve sloupci Remove a klikněte na příkaz **Remove.**

Chcete-li přidat nové připojení WAN, klikněte na příkaz **Add** a řiďte se pokyny.
POZNÁMKA:	Do flash paměti lze uložit až 16 profilů PVC. Připojení v režimu
	ATM a PTM spolu nemohou koexistovat.

5.3 LAN

Nastavte rozhraní LAN a klikněte na tlačítko **Apply/Save**.

COMPREND O Multi-D	SL CPE	
	Local Area Network ((LAN) Setup
	Configure the Broadban	d Router IP Address and Subnet Mask for LAN interface. GroupName Default 💌
Device Info	IP Address:	10.0.0.138
Advanced Setup Layer2 Interface	Subnet Mask:	255.255.255.0
WAN Service	Enable IGMP Snoop	ping
IPv6 Autoconfig	Enable LAN side fire	rewall
Security Parental Control	 Disable DHCP Serve Enable DHCP Serve 	er er
Quality of Service Routing	Start IP Address: End IP Address:	10.0.0.32
DNS	Leased Time (hour	·): 24
DSL	Static IP Lease List	: (A maximum 32 entries can be configured)
UPnP DNS Proxy LAN Bundling	MAC Address Add Entries	IP Address Remove Remove Entries
IPSec Certificate Multicast	□ Configure the secor	nd IP Address and Subnet Mask for LAN interface Apply/Save

Jednotlivá pole, která vidíte na obrazovce, vysvětlujeme dále.

Název skupiny: Zvolte název skupiny.

<u>1. ROZHRANÍ LAN</u>

IP Address: Zadejte IP adresu pro port LAN.

Subnet Mask: Zadejte masku podsítě pro port LAN.

Enable IGMP Snooping:	Povolíte zašl	<rtnutím políčka="" th="" ⊠.<=""></rtnutím>
-----------------------	---------------	---

Standardní režim:	Ve standardním režimu bude vícesměrové vysílání
	proudit na všechny porty přemostění, když se ke
	skupině vícesměrového vysílání nepřihlásí žádný
	klient – i když bude funkce IGMP snooping povolena.

Blokovací režim: V blokovacím režimu bude vícesměrové vysílání blokováno. Na porty přemostění nepůjdou žádná data, když se ke skupině vícesměrového vysílání nepřihlásí žádný klient.

Enable LAN side firewall: Povolíte zaškrtnutím políčka 🗹.

DHCP Server: Připojení k DHCP serveru povolíte tím, že zvolíte Enable DHCP Server a zadáte výchozí a cílovou IP adresu a dobu přiřazení k serveru. Toto nastavení router nakonfiguruje tak, aby automaticky přiřadil IP adresu, adresu výchozí bránu a serveru DNS pro každé PC ve Vaší LAN síti.

Static IP Lease List: Seznam zápůjčních statických IP adres. Nakonfigurovat lze maximálně 32 položek.

MAC Address	IP Address Remove
Add Entries	Remove Entries

Nový údaj zadáte tak, že do příslušného pole napíšete adresu MAC a statickou IP adresu, poté kliknete na tlačítko **Apply/Save**.

DHCP Static IP Lease					
Enter the Mac address and Static IP address then click "Apply/Save" .					
MAC Address:	12:34:56:78:90:12				
IP Address:	10.0.133				
		Apply/Save			

Údaje odstraníte zaškrtnutím příslušného políčka 🗹 ve sloupci Remove a kliknutím na tlačítko **Remove Entries**, jak vidíte na dalším obrázku.



Předávání paketů na server DHCP:

Povolíte zaškrtnutím políčka ⊠ a zadáním IP adresy serveru DHCP. Tím povolíte, aby router předával DHCP pakety na vzdálený server DHCP. Vzdálený DHCP server poskytne IP adresu. <u>Tato možnost je skryta, pokud je povolena</u> <u>funkce NAT, nebo pokud je router nakonfigurován</u> <u>pouze na jedno přemostění v PVC.</u>

<u>2. ROZHRANÍ LAN</u>

Druhou IP adresu nakonfigurujete tím, že zaškrtnete políčko ⊠, které jsme na následujícím obrázku zvýraznili (ČERVENĚ).

Configure the second I	P Address and Subnet Ma	ask for LAN interface
IP Address:		
Subnet Mask:		

IP Address: Zadejte druhou IP adresu pro port LAN.

Subnet Mask: Zadejte masku druhé podsítě pro port LAN.

5.4 NAT (překlad síťových adres)

Provádět konfiguraci je možné pouze, pokud je NAT povolen alespoň v jednom okruhu PVC uvedeném v Kapitola 5 . *NAT není k dispozici v režimu přemostění.*

5.4.1 Virtuální servery

Virtuální servery Vám umožní směrovat příchozí data ze sítě WAN (rozpoznaná prostřednictvím protokolu a na externím portu) na interní server přes soukromé IP adresy v síti LAN. Interní port je požadován pouze, pokud musí být externí port konvertován na odlišný počet portů používaných serverem v síti LAN. Maximálně lze nakonfigurovat 32 serverů.

COMPREND O Multi-DS	SL CPE								
- And	NAT V	/irtual Ser	vers Setup		a anton			1 1- 10 JU	
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service LAN	Virtual Se and Exte Internal p number u	rver allows rnal port) to ort is requi used by the	you to dired o the Intern red only if th server on t	ct incoming al server wi he external the LAN side Add	traffic from th private I port needs e. A maximu Remove	n WAN side P address o to be conv um 32 entri	(identified b on the LAN s verted to a ies can be o	by Protocol side. The different port configured.	t
NAT Virtual Servers Port Triggering	Server Name	External Port Start	External Port End	Protocol	Internal Port Start	Internal Port End	Server IP Address	WAN Interface	Remove
DMZ Host Security Parental Control									

Virtuální server přidáte kliknutím na tlačítko Add. Objeví se následující obrazovka.

GOMMEND O Multi-D	SL CPE
Device Info	NAT Virtual Servers Select the service name, and enter the server IP address and click "Apply/Save" to forward IP packets for this service to the specified server. NOTE: The "Internal Port End" cannot be modified directly. Normally, it is set to the same value as "External Port End". However, if you modify "Internal Port Start", then "Internal Port End" will be set to the same value as "Internal Port Start".
Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service	Use Interface pppoe_0_8_48/ppp1
LAN NAT Virtual Servers	Select a Service: Select One Select One Select One
Port Triggering DMZ Host	Server IP Address: 10.0.0.
Security Parental Control Quality of Service	Apply/Save
Routing	
DNS	TCP
UPnP	TCP V
DNS Proxy	TCP 💌
LAN Bundling	TCP
IPSec	TCP
Certificate Multicast	Apply/Save

Jednotlivá pole a sloupce vysvětlujeme v následující tabulce.

Pole/Sloupec	Popis
Use Interface	Z rozbalovacího menu vyberte WAN rozhraní.
Select a Service NEBO Custom Service	Uživatel si zvolí službu z uvedeného seznamu NEBO může zadat název dle svého výběru.
Server IP Address	Zadejte IP adresu serveru.
External Port Start	Zadejte číslo výchozího externího portu (pokud jste zvolili Vlastní server). Když se zvolí služba z nastaveného seznamu, porty se nakonfigurují automaticky.
External Port End	Zadejte číslo cílového externího portu (pokud jste zvolili Vlastní server). Když se zvolí služba z nastaveného seznamu, porty se nakonfigurují automaticky.
Protocol	TCP, TCP/UDP, nebo UDP.
Internal Port Start	Zadejte číslo výchozího interního portu (pokud jste zvolili Vlastní server). Když se zvolí služba z nastaveného seznamu, porty se nakonfigurují automaticky.
Internal Port End	Zadejte číslo cílového interního portu (pokud jste zvolili Vlastní server). Když se zvolí služba z nastaveného seznamu, porty se nakonfigurují automaticky.

5.4.2 Přenos portů (Port Triggering)

Některé aplikace vyžadují, aby byly určité porty v bráně firewall otevřené, protože k nim musejí mít přístup vzdálené strany. Speciální aplikace (Port Triggers) dynamicky "otvírá porty" v bráně firewall, když aplikace v síti LAN zahájí se vzdálenou stranou připojení pomocí protokolů TCP/UDP. Router také umožní vzdálené straně ze sítě WAN vytvořit nové připojení s aplikací v síti LAN pomocí "otevřených portů". Maximálně lze nakonfigurovat 32 položek.

COMPREND COMPREND COMPREND COMPREND COMPREND	L CPE								
- All	NAT Port T	riggering	Setup						
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service LAN NAT	Some applicati opened for acc the 'Open Por TCP/UDP conn Router allows to connections ba maximum 32 e	ons require cess by the ts' in the fir ection to a the remote ack to the a ntries can b	that sp remote ewall w remote party f application confi	ecific e parti hen a e party rom th on on gured	ports in the es. Port Trig n application y using the ne WAN side the LAN side	Router gger dy n on th 'Trigger e to est de using	's fire namici e LAN ring Po tablish g the '	wall be ally opens up initiates a orts'. The new Open Ports'	. A
Port Triggering		Tri	aaer		0	pen			
DMZ HOST Security Parental Control	Application Name	Protocol	Port Range		Protocol	Port Range		WAN Interface	Remove
Quality of Service Routing			Start	End		Start	End		

Pokud chcete přidat aplikaci (Trigger Port), klikněte na tlačítko **Add.** Objeví se následující obrazovka.

GOMTREND	
Multi-Ds Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service LAN NAT Virtual Servers Port Triggering DMZ Host Security Parental Control Quality of Service Routing DNS DSL UPNP DNS Proxy LAN Bundling	STORE NAT Port Triggering Some applications such as games, video conferencing, remote access applications and others require that specific ports the Router's frewall be opened for access by the applications. You can configure the port settings from this screen by selecting an existing application or creating your own (Custom application) and click "Save/Apply" to add it. Cereating number of entries that can be configured:32 Use Interface Pppoe_0_8_48/ppp1 @ Select an application: Select One @ Custom application: Save/Apply Trigger Port End/Trigger Protocol/Open Port StartOpen Port End/Open Protocol TCP TCP TCP TCP TCP TCP
Interface Grouping	
IPSec Certificate Multicast	TCP V TCP V Save/Apply

Jednotlivá pole a sloupce v tabulce vysvětlujeme dále.

Pole/Sloupec	Popis
Use Interface	Zvolte z rozevíracího menu uživatelské rozhraní WAN.
Select an Application NEBO Custom Application	Uživatel si může vybrat z aplikací uvedených v seznamu, NEBO může zadat název aplikace dle vlastní volby.
Trigger Port Start	Zadejte číslo výchozího trigger port (pokud jste zvolili vlastní aplikaci). Když zvolíte standardní aplikaci, porty se nakonfigurují automaticky.
Trigger Port End	Zadejte číslo cílového trigger port (pokud jste zvolili vlastní aplikaci). Když zvolíte standardní aplikaci, porty se nakonfigurují automaticky.
Trigger Protocol	TCP, TCP/UDP, nebo UDP.
Open Port Start	Zadejte číslo výchozího open port (pokud jste zvolili vlastní aplikaci). Když zvolíte standardní aplikaci, porty se nakonfigurují automaticky.
Open Port End	Zadejte číslo výchozího open port (pokud jste zvolili vlastní aplikaci). Když zvolíte standardní aplikaci, porty se nakonfigurují automaticky.
Open Protocol	TCP, TCP/UDP, nebo UDP.

5.4.3 DMZ hostitele

Router DSL přesměruje IP pakety ze sítě WAN, které nepatří žádné aplikaci nakonfigurované v tabulce Virtuální servery, na DMZ hostitele.

GOMTREND O	SL CPE
- All	NAT DMZ Host
Device Info	The Broadband Router will forward IP packets from the WAN that do not belong to any of the applications configured in the Virtual Servers table to the DMZ host computer.
Advanced Setup Layer2 Interface	Enter the computer's IP address and click 'Apply' to activate the DMZ host.
WAN Service LAN	Clear the IP address field and click 'Apply' to deactivate the DMZ host.
NAT Virtual Servers	DMZ Host IP Address:
Port Triggering DMZ Host	Save/Apply

DMZ hostitele **aktivujete** tím, že zadáte IP adresu DMZ hostitele a kliknete na tlačítko **Save/Apply**.

5.5 Zabezpečení

Tuto funkci naleznete v hlavním menu pod názvem Security. Podrobný popis nastavení, spolu s příklady, naleznete v Příloze A – Firewall.

5.5.1 Filtrování IP adres

Na této obrazovce nastavíte pravidla filtrování, která omezí provoz na IP adresách (odchozí/příchozí IP pakety). Lze nastavit více pravidel filtrování, v každém pravidle musí být stanovena minimálně jednu omezující podmínka. IP pakety musí následně splnit všechny podmínky, aby je filtr propustil.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici, pokud je přístroj v režimu přemostění. V tomto režimu plní podobnou funkci filtrování MAC adres, které popisujeme v kapitole 5.5.2 .

FILTR ODCHOZÍCH IP PAKETŮ

Standardně jsou povoleny všechny odchozí IP pakety, ale lze je blokovat pomocí následujících filtrů.

COMTREMD O	SL CPE											
- M	Outgoing IP	Filtering Setu	р									
Device Info Advanced Setup	By default, all Choose Add o	all outgoing IP traffic from LAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCKED by setting up filters. d or Remove to configure outgoing IP filters.										
WAN Service		Filter Name	IP Version	Protocol	SrcIP/ Pre	fixLength	SrcPort	DstIP/ PrefixLengt	h DstPort	Remove		
LAN NAT Security IP Filtering Outgoing						Add Rem	10VE					

Filtr přidáte (tzn. zablokujete některé odchozí IP pakety) kliknutím na tlačítko Add.

COMPREND O Multi-DS	EL CPE			
And	Add IP Filter Outgoing			
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface	The screen allows you to create a filt new filter name and at least one cond filter rule must be satisfied for the rule activate the filter.	er rule to ider dition below. e to take effe	ntify outgoing IP to All of the specified ect. Click 'Apply/Sa	raffic by specifying a I conditions in this ve' to save and
WAN Service	Filter Name:			
LAN				
NAT	IP Version:	IP∨4	~	
Security	Protocol:		~	
IP Filtering	Source IP address[/prefix length]:			
Outgoing	Source Port (port or port:port):			
Incoming	Destination IP address[/prefix length]			
MAC Filtering	Destination Port (port or port port)			
Parental Control	beschadon Porc (porc or porc.porc).			
Quality of Service				
Routing	[Apply/Save		
DNS			-	

Jednotlivá pole popisujeme v následující tabulce:

Pole	Popis
Filter Name	Název pravidla filtrování
IP Version	Výchozí nastavení - IPv4.
Protocol	TCP, TCP/UDP, UDP, or ICMP.
Source IP address	Zadejte zdrojovou IP adresu.
Source Port (port or port:port)	Zadejte číslo zdrojového portu, nebo rozmezí portů.
Destination IP address	Zadejte cílovou IP adresu.
Destination Port (port or port:port)	Zadejte číslo cílového portu, nebo rozmezí portů.

FILTR PŘÍCHOZÍCH IP PAKETŮ

Standardně jsou všechny příchozí IP pakety blokovány, ale lze je povolit pomocí následujících filtrů.

Contrant of Multi-DS	SL CPE								
Device Info Advanced Setup Laver2 Interface	Incomin When the traffic car Choose A	g IP Filtering e firewall is en h be ACCEPT	g Setup nabled on a ED by sett e to config	a WAN or LA ting up filten qure incomin	N interface, all in s. g IP filters.	coming IP ti	raffic is BLOCKED.	However, s	ome IP
WAN Service LAN	Filter Name	Interfaces	IP Version	Protocol	SrcIP/ PrefixLength	SrcPort	DstIP/ PrefixLength	DstPort	Remove
NAT Security IP Filtering Outgoing Incoming MAC Filtering Parental Control					Add Remo	ve			

Filtr přidáte (tzn. povolíte některé příchozí IP pakety) kliknutím na tlačítko **Add**. Na následující obrazovce lze zadávat kritéria filtrů, které se uloží pomocí tlačítka **Apply/Save**.

GOMTREND O	SL CPE
- All	Add IP Filter Incoming
Device Info Advanced Setup	The screen allows you to create a filter rule to identify incoming IP traffic by specifying a new filter name and at least one condition below. All of the specified conditions in this filter rule must be satisfied for the rule to take effect. Click 'Apply/Save' to save and activate the filter.
Layer2 Interface	Filter Name:
WAN Service LAN	TD Versions
NAT	IP Version: IP V4
Security	Source IP address[/prefix length]:
IP Filtering	Source Port (port or port:port):
Incoming	Destination IP address[/prefix length]:
MAC Filtering	Destination Port (port or port:port):
Parental Control	
Quality of Service Routing	WAN Interfaces (Configured in Routing mode and with firewall enabled) and LAN Interfaces Select one or more WAN/LAN interfaces displayed below to apply this rule.
DNS	Select All
DSL	✓ br0/br0
UPnP	
DNS Proxy	
Print Server	Apply/Save
DLNA	http://barc

Jednotlivá pole popisujeme v následující tabulce:

Pole	Popis
Filter Name	Název pravidla filtrování
IP Version	Výchozí nastavení - IPv4.
Protocol	TCP, TCP/UDP, UDP, or ICMP.
Source IP address	Zadejte zdrojovou IP adresu.
Source Port (port or port:port)	Zadejte číslo zdrojového portu, nebo rozmezí portů.
Destination IP address	Zadejte cílovou IP adresu.
Destination Port (port or port:port)	Zadejte číslo cílového portu, nebo rozmezí portů.

Ve spodní části okna zvolte rozhraní WAN a LAN, na něž se filtr bude vztahovat. Můžete zvolit všechny, nebo jen některé. V režimu přemostění, nebo pokud není povolena brána firewall, není rozhraní WAN dostupné.

Kromě možnosti Přidat a Odebrat, máte možnost již vytvořené pravidlo Editovat, tlačítkem **Edit**.

Editovat je možné jméno pravidla, IP verzi, Protokol TCP/UDP, zdrojovou IP adresu a port (jejich rozsah), cílovou IP adresu a port (jejich rozsah).

5.5.2 Filtrování MAC adres

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu přemostění. Ve všech

ostatních režimech se používá funkce filtrování IP adres, které se věnujeme v kapitole 5.5.1 Filtrování IP .

Každé síťové zařízení má svou jedinečnou 48 bitovou MAC adresu. Tuto adresu lze využít k filtrování (tzn. blokování nebo přeposílání) paketů podle výchozího zařízení. Filtrování pomocí MAC adresy lze u přístroje VR-3026e nastavit následujícím způsobem.

Standardní způsob filtrování pomocí MAC adres je následující: **FORWARD** (PŘEPOSÍLÁNÍ) znamená, že všechny rámce MAC vrstvy kromě těch, které splňují nastavená pravidla filtrování MAC adres, budou PŘEPOSLÁNY. BLOCK (BLOKOVÁNÍ) znamená, že všechny rámce MAC vrstvy kromě těch, které splňují nastavená pravidla filtrování MAC adres, budou BLOKOVÁNY. Jako výchozí je pro filtrování MAC adres nastaveno PŘEPOSÍLÁNÍ. Toto nastavení lze změnit kliknutím na tlačítko Změnit (Change Policy).

Comunity O Multi-D	SL CPE
- A	MAC Filtering Setup
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface	MAC Filtering is only effective on ATM PVCs configured in Bridge mode. FORWARDED means that all MAC layer frames will be FORWARDED except those matching with any of the specified rules in the following table. BLOCKED means that all MAC layer frames will be BLOCKED except those matching with any of the specified rules in the following table. MAC Filtering Policy For Each Interface:
LAN	WARNING: Changing from one policy to another of an interface will cause all defined rules for that interface to be REMOVED AUTOMATICALLY! You will need to create new rules for the new policy.
NAT	
Security	Interface Policy Change
IP Filtering	atm1 FORWARD
MAC Filtering	
Parental Control	puno.2 FORWARD
Quality of Service	
Routing	Change Policy
DNS	Choose Add or Remove to configure MAC filtering rules.
DSL	
UPnP	Interface Protocol Destination MAC Source MAC Frame Direction Remove
DNS Proxy	
LAN Bundling	Add Remove
Interface Grouping	

Tlačítky **Add** nebo **Remove** můžete konfigurovat pravidla filtrování MAC adres. Pokud kliknete na tlačítko **Add**, objeví se následující obrazovka. Na ní vytvoříte filtr, který rozpozná rámce vrstvy MAC, tím, že stanovíte alespoň jednu podmínku. Pokud nastavíte více podmínek, musejí být všechny splněny. Filtr aktivujete a uložíte kliknutím na tlačítko **Save/Apply**.

COMUREND O Multi-DS	L GPE	
Jest 1	Add MAC Filter	
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface	Create a filter to identify t at least one condition belo specified, all of them take activate the filter.	he MAC layer frames by specifying ow. If multiple conditions are effect. Click "Apply" to save and
WAN Service	Protocol Type:	~
NAT	Destination MAC Address:	
Security	Source MAC Address:	
IP Filtering MAC Filtering	Frame Direction:	LAN<=>WAN 🔽
Parental Control Quality of Service	WAN Interfaces (Configure	ed in Bridge mode only)
Routing DNS	br_0_8_35/atm1	
DSL UPnP	s	ave/Apply

Jednotlivá pole obrazovky popisujeme v následující tabulce:

Pole	Popis
Protocol Type	PPPoE, IPv4, IPv6, AppleTalk, IPX, NetBEUI, IGMP
Destination MAC Address	Nastavíte cílovou MAC adresu.
Source MAC Address	Nastavíte zdrojovou MAC adresu.
Frame Direction	Zvolíte příchozí nebo odchozí pakety.
WAN Interfaces	Použije filtr pro zvolené rozhraní přemostění.

5.6 Rodičovská kontrola

V této části popisujeme funkcionalitu řízení přístupu k síti WAN.

5.6.1 Časová omezení

Pomocí této funkce můžete ve zvolené dny a zvolenou hodinu omezit přístup zařízení v síti LAN k vnějším sítím. Ujistěte se, že máte aktivovánu synchronizaci času s internetovými servery (podrobnosti naleznete v části 8.5 Internetový čas), aby se nastavený čas shodoval s Vaším místním časem.

COMMEND O	L CPE													
- All	Access T	ime Restriction -	- A maximum	<mark>16</mark> en	tries	can b	e conf	igure	d.					
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service LAN NAT Security Parental Control Time Restriction Url Filter			Username	MAC	Mon	Tue	Add	Thu Re	Fri	Sat	Sun	Start	Stop	Remove

Kliknutím na tlačítko Add otevřete následující obrazovku.

CONTREND O	EL CPE	
- A	Access Time Restriction	
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service	This page adds time of day res MAC address of the LAN device MAC address of the other LAN User Name	striction to a special LAN device connected to the Router. The 'Browser's MAC Address' automatically displays the a where the browser is running. To restrict other LAN device, click the "Other MAC Address" button and enter the device. To find out the MAC address of a Windows based PC, go to command window and type "ipconfig /all".
NAT Security Parental Control Time Restriction	Browser's MAC Address Other MAC Address (xocxoccxoccxocxocx)	00:25:11:af:fd:f8
Url Filter	Days of the week	Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Quality of Service	Click to select	
DNS	Start Blocking Time (hh:mm) End Blocking Time (hh:mm)	
UPnP DNS Proxy		Apply/Save

Popis polí následuje níže. Kliknutím na tlačítko **Apply/Save** uložíte časové omezení. **User Name:** Uživatelem zadaný název časového omezení. **Browser's MAC Address:** MAC adresa počítače, na němž je otevřen prohlížeč. **Other MAC Address:** MAC adresa jiného zařízení v síti LAN. **Days of the Week:** Dny, na něž se omezení vztahuje. **Start Blocking Time:** Čas, kdy omezení začne fungovat. **End Blocking Time:** Čas, kdy omezení přestane fungovat.

5.6.2 Filtr URL adres

Na následující obrazovce vytvoříte filtr omezení přístupu k webovým stránkám na základě jejich URL adresy a čísla portu.

GOMTREND O	el gpe
- ent	URL Filter Please select the list type first then configure the list entries. Maximum 100 entries can be configured.
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service LAN NAT Security Parental Control Time Restriction Url Filter	URL List Type: Exclude Include Address Port Remove Add Remove

Kliknutím na tlačítko **Add** otevřete následující obrazovku.

Parental Control U	JRL Filter Add	
Enter the URL address	and port number then click "App	bly/Save" to add the entry to the URL filter.
URL Address:	www.yahoo.com	
Port Number:	80	(Default 80 will be applied if leave blank.)
		Apply/Save

Zadejte adresu URL a číslo portu, poté klikněte na tlačítko **Apply/Save**, abyste přidali další položku filtru URL adres. Všechny URL adresy začínají "www", jak je uvedeno v našem příkladu dále.

URL Filter Please select the list type first then configure th	ie list entries. Ma	ximum	100 entri	es can be configure
URL List Type: 💿 Exclude 🔘 Include				
			_	
	Address	Port	Remove	
	www.yahoo.com	80		
	Add	emove		

Seznam URL adres může obsahovat maximálně 100 položek. Zaškrtnutím políčka **Exclude** zabráníte přístup na uvedenou webovou stránku. Zaškrtnutím políčka **Include** povolíte přístup pouze na uvedené webové stránky.

5.7 Kvalita služeb (QoS)

POZNÁMKA:	Tato možnost se zobrazí pouze, pokud je funkce QoS povolena
	alespoň na jednom okruhu PVC. Více informací o nastavení PVC
	naleznete v Příloze E – Nastavení připojení.

5.7.1 Konfigurace správy front

Funkci Kvalita služeb (QoS) povolíte zaškrtnutím políčka ⊠ a výběrem výchozí DSCP značky.

QoS aktivujete kliknutím na tlačítko **Apply/Save**.



QoS a DSCP značka jsou definovány dále:

Kvalita služeb (QoS): Tato funkce přiřadí jednotlivým uživatelům a tokům dat různou prioritu, nebo garantuje určitou úroveň výkonnosti pro datový tok v souladu s požadavky nastavenými v rámci Queue Prioritization.

Značka DSCP (Default Differentiated Services Code Point): Tato funkce definuje chování pro každou IP hlavičku paketů (per hop behaviour), které se neshoduje s žádným jiným nastavením kvality služeb.

5.7.2 Konfigurace front

Tato funkce vychází z pravidla rozlišené služby. Kliknutím na tlačítko **Add** můžete vytvořit novou položku fronty. Na další obrazovce povolíte a přiřadíte rozhraní a prioritu. Kliknutím na tlačítko **Save/Reboot** nastavení aktivujete.

- M	QoS Queue Set	up								
Device Info Advanced Setup Laver2 Interface	In ATM mode, ma In PTM mode, ma For each Etherne If you disable WN	ximum ximum t interf 1M fund	16 queues ca 8 queues can ace, maximum tion in Wireles	n be configured. be configured. 1 4 queues can be (ss Page, queues re	configured. lated to wireless	will not tak	e effects			
WAN Service	Name	Key	Interface	Scheduler Alg	Precedence	Weight	DSL Latency	PTM Priority	Enable	Remove
LAN	Default Oucura	32	otm0	CD	9		Path0	Low		1
NAT Security	Default Queue	33	punu	5P	0		Patrio	LOW	-	
Parental Control	Hightest	66	ptm0	SP	1		Path0	Low		
Quality of Service	Normal	67	ptm0	SP	4		Path0	Low		
QoS Classification	Low	68	ptm0	SP	7		Path0	Low	~	
Routing DNS	Default Queue	70	atm0	SP	8		Path0			
DSL UPnP	Default Queue	71	atm1	SP	8		Path0			
DNS Proxy LAN Bundling	Hightest	104	atm0	SP	1		Path0			
Interface Grouping	Normal	105	atm0	SP	4		Path0			
IPSec Certificate	Normal	106	atm1	SP	4		Path0			
Multicast	4 10000	407			7		D-th0			-

Kliknutím na tlačítko **Enable** aktivujete frontu QoS. Kliknutím na tlačítko **Add** otevřete následující obrazovku:

Gomment of Multi-De	SL CPE			
- All	QoS Queue Config	Juration		
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service LAN	This screen allows interface. Note: For SP sche implies higher pri Click 'Apply/Save' to Name:	you to configure a QoS queue and ass eduling, queues assigned to the sa ority for this queue relative to ot a save and activate the queue.	ign it to a specific layer2 interfa ime layer2 interface shall ha hers	ice. The scheduler algorithm is defined by the layer2 ave unique precedence. Lower precedence value
NAT Security	Enable:	Disable 🗸		
Quality of Service Queue Config QoS Classification	Interface:	Y		
Routing			Apply/Save	

Name: identifikátor této fronty

Enable: Povolit/Zakázat frontu.

Interface: Přiřadit frontě konkrétní síťové rozhraní (Qos musí být povolena).

5.7.3 Klasifikace QoS

V následující tabulce uvádíme třídy síťového provozu.

COMTREND O Multi-L	SL CP	E																		
Device Info	QoS Classifi Choose Add o If you disable	cation : or Remo WMM i	Setup ove to c functior	A m configur n in Wir	aximum 3 : e network t eless Page,	2 entries c raffic classe classification	c an be configu es. on related to wi	red. reless will not ta	ake effe	ects										
Advanced Setup Laver2 Interface CLASSIFICATION CRITERIA							s	CLASSIFICATION RESULTS												
WAN Service LAN	Class Name	0rder	Class Intf	Ether Type	SrcMAC/ Mask	DstMAC/ Mask	SrcIP/ PrefixLength	DstIP/ PrefixLength	Proto	SrcPort	DstPort	DSCP Check	802.1P Check	Queue Key	DSCP Mark	802.1P Mark	VlanID Tag	Rate Control (kbps)	Enable	Remove
NAT Security	Highest_atm	1	LAN	IP								EF		104					~	
Parental Control	Normal_atm	2	LAN	IP								CS3		105					~	
Quality of Service	Highest_ptm	3	LAN	IP								EF		66					~	
Queue Config QoS Classification Routing	Normal_ptm	4	LAN	IP				Add Enable	Re	move		CS3		67						

Kliknutím na tlačítko **Add** nastavíte pravidlo třídy síťového provozu a tlačítkem **Enable** jej aktivujete. Položku ze seznamu vymažete pomocí tlačítka **Remove**.

Na této obrazovce vytvoříte pravidlo třídy provozu, kterým klasifikujete odchozí provoz, přiřadíte frontě prioritu a volitelně přepíšete DSCP bajt v hlavičce IP paketu. Každé pravidlo obsahuje název třídy a alespoň jednu logickou podmínku. Všechny podmínky určené pro konkrétní pravidlo musí být splněny.

COMTREND OO	U)CDE	
Muiti-DS	L CPE	
- And	Add Network Traffic Class Rule	
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service	The screen creates a traffic class rule to classify the defines the precedence and the interface and options A rule consists of a class name and at least one cond conditions in this classification rule must be satisfied 'Apply/Save' to save and activate the rule.	upstream traffic, assign queue which ally overwrite the IP header DSCP byt dition below. All of the specified for the rule to take effect. Click
LAN	Traffic Class Name:	
NAT	Rule Order:	Last 🗸
Security Darontal Control	Rule Status:	Disable 🗸
Quality of Service Queue Config QoS Classification	Specify Classification Criteria A blank criterion indicates it is not used for classificat	ion.
Routing	Class Interface:	LAN
DSI	Ether Type:	
UPnP	Source MAC Address	
DNS Proxy	Source MAC Made	
LAN Bundling	Doctionation MAC Address	
Interface Grouping IPSec	Destination MAC Mask:	
Certificate Multicast SIP ALG	Specify Classification Results Must select a classification queue. A blank mark or t	ag value means no change.
Wireless	Assign Classification Querier	
Diagnostics	Mark Differentiated Service Code Point	
Management	(DSCP):	×
	Mark 802.1p priority:	1.4
	Tag VLAN ID [0-4094]:	

Pole	Popis
Traffic Class Name	Zadejte název třídy provozu
Rule Order	Na výběr je jediná možnost - Poslední (Last).
Rule Status	Pravidlo je zakázáno nebo povoleno.
Kritéria klasifikace	
Class Interface	Zvolte rozhraní (tzn. Místní, eth0-4, wl0)
Ether Type	Nastavte typ Ethernetu (např. IP, ARP, IPv6).
Source MAC Address	Paket patří do SET-1, pokud se logický součin jeho zdrojové MAC adresy a zdrojové MAC masky rovná logickému součinu zdrojové MAC masky a tohoto pole.
Source MAC Mask	Jedná se o masku, pomocí níž se stanoví, kolik bitů se zkontroluje ve zdrojové MAC adrese.
Destination MAC Address	Paket patří do SET-1, potom logický součin hlavičky cílové MAC adresy a masky cílové MAC adresy se musí rovnat logickému součinu tohoto pole a masky cílové MAC adresy.
Destination MAC Mask	Maska, pomocí níž se stanoví, kolik bitů se zkontroluje v cílové MAC adrese.

Pole	Popis
Výsledky klasifikace	
Assign Classification Queue	Konfigurace front je v tomto formátu: "Interfacename&Prece <u>P</u> &Queue <u>Q</u> " kde <u>P</u> a <u>Q</u> jsou hodnoty Priority a klíče fronty pro příslušné rozhraní, jež jsou uvedeny na obrazovce Nastavení fronty (Queue Config).
Mark Differentiated Service Code Point	Zvolený kódový bod přiřadí paketům, které splňují nastavené podmínky, příslušnou prioritu.
Mark 802.1p Priority	Zvolte hodnotu od 0 do 7. Nižší hodnoty mají vyšší priority.
Tag VLAN ID	Zadejte 802.1Q VLAN ID tag [2-4094]

5.8 Směrování

Z nabídky je přístup k následujícím funkcím směrování: Výchozí brána, Statické směrování, Politika směrování, RIP a Statické směrování IPv6.

POZNÁMKA: V režimu přemostění je možnost **RIP** skryta, ostatní možnosti jsou zobrazeny, ale nejsou aktivní.

5.8.1 Výchozí brána

Seznam rozhraní výchozích bran může mít jako výchozí brány několik rozhraní WAN, nicméně použije se pouze jedna výchozí brána, a to ta, která je v seznamu první, to znamená, že má nejvyšší prioritu. Brána uvedena jako poslední má nejnižší prioritu. Pořadí bran na seznamu můžete měnit tak, že bránu odstraníte a opět přidáte do seznamu.

COLUREND O Multi-Da	SL CPE	
- and	Routing Default Gateway	
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service	Default gateway interface list can according to the priority with the f Priority order can be changed by r	have multiple WAN interfaces served as system default gateways but only one will be used irst being the highest and the last one the lowest priority if the WAN interface is connected. 'emoving all and adding them back in again.
LAN	Selected Default	Available Routed WAN
NAT	Gateway Interfaces	Interfaces
Security Parental Control Quality of Service Routing Default Gateway Static Routo	ppp0.1 ppp1	
Policy Routing RIP	~	
DNS		
DSL		
DNS Proxy	TODO: IPV6 ********** Selec	t a preferred wan interface as the system default IPv6 gateway.
LAN Bundling		
Interface Grouping	Selected WAN Interface pppoe	0.8_48/ppp1
Certificate		
Multicast		Apply/Save

5.8.2 Statické směrování

Tato funkce umožní konfiguraci statického směrování podle cílové IP adresy. Kliknutím na tlačítko **Add** vytvoříte statický směr, kliknutím na tlačítko **Remove** jej vymažete.

Completed Comple	L CPE					
- end	Routing - configure	Static Route ed)	(A maxim	um 32 entri	es can b	e
Device Info Advanced Setup	IP Version	DstIP/ PrefixLength	Gateway	Interface	metric	Remove
Layer2 Interface WAN Service		C	Add Remo	ve		
NAT						
Security Parental Control						
Quality of Service						
Routing Default Gateway						
Static Route Policy Routing						

Kliknutím na	a tlačítko	Add	otevřete	následující	obrazovku.
--------------	------------	-----	----------	-------------	------------

GOMMEND O Multi-D	SL CPE		
- Int	Routing Static Route Add		
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface	Enter the destination network address, s AND/OR available WAN interface then di entry to the routing table.	ubnet mask, gatev ck "Apply/Save" to	vay add the
WAN Service	IP Version:	IPv4	~
LAN	Destination IP address/prefix length:		
NAT	Interface:		~
Security Parental Control	Gateway IP Address:		
Quality of Service			
Routing Default Gateway	(optional: metric number should be great Metric:	er than or equal to	zero)
Static Route Policy Routing RIP	Apply/Save		

Zadejte cílovou IP adresu, zvolte typ rozhraní, zadejte IP adresu brány (případně metrické číslo). Poté klikněte na tlačítko **Apply/Save**, abyste položku přidali do tabulky.

5.8.3 Politika směrování

Na této stránce může uživatel nakonfigurovat odchozí rozhraní WAN (podle zdrojové IP adresy nebo LAN portu).

Contrant o Multi-Da	SL CPE							
- All	Policy R	outing Setting	A maximum 8	entries can	<mark>be config</mark> u	ired.		
Device Info			Policy Name	Source IP	LAN Port	WAN	Default GW	Remove
Advanced Setup								
Layer2 Interface				ſ	Add Rem	ove		
WAN Service				l				
LAN								
NAT								
Security								
Parental Control								
Quality of Service								
Routing								
Default Gateway								
Static Route								
Policy Routing								
RIP								

Kliknutím na tlačítko **Add** vytvoříte novou položku, kliknutím na tlačítko **Remove** existující položku vymažete.

COMPREND O Multi-De	CPE
- John	Policy Routing Settup Enter the policy name, policies, and WAN interface then click "Apply/Save" to add the entry to the policy routing table.
	Note: If selected "IPoE" as WAN interface, default gateway must be configured.
Device Info	
Advanced Setup	Policy Name:
Layer2 Interface	
WAN Service	Physical LAN Port:
LAN	
NAT	
Security	
Parental Control	Source IP:
Quality of Service	
Routing	Use Interface pppoe_0_8_48/ppp1
Default Gateway	Default Gateway IP:
Static Route	
Policy Routing RIP	Apply/Save

Zadejte název politiky (Policy name) a zvolte fyzický LAN port (Physical LAN port). Poté zadejte zdrojovou IP adresu (Source IP address), vyberte, které rozhraní (User interface) se má použít, a zadejte IP adresu výchozí brány (Default Gateway IP). Kliknutím na tlačítko **Použít/Uložit** položku přidáte do tabulky politik směrování.

5.8.4 RIP

Možnost RIP aktivujete zaškrtnutím tlačítka ve sloupci **Enabled** pro režim Global RIP. Jednotlivá rozhraní (PVC) nakonfigurujete tím, že zvolíte příslušnou verzi a operaci RIP, poté u tohoto rozhraní zaškrtnete tlačítko **Enabled** \square .

Kliknutím na tlačítko **Apply/Save** nastavení uložíte a zahájíte, případně zastavíte RIP (v závislosti na zvoleném režimu Global RIP).

	SL GPE
- and	Routing RIP Configuration
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service LAN NAT	NOTE: RIP CANNOT BE CONFIGURED on the WAN interface which is PPP mode. And the WAN interface which has NAT enabled only can be configured the operation mode as passive. To activate RIP for the WAN Interface, select the desired RIP version and operation and place a check in the 'Enabled' checkbox. To stop RIP on the WAN Interface, uncheck the 'Enabled' checkbox. Click the 'Apply/Save' button to star/stop RIP and save the configuration.
Security Parental Control Quality of Service Routing Default Gateway Static Route Policy Routing	Interface Version Operation Enabled atm1 2 V Passive V

5.9 **DNS**

5.9.1 Server DNS

V dostupných rozhraních WAN zvolte rozhraní serveru DNS, nebo zadejte statické IP adresy serveru DNS pro systém. V režimu ATM, pokud je nakonfigurován jen jeden okruh PVC s rozhraním IPoA nebo statické IPoE, musíte zadat statickou IP adresu DNS serveru.

Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAIN Service LAN MAT Security Parental Control Quality of Service Ruting Diff Diff Diff Parental Control Quality of Service Ruting Diff Diff Diff MAT Security Parental Control Quality of Service Ruting Diff Diff Diff Parental Control Quality of Service Ruting Diff Diff Diff Parental Control Quality of Service Ruting Diff Diff Diff Diff Diff Diff Diff Bignostics Diff Diff Dignostics <tr< th=""><th></th><th></th></tr<>		
Device Info Advanced Setup Layer 2 Interface VAI Service LAT Security Parental Control Quality of Service Routing Dis Server Dis Server Dynamic DHS Dis Server Dis Server Dynamic DHS Dis Server	Multien	DSL CPE
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAI Service Markane Advanced Setup Layer2 Interface WAI Service Markane <		
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAH Server Interfaces con available WAN interfaces Server IP addresses must be entered. DINS Server Interfaces con available WAN interfaces server addresses must be entered. DINS Server Interfaces con available WAN interfaces server addresses must be entered. DINS Server Interfaces con available WAN interfaces server addresses must be entered. DINS Server Interfaces con available WAN interfaces server addresses must be entered. DINS Server Interfaces con available WAN interfaces server addresses must be entered. Available VAN interfaces server available WAN interfaces is connected. Priority order con be changed by removing all and adding them back in again. Optimize Server Interface from available WAN interfaces Available VAN interfaces Available VAN interfaces is connected. Priority order con be changed by removing all and adding them back in again. Optimize Server Diss Server Dynamic DIS Diss Foray Like Bunding Interface for Bvo DINS server: Secondary DINS server: <th></th> <th>DNS Server Configuration</th>		DNS Server Configuration
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service LAW LAW Bayer3 Interface WAN Service LAW MAT Security Parental Control Quality of Service JNB DNS Prinary DNS server: </th <th></th> <th>Select DNS Server Interface from available WAN interfaces OR enter static DNS server IP addresses for the system. In ATM mode,</th>		Select DNS Server Interface from available WAN interfaces OR enter static DNS server IP addresses for the system. In ATM mode,
Device Info Diff Server Interface Advanced Setup • e changed by removing all and adding them back in again. Layer 2 Interface • Select DIIS Server Interface from available WAN Interfaces: LAN • Select DIIS Server Interface from available WAN Interfaces: NAT Select DIIS Server Interface from available WAN Interfaces: Security Parental Control Quality of Service Routing DIIS Server Interface from available WAN Interfaces: Solar • Use the following Static DIIS IP address: Primary DNS server: • Use the following Static DIIS IP address: Primary DNS server: • Use the following Static DIIS IP address: Primary DNS server: • Use the following Static DIIS IP address: Primary DNS server: • Use the following Static DIIS IP address: Primary DNS server: • Use the following Static DINS server will enable DHCPv6 DIIS server information OR enter the static IPv6 DNS server Addresses. Nutlicast • O blain IPv6 DNS info from a WAN interface: WAN Interface selected: pppoe_0.8_48(ppp1) • Use the following Static IPv6 DNS address: Primary IPv6 DNS server: 0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0 Secondary IP		if only a single PVC with IPoA or static IPoE protocol is configured, Static DNS server IP addresses must be entered.
Advanced Setup be changed by removing all and adding them back in again. Layer2 Interface Image: Select DNS Server Interface from available WAN Interfaces: LAN Select DNS Server Interface from available WAN Interfaces: Quality of Service Ppp0.1 Routing Image: Select DNS Server DNS Server Dynamic DNS DNS Server O Use the following Static DNS IP address: Primary DNS server: Image: Select dn S Server: DNS Proxy Primary DNS server: LAN Bunding Interface Grouping Interface Grouping Secondary DNS server: DSP ALG O Use the following Static DNS IP address: Note that selecting a WAN interface for IPv6 DNS server information OR enter the static IPv6 DNS server information OR enter the static IPv6 DNS server will enable DHCPv6 Client on that interface. Sip ALG O Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: Wireless O Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: Diagnostics O Use the following Static IPv6 DNS address: Primary IPv6 DNS server: 0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0	Device Info	the priority with the first being the bigest and the last one the lowest priority if the WAN interface is connected. Priority order can
Layer2 Interface WAI Service LAN MAT Security Parental Control Quality of Service Routing DNS Cortinate Multicast SIP ALG Wireless Diagnostics O Use the following Static DNS erver: Dusc. O Use the following Static IPv6 DNS server: Dusc. Primary IPv6 DNS info from a WAN Interface: Warklass Diagnostics O Use the following Static IPv6 DNS address: Primary IPv6 DNS server	Advanced Setup	be changed by removing all and adding them back in again.
WAN Service Image: Select DNS Server Interface from available WAN Interfaces: LAN Select DNS Server NAT Select DNS Server Data Image: PpD0.1 Pp1 Image: Pp1 DNS Image: Pp1 SP ALG Image: Pp1 Wireless Image: Pp1 Diagnostics Obtain IPv6 DNS info from a WAN Interface: WAN Interface selected:	Layer2 Interface	
LAN Selected DNS Server Interfaces Available WAN Interfaces Security Ppp0.1 Parental Control Ppp0.1 Quality of Service Routing Routing Image: Control of Ppp1 DNS Server Image: Control of Ppp1 Dynamic DNS Image: Control of Ppp1 DNS Server Secondary DNS server: Image: Control of Ppp1 Secondary DNS server: Secondary DNS server: Image: Secondary DNS server image: Secondary DNS server image: Secondary DNS server: Image: Secondary DP	WAN Service	Select DNS Server Interface from available WAN interfaces:
NAT Interfaces Available WAH Interfaces Security Parental Control PpP0.1 Quality of Service Routing Image: Control of C	LAN	Selected DNS Server
Security Parental Control Quality of Service Ppp0.1 Routing Ppp1 DNS Image: Control of the service	NAT	Interfaces
Parental Control Quality of Service Routing DNS PppD0.1 Ppp1 DNS Server Dynamic DIS Image: Control of the server is a server in the server is a server information of the server is a server is a server information of the server is a server is a server is a server information of the server is a server	Security	
Quality of Service Routing DNS PPP1 Phi DNS Server Dynamic DNS DSL Image: Constraint of the following Static DNS IP address: DNS Proxy LAN Bundling Interface Grouping IPSec Certificate Multicast SIP ALG Image: Constraint of the following Static DNS IP address: TODO: IPV6 ************************************	Parental Control	ppp0.1
Routing DNS Image: Construction of the second of the s	Quality of Service	ppp1
DNS DNS Server Dynamic DNS Dynamic DNS DSL UPnP DNS Proxy LAN Bundling Interface Grouping IPSec Certificate Multicast SIP ALG Wireless Diagnostics Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: WAN Interface selected: Pppoe_0.8_48/ppp1 Cuse the following Static IPv6 DNS address: Primary IPv6 DNS server: 0.0.0.0	Routing	->
DNS Server Dynamic DNS DSL UPnP DNS Proxy LAN Bundling Interface Grouping IPSec Certificate Multicast Nute that selecting a WAN interface for IPv6 DNS server information OR enter the static IPv6 DNS server will enable DHCPv6 Client on that interface. SiP ALG Wireless Diagnostics O Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: WAN Interface selected: pppoe_0_8_48/ppp1 © Use the following Static IPv6 DNS address: Primary IPv6 DNS server: 0.0.0.0 Secondary IPv6 DNS server:	DNS	
Dynamic DNS DSL UPnP DNS Proxy LAN Bundling Interface Grouping IPSec Certificate Multicast SIP ALG Wireless Diagnostics Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: WAN Interface selected: pppoe_0_8_48/ppp1 Condary IPv6 DNS server: 0.0.0 Secondary IPv6 DNS server:	DNS Server	<-
DSL UPnP DHS Proxy Primary DNS server:	Dynamic DNS	
UPnP Ise the following Static DNS IP address: DHS Proxy Primary DNS server: LAN Bundling Secondary DNS server: Interface Grouping Secondary DNS server: JPSec TODO: IPV6 ******** Select the configured WAN interface for IPv6 DNS server information OR enter the static IPv6 DNS server Addresses. Multicast SIP ALG Wireless Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: Diagnostics Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: WAN Interface selected: pppoe_0_8_48/ppp1 Primary IPv6 DNS server: 0.0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0.0	DSL	
DHS Proxy Primary DNS server: LAN Bundling Secondary DNS server: Interface Grouping Secondary DNS server: IPSec TODO: IPV6 ******** Select the configured WAN interface for IPv6 DNS server information OR enter the static IPv6 DNS server: Multicast SIP ALG Wireless Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: Diagnostics Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: WAN Interface selected: pppoe_0_8_48/ppp1 Primary IPv6 DNS server: 0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0	UPnP	O Use the following Static DNS IP address:
LAN Bundling Secondary DNS server: Interface Grouping IPSec Certificate TODO: IPV6 ******** Select the configured WAN interface for IPv6 DNS server information OR enter the static IPv6 DNS server Addresses. Multicast Note that selecting a WAN interface for IPv6 DNS server will enable DHCPv6 Client on that interface. SIP ALG Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: WAN Interface selected: pppoe_0_8_48/ppp1 Use the following Static IPv6 DNS address: Primary IPv6 DNS server: 0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: Secondary IPv6 DNS server: Secondary IPv6 DNS server: Secondary	DNS Proxy	Primary DNS server:
Interface Grouping Description IPSec TODO: IPV6 ********* Select the configured WAN interface for IPv6 DNS server information OR enter the static IPv6 DNS server Addresses. Multicast SIP ALG Wireless Image: Selected in the selecting a WAN interface for IPv6 DNS server will enable DHCPv6 Client on that interface. Diagnostics Image: Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: WAN Interface selected: pppoe_0_8_48/ppp1 Image: Primary IPv6 DNS server: 0.0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0.0	LAN Bundling	
IPSec Certificate Multicast SIP ALG Wireless Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: Diagnostics Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: WAN Interface selected: pppoe_0_8_48/ppp1 © Use the following Static IPv6 DNS address: Primary IPv6 DNS server: 0.0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0.0	Interface Grouping	Secondary Divis server.
Certificate Server Addresses. Multicast SIP ALG Wireless Image: Server Addresses. Diagnostics Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface: WAN Interface selected: pppoe_0_8_48/ppp1 Image: Server information of the following Static IPv6 DNS server: 0.0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0.0	IPSec	TODO: IPV6 ********* Salact the configured WAN interface for IPv6 DNS censer information OR enter the static IPv6 DNS
Multicast Note that selecting a WAN interface for IPv6 DNS server will enable DHCPv6 Client on that interface. SIP ALG Image: Comparison of the time of time of the time of tim	Certificate	server Addresses.
SIP ALG Wireless Diagnostics O Use the following Static IPv6 DNS address: Primary IPv6 DNS server: 0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0	Multicast	Note that selecting a WAN interface for IPv6 DNS server will enable DHCPv6 Client on that interface.
Wireless Obtain IPv6 DNS info from a WAN Interface: WAN Interface selected: pppoe_0_8_48/ppp1 Use the following Static IPv6 DNS address: Primary IPv6 DNS server: 0.0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0.0 	SIP ALG	
Diagnostics WAN Interface selected: pppoe_0_8_48/ppp1 Image: Construction of the selected in th	Wireless	Obtain IPv6 DNS info from a WAN interface:
Use the following Static IPv6 DNS address: Primary IPv6 DNS server: 0.0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0.0	Diagnostics	WAN Interface selected: pppoe_0_8_48/ppp1
O Use the following Static IPv6 DNS address: Primary IPv6 DNS server: 0.0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0.0		
Primary IPv6 DNS server: 0.0.0.0 Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0.0		Use the following Static IPv6 DNS address:
Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0.0		Primary IPv6 DNS server: 0.0.0.0
		Secondary IPv6 DNS server: 0.0.0.0
Apply/Save		Apply/Save

Kliknutím na tlačítko **Apply/Save** uložíte nové nastavení.

5.9.2 Dynamické DNS

Dynamické DNS Vám umožní propojit dynamickou IP adresu se statickým hostitelem v kterékoliv z mnoha domén, čímž značně zjednodušíte přístup k přístroji VR-3026e z různých lokací na Internetu.

COMPREND O Multi-D	SL CPE						
- Aller	Dynami	C DNS					
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service	The Dyn static ho Router to Choose J	amic DNS se stname in an b be more ea Add or Remo	rvice allows y y of the man asily accessed ve to configu	vou to alias y domains I from vari re Dynami	s a dynamic : , allowing yo ous location: c DNS.	IP address to a ur Broadband s on the Interne	t.
LAN		Hostname	Username	Service	Interface	Remove	
Security Parental Control Quality of Service Routing DNS			Add	Remov	e		

Dynamické DNS přidáte kliknutím na tlačítko **Add**. Poté se otevře následující obrazovka.

COMPRESS OF	SL CPE	
- sent	Add Dynamic DNS	
Device Info	This page allows you to	add a Dynamic DNS address from DynDNS.org or TZO.
Advanced Setup Layer2 Interface	D-DNS provider	DynDNS.org
WAN Service LAN	Hostname	
NAT	Interface	pppoe_0_8_48/ppp1
Parental Control Quality of Service	DynDNS Settings Username	
Routing	Password	
DNS Server		
Dynamic DNS DSL UPnP		Apply/Save

Popis polí uvádíme v následující tabulce.

Pole	Popis	
D-DNS provider	V seznamu zvolte poskytovatele dynamické DNS.	
Hostname	Zadejte název dynamického DNS serveru.	
Interface	V seznamu zvolte rozhraní.	
Username	Zadejte uživatelské jméno dynamického DNS serveru.	
Password	Zadejte heslo k dynamickému DNS serveru.	

5.10 DSL

Na obrazovce nastavení DSL můžete volit režimy DSL modulace. Optimálního výkonu docílíte tím, že zvolíte režimy shodné s režimy, které podporuje Váš poskytovatel internetového připojení.

COMUREND O Multi-D	SL CPE	
- All	G.Dmt Enabled	8a Enabled
	 G.lite Enabled 	8b Enabled
Device Info	T1 413 Enabled	R Enabled
Advanced Setup		
Layer2 Interface	ADSL2 Enabled	8d Enabled
WAN Service	AnnexL Enabled	12a Enabled
LAN	ADSI 2+ Enabled	12b Enabled
Security		
Parental Control		
Quality of Service	VDSL2 Enabled	🗹 30a Enabled
Routing		
DNS		USO
DSL		
UPnP		
DNS Proxy	Select the phone line pair below.	
LAN Bundling	Inner pair	
Interface Grouping	0.0.1	
IPSec	Outer pair	
Certificate	Capability	
	Bitaura Fachla	
Wireless	Ditswap Enable	
Diagnostics	SRA Enable	
Management	Apply/Save	Advanced Settings

Režim DSL	Rychlost přenosu da	t - Mbps (megabity za sekundu)
G.Dmt	Příchozí: 12 Mbps	Odchozí: 1.3 Mbps
G.lite	Příchozí: 4 Mbps	Odchozí: 0.5 Mbps
T1.413	Příchozí: 8 Mbps	Odchozí: 1.0 Mbps
ADSL2	Příchozí: 12 Mbps	Odchozí: 1.0 Mbps
AnnexL	Podporuje delší smyčky	v, ale s nižší přenosovou rychlostí
ADSL2+	Příchozí: 24 Mbps	Odchozí: 1.0 Mbps
AnnexM	Příchozí: 24 Mbps	Odchozí: 3.5 Mbps
Možnosti	Popis	
Inner/Outer Pair	Zvolte vnitřní nebo vně	jší vodič kroucené dvojlinky (kabel RJ11)

Režim DSL	Rychlost přenosu dat - Mbps (megabity za sekundu)				
Bitswap Enable	Umožní adaptivní funkcionalitu handshake				
SRA Enable	Zapnout SRA (Enables Seamless Rate Adaptation)				

VDSL2 je poměrně složitý protokol. Norma definuje širokou škálu profilů, které lze použít v různých architekturách využívajících VDSL; např. v centrále, v kanceláři nebo v budově.

Profil	Šířka pásma (MHz)	Počet nosných	Vzdálenost nosných kmitočtů (kHz)	Výkon (dBm)	Max. příchozí propustnost (Mbit/s)
8a	8.832	2048	4.3125	+17.5	50
8b	8.832	2048	4.3125	+20.5	50
8c	8.5	1972	4.3125	+11.5	50
8d	8.832	2048	4.3125	+14.5	50
12a	12	2783	4.3125	+14.5	68
12b	12	2783	4.3125	+14.5	68
17a	17.664	4096	4.3125	+14.5	100
30a	30	3479	8.625	+14.5	200

Pokročilá nastavení DSL

Kliknutím na **Advanced Settings** otevřete doplňkové možnosti. Na následující obrazovce můžete zvolit testovací režim nebo modifikovat tóny tím, že kliknete na příkaz **Tone Selection.** Kliknutím na tlačítko **Apply** tato nastavení uložíte a vrátíte se na předchozí obrazovku.

COMUREND O Multi-D	SL CPE	
- And	DSL Advanced Settings	
	Select the test mode below.	
Device Info		
Advanced Setup	 Normal 	
Layer2 Interface	O Reverb	
LAN	O Medley	
NAT	🔿 No retrain	
Security Parental Control	O L3	
Quality of Service		
Routing		Apply Tone Selection
DNS		
DSL		

Na této obrazovce zvolte tóny, které si přejete aktivovat, poté klikněte na tlačítko **Apply** a obrazovku zavřete pomocí tlačítka **Close**.

Ø	http	://10	.0.0	.138	/ads	lcfgto	ne.ht	tml -	Wind	lows	Inter	net	Explo	orer	_	
e	2 http://10.0.0.138/adslcfgtone.html															
	ADCL Tono Sottings															
	ADSL TONE SETTINGS															
							U	pstrea	m Tone	es						
	V 0	✓ 1	✓ 2	✓ 3	✔ 4	✓ 5	✔ 6	7	✔ 8	9 🖌	✓ 10	✓ 11	✓ 12	✓ 13	✓ 14	✓ 15
	✓ 16	✓ 17	✓ 18	✓ 1	9 🗹 2	0 🗹 21	22	23	24	25	26	27	28	29	✓ 30	31
		_				_	Do	wnstre	eam To	nes	_	_	_	_	_	
	✓ 32	✓ 33	✓ 34	✓ 3	5 🗹 3	6 🗹 37	✓ 38	✓ 39	✓ 40	✓ 41	✓ 42	✓ 43	✓ 44	✓ 45	✓ 46	47
	✓ 48	✓ 49	✓ 50	✓ 5	1 🗹 5	2 🗹 53	✓ 54	✓ 55	✓ 56	✓ 57	✓ 58	✓ 59	✓ 60	✓ 61	✓ 62	✓ 63
	✔ 64	✓ 65	✓ 66	6	7 🗹 6	8 🗹 69	70	71	72	73 🗹	74	75 🗹	76	77 🗹	78 🗹	79
	✓ 80	✓ 81	✓ 82	✓ 8	3 🗹 8	4 🗹 85	✓ 86	✓ 87	✓ 88	✓ 89	90 🗹	91	92	✓ 93	✓ 94	95
	96 🗹	97 🖌	98 🔽	9 🗹	9 🗹 1	00 🗹 101	🗹 102	2 🔽 103	✓ 104	105	✓ 106	✓ 107	✓ 108	✓ 109	110	✓ 111
	✓ 112	🗹 113	8 🗹 11	4 🗹 1	15 🗹 1	16 🗹 117	118	8 🗹 119	120	121	✓ 122	123	124	125	126	127
	128	129	13	0 🗹 1	31 🗹 1	32 🗹 133	134	135	136	i 🗹 137	✓ 138	✓ 139	✓ 140	✓ 141	✓ 142	143
	✓ 144	✓ 145	5 🗹 14	6 🗹 1	47 🗹 1	48 🗹 149	150	151	✓ 152	. 🔽 153	✔ 154	✓ 155	✓ 156	✓ 157	158	✓ 159
	✓ 160	161	✓ 16	2 🗹 1	63 🗹 1	.64 🗹 165	166	5 🗹 167	168	169	✓ 170	171	172	✓ 173	174	175
	176	177	7 🗹 17	8 🗹 1	79 🗹 1	80 🗹 181	✓ 182	183	184	185	✓ 186	✓ 187	✓ 188	✓ 189	190	✓ 191
	✓ 192	✓ 193	8 🔽 19	4 🗹 1	95 🗹 1	96 🗹 197	198	8 🔽 199	200	201	202	203	204	205	206	207
	208	209	21	0 🗹 2	11 🗹 2	12 🗹 213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
	224	225	5 🗹 22	6 🗹 2	27 🗹 2	28 🗹 229	230	231	232	2 🗹 233	234	235	236	237	238	239
	240	241	24	2 🗹 2	43 🗹 2	44 🗹 245	246	5 🗹 247	248	249	250	251	252	253	254	255
	Check All Clear All Apply Close															
Dor	ne								6) Intern	et			A -	a 105	5% • .::

5.11 UPnP

Zaškrtnutím tlačítka 🗹 a kliknutím na tlačítko **Apply/Save** zapnete protokol UPnP.

COMUTEIND O	SL CPE
- Sent	UPnP Configuration
	NOTE: UPnP is activated only when there is a live WAN service with NAT enabled.
Device Info	
Advanced Setup	Enable UPnP
Layer2 Interface	
WAN Service	
LAN	Apply/Save
NAT	
Security	
Parental Control	
Quality of Service	
Routing	
DNS	
DSL	
UPnP	

5.13 Propojení LAN sítí

Pokud zvolíte možnost *Only Internet*, nebude IPTV přiřazen žádný port. Pokud zvolíte *IPTV Single*, bude 2. port přiřažen IPTV. Pokud zvolíte *IPTV Multi*, bude IPTV přiřazen 2. a 3. port.

Contrato C Multi-Da	SL CPE
- And	LAN Bundling Configuration
	This option let you select Ethernet sockets bundled with WAN DATA or WAN IPTV.
Device Info	
Advanced Setup	Only Internet
Layer2 Interface	 IPTV Single
WAN Service	O IPTV Multi
LAN	
NAT	
Security	Apply/Save
Parental Control	
Quality of Service	
Routing	
DNS	
DSL	
UPnP	
DNS Proxy	
LAN Bundling	

Zvolte požadovanou možnost a klikněte na tlačítko **Apply/Save**.

5.14 Vytváření skupin rozhraní

Pomocí funkce vytváření skupin rozhraní přiřadíte více portů k okruhu PVC a skupinám přemostění. Každá skupina funguje jako samostatná síť. Tuto funkci můžete použít pouze, pokud vytvoříte mapovací skupiny s příslušným rozhraním LAN a WAN, pomocí tlačítka **Add**.

Tlačítkem **Remove** odstraníte mapovací skupiny, vrátíte nezařazená rozhraní do výchozích (default) skupin. Pouze výchozí skupina má IP rozhraní.

COMPREND O	SL CPE	- 23				
- and	Interface Gro	uping A	a maximum 16 en	tries can be conf	figured	
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service LAN	Interface Group support this fea Remove button interface.	ing suppor iture, you r will remov	ts multiple ports to nust create mappir e the grouping and	PVC and bridging ng groups with app I add the ungroupe	groups. Each group w ropriate LAN and WAN d interfaces to the De	ill perform as an independent network. To 4 Interfaces using the Add button. The fault group. Only the default group has IP
NAT	Group Name	Remove	WAN Interface	LAN Interfaces	DHCP Vendor IDs	
Security			ppp0.1	ENET1		
Ouality of Service	Default		ppp1	ENET4		
Routing				ENET3		
DNS	0.774		ptm0.2	ENET2		
DSL	0210		atm1			
DNS Proxy LAN Bundling Interface Grouping	Add Remov	e	1			

Skupinu rozhraní přidáte kliknutím na tlačítko **Add**. Tím se otevře následující okno, v němž je uveden seznam dostupných skupin rozhraní. Řiďte se pokyny uvedenými na obrazovce.

Multi-	SL CPE							
	Interface grouping Configuration							
	To create a new interface group: 1. Enter the Group name and the group na	me must be unique and select either 2. (dynamic) or 3. (static) below:						
Device Info	2. If you like to automatically add LAN clier	ts to a WAN Interface in the new group add the DHCP vendor ID string. By configuring a						
Advanced Setup	DHCP vendor ID string any DHCP client required	uest with the specified vendor ID (DHCP option 60) will be denied an IP address from the						
Layer2 Interface	IOCALUHUM SERVER.							
LAN	3.Select interfaces from the available inter	face list and add it to the grouped interface list using the arrow buttons to create the						
NAT	required mapping of the ports. Note that	these clients may obtain public IP addresses						
Security	4. Click Apply/Save button to make the cha	inges effective immediately						
Parental Control								
Quality of Service	IMPORTANT If a vendor ID is configure	d for a specific client device, please REBOOT the client device attached to the						
Routing	modem to allow it to obtain an approp	riate IP address.						
DNS								
DSL	Group Name:							
UPnP	Grouped WAN	Available WAN						
DNS Proxy	Interfaces	Interfaces						
LAN Bundling		0.0.40/1						
Interface Grouping		pppoe_0_8_48/ppp1						
Certificate		http://www.bttp/						
Multicast	->							
SIP ALG	<-							
Wireless								
Diagnostics								
Management	Grouped LAN Interfaces	Available LAN Interfaces						
		ENET1						
		ENET3						
	<-							
	Automatically Add							
	Clients With the							
	IDs							
		Apply/Save						

Automatically Add Clients With the following DHCP Vendor ID:

Automaticky přiřadit rozhraní LAN s PVC pomocí DHCP Vendor ID (možnost 60). Místní DHCP server odmítne a odešle požadavek na vzdálený DHCP server mapováním příslušného rozhraní LAN. Tato funkce se zapne, pokud je povoleno Interface Grouping (vytváření skupin rozhraní).

Představte si například, že existují 4 trvalé virtuální okruhy PVC (0/33, 0/36, 0/37, 0/38). VPI/VCI=0/33 je pro PPPoE, ostatní okruhy PVC jsou pro IP adresu set-top boxu (video). Rozhraní LAN jsou ENET1, ENET2, ENET3, a ENET4.

Nastavení skupin rozhraní bude následující:

- 1. Výchozí: ENET1, ENET2, ENET3, a ENET4
- 2. Video: nas_0_36, nas_0_37, a nas_0_38. DHCP VID je "Video".

Pokud má zabudovaný server DHCP výchozí nastavení a vzdálený server DHCP má nastavení PVC 0/36 (tzn. pouze pro používání set-top boxu). Klienti LAN mohou získat IP adresy z DHCP serveru CPE a mít přístup na Internet přes PPPoE (0/33).

Pokud je set-top box připojen k ENET1 a odesílá žádost DHCP s VID "Video", místní server DHCP tento požadavek přepošle na vzdálený server DHCP. Nastavení skupin rozhraní se automaticky změní na:

1. Výchozí: ENET2, ENET3, a ENET4

2. Video: nas_0_36, nas_0_37, nas_0_38, a ENET1.

5.15 IPSec

Na této stránce můžete přidat, upravit nebo odstranit připojení v tunelovacím režimu.

GOMVREND O	L CPE				
- Al	IPSec Tunnel Mo	ode Connections	c tunnel connections	from this page.	
Device Into Advanced Setup Layer2 Interface	Connection Name	Remote Gateway	Local Addresses	Remote Addresses	Remove
WAN Service LAN NAT		Add Ne	ew Connection	Remove	
Security Parental Control					
Quality of Service Routing					
DNS DSL					
DNS Proxy					
Interface Grouping IPSec					

Kliknutím na tlačítko **Add New Connection** přidáte nové pravidlo pro zakončení IPSec tunelu.

Otevře se následující obrazovka.
COMTREND		
Multi-DS		
	IPSec Settings	
- Ary	IPSec Connection Name	new connection
Device Info	Tunnel Mode	ESP 👻
Advanced Setup		Provide and a second
Layer2 Interface WAN Service	Remote IPSec Gateway Address (IPv4 address in dotted decimal)	0.0.0.0
	Tunnel access from local IP addresses	Subnet 👻
Security	IP Address for VPN	0.0.0.0
Parental Control	IP Subnetmask	255,255,255,0
Quality of Service		
Routing	Tunnel access from remote IP addresses	Subnet 🗸
DNS	TP Address for VPN	0.0.0.0
DSL	T Address for VIN	0.0.0.0
UPnP	IP Subnetmask	255.255.255.0
DNS Proxy	Key Exchange Method	Auto(IKE)
LAN Bundling	Rey Exchange Herrod	
Interface Grouping	Authentication Method	Pre-Shared Key
IPSec	Pre-Shared Key	key
Certificate	Perfect Forward Secreov	Disable *
Multicast	reneur of ward believy	
SIP ALG	Advanced IKE Settings	Show Advanced Settings
Wireless		
Diagnostics		Apple/Cours
Management		Apply/Save

IPSec Connection Name	Uživatelsky definovaný název
Tunnel Mode	Zvolte tunelovací protokol, AH (Authentication header = Ověřovací hlavičku IP) nebo šifrovací hlavičku ESP protokolu (Encapsulating Security Payload).
Remote IPSec Gateway Address	Umístění vzdálené brány IPSec. Můžete použít IP adresu nebo název domény.
Tunnel access from local IP addresses	Uveďte místní akceptovatelnou hostitelskou adresu. Zvolte Single (Jedna) nebo Submask (Podsíť) .
IP Address/Subnet Mask for VPN	Pokud jste zvolili Single , zadejte hostitelskou IP adresu pro okruh VPN. Pokud jste zvolili Submask , zadejte informace o subsíti pro okruh VPN.
Tunnel access from remote IP addresses	Uveďte vzdálenou akceptovatelnou hostitelskou IP adresu. Zvolte Single (Jedna) nebo Submask (Podsíť) .
IP Address/Subnet Mask for VPN	Pokud jste zvolili Single , zadejte hostitelskou IP adresu pro okruh VPN. Pokud jste zvolili Submask , zadejte informace o podsíti pro okruh VPN.
Key Exchange Method	Zvolte jednu z možností: Auto(IKE) nebo Manual.

U automatické výměny klíče (IKE), zvolte autentizaci pomocí sdíleného klíče nebo pomocí certifikátu (X.509). V případě autentizace pomocí sdíleného klíče musíte zadat klíč, u autentizace pomocí certifikátu (X.509) musíte v seznamu zvolit příslušný certifikát.

V následující tabulce uvádíme přehled všech možností.

Au	tomatická výměna klíče (IKE)				
Pre	Pre-Shared Key / Certificate (X.509) Zadejte sdílený klíč / zvolte certifikát.				
Perfect Forward Secrecy		Zapněte ne	ebo vypněte.		
Advanced IKE Settings		Zvolte mož abyste zob nastavení,	znost Show Advanceo razili možnosti pokroči která uvádíme na dalš	l Settings , lého ím řádku	
	Advanced IKE Settings		Hide Advanced Sett	ngs	
	Phase 1				
	Mode		Main 🖌		
	Encryption Algorithm		3DES 🗸		
	Integrity Algorithm		MD5 🗸		
	Select Diffie-Hellman Group for Key Ex	kchange	1024bit 🗸		
	Key Life Time		3600	Seconds	
	Phase 2				
	Encryption Algorithm		3DES 🗸		
	Integrity Algorithm		MD5 🗸		
Select Diffie-Hellman Group for Key Ex		kchange	1024bit 🕶		
	Key Life Time		3600	Seconds	
			Apply/Save		
Advanced IKE Settings Volb		Volbou Hid pokročilých	le Advanced Setting n nastavení skryjete.	s možnosti	
Phase 1 / Phase 2		Pro každou fázi zvolte nastavení, dostupné funkce isou oddělené pomocí lomítka		dostupné lítka.	
Mode		Main (hlavní) / Aggressive (agresivní)			
Encryption Algorithm		DES / 3DES / AES 128,192,256			

Integrity AlgorithmMD5 / SHA1Select Diffie-Hellman Group768 - 8192 bitKey Life TimePlatnost klíče. Zadejte vlastní údaj nebo
použijte výchozí nastavení (1 hodina).

Key Exchange Method	Manual 🗸	
Encryption Algorithm	3DES 🗸	
Encryption Key		DES: 16 digit Hex, 3DES: 48 digit
Authentication Algorithm	Hex MD5	
		MD5: 22 digit Hey
Authentication Key	SHA1: 40 digit Hex	mbb. 52 digit flex,
SPI	101 Hex 100-FFFFFFFF	
	Apply/Save	

Přehled možností manuální výměny klíče uvádíme v následující tabulce.

Manuální výměna klíče	
Encryption Algorithm	Šifrovací algoritmus: DES / 3DES / AES (aes-cbc)
Encryption Key	Šifrovací klíč: DES: 16 Hex, 3DES: 48 Hex
Authentication Algorithm	Ověřovací algoritmus: MD5 / SHA1
Authentication Key	Ověřovací klíč: MD5: 32 Hex, SHA1: 40 Hex
SPI (default is 101)	Zadejte hexadecimální hodnotu z 100-FFFFFFFF

5.16 Certifikát

Certifikát je veřejný klíč, k němuž se uvádí informace o jeho majiteli (název společnosti, název serveru, osobní reálné jméno, kontaktní emailová adresa, poštovní adresa, apod.) a digitální podpis. K certifikátu bude připojen jeden nebo více podpisů, což znamená, že tyto subjekty potvrdily platnost certifikátu.

5.16.1 Místní

COMPREND O Multi-DS	SL GPE
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service LAN NAT Security Parental Control Quality of Service Routing DNS DSL UPnP DNS Proxy LAN Bundling Interface Grouping IPSec Certificate	Local Certificates Add, View or Remove certificates from this page. Local certificates are used by peers to verify your identity. Mame In Use Subject Type Action Create Certificate Request Import Certificate
Trusted CA	

VYTVOŘENÍ ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

Kliknutím na možnost **Create Certificate Request** vygenerujete žádost o podpis certifikátu.

Žádost o podpis certifikátu lze odeslat prodejci/poskytovateli internetového připojení (ISP)/poskytovateli služby pro internetovou telefonii (ITSP). Žádost obsahuje povinné údaje. Váš prodejce/ISP/ITSP Vás požádá o příslušné informace ve formátu, který si sám upraví. Zadejte požadované údaje a kliknutím na tlačítko **Apply** vygenerujete žádost o podpis certifikátu.

COMTREND O Multi-DS	SL CPE	
- Il	Create new certificate r	request
Device Info	2-letter Country Code for th	igning request you need to include common Name, organization Name, State/Province Name, and the the certificate.
Advanced Setup		
Laver2 Interface	Certificate Name:	
WAN Service	Common Name:	
LAN	Organization Name:	
NAT	State/Province Name	
Security	Country/Rogion Namo:	LIS // Inited States)
Parental Control	Cound y/ Region Name.	(United States)
Quality of Service		
Routing		
DNS		Apply
DSL		
UPnP		
DNS Proxy		
LAN Bundling		
Interface Grouping		
IPSec		
Certificate		
Local		
Trusted CA		

V následující tabulce vysvětlujeme pole z předchozí obrazovky.

Pole	Popis
Certificate Name	Uživatelsky definovaný název certifikátu
Common Name	Zpravidla oficiální doménový název přístroje.
Organization Name	Přesný oficiální název Vaší organizace. Nepoužívejte zkratky.
State/Province Name	Název státu nebo provincie, v níž má sídlo Vaše organizace. Nepoužívejte zkratky.
Country/Region Name	Dvoupísmenná zkratka Vašeho státu dle normy ISO.

IMPORT CERTIFIKÁTU

Kliknutím na možnost **Import certificate** vložíte obsah certifikátu a soukromý klíč, který Vám poskytl prodejce/poskytovatel internetového připojení (ISP)/poskytovatel služby pro internetovou telefonii (ITSP), do příslušných políček, jak je vidíte na dalším obrázku.

COMTREND O	•		
Multi-D	SL CPE		
w	Import certificate		
	Enter certificate name,	paste certificate content and private key.	
Device Info	127 221 27 201		
Advanced Setup	Certificate Name:		
Laver2 Interface		BEGIN CERTIFICATE	~
WAN Service		<insert certificate="" here=""></insert>	
LAN			
NAT			
Security	Certificate:		
Parental Control	and the second state		
Quality of Service			
Routing			×
DNS		BEGIN RSA PRIVATE KEY	~
DSL		END RSA PRIVATE KEY	
UPnP			
DNS Proxy			
LAN Bundling	Private Key:		
Interface Grouping			
IPSec			
Certificate			
Local			-
Trusted CA			
Multicast			
SIP ALG			
Wireless		Apply	

Zadejte název certifikátu. Kliknutím na tlačítko **Apply** místní certifikát importujete.

5.16.2 Důvěryhodná CA

CA je zkratka certifikační autority, která je součástí systému X.509. Sama certifikační autorita je vlastně certifikát, který se přikládá spolu s informacemi o majiteli této certifikační autority; ale jejím účelem není šifrování a dešifrování dat. Úkolem certifikační autority je podepisovat a vydávat certifikáty a tím prokázat platnost certifikátu.

COMUREND O Multi-D	SL CPE
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service LAN NAT Security Parental Control Quality of Service Routing DNS DSL UPnP DNS Proxy LAN Bundling	Trusted CA (Certificate Authority) Certificates Add, View or Remove certificates from this page. CA certificates are used by you to verify peers' certificates. Maximum 4 certificates can be stored. Name Subject Type Action Import Certificate
Interface Grouping IPSec Certificate Local Trusted CA	

Kliknutím na možnost **Import certificate** vložíte obsah certifikátu Vaší certifikační autority. Certifikát certifikační autority Vám poskytne Váš prodejce/ISP/ITSP. Tento certifikát použijete k autentizaci na Autokonfiguračním serveru (ACS), k němuž se připojí CPE.

	DSL CPE		
- And	Import CA certificate		
	Enter certificate name a	nd paste certificate content.	
Device Info Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service LAN NAT Security Parental Control	Certificate Name: Certificate:	BEGIN CERTIFICATE <insert certificate="" here=""> END CERTIFICATE</insert>	<u>~</u>
Routing DNS DSL UPnP DNS Proxy		Apply	~

Zadejte název certifikátu. Kliknutím na tlačítko **Apply** certifikát CA importujete.

5.17 Vícesměrové vysílání

Vyplňte pole konfigurace nového protokolu IGMP, pokud si přejete upravit příslušné výchozí hodnoty. Poté klikněte na tlačítko **Apply/Save**.

COMUREND O Multi-DS	IL CPE	
- Al	IGMP Configuration	lify default values shown below
Device Info	Enter 13Mil protocor configuration neros il you want mot	iny deradic values shown below.
Advanced Setup	Default Version:	3
Layer2 Interface	Query Interval:	125
WAN Service	Query Response Interval:	10
LAN	Last Member Query Interval:	10
NAT	Rohustness Value	2
Security		2
Parental Control	Maximum Multicast Groups:	25
Quality of Service	Maximum Multicast Data Sources (for IGMPv3 : (1 - 24)	10
Routing	Maximum Multicast Group Members:	25
DNS	Fast Leave Enable:	
DSL	LAN to LAN (Intra LAN) Multicast Enable:	
UPnP		An 20
DNS Proxy		
LAN Bundling		
Interface Grouping		
IPSec		
Certificate		Apply/Save
Multicast		

5.18 SIP aplikační brána

SIP je aplikační brána. Pokud má uživatel IP telefon (SIP) nebo bránu VoIP (SIP) za ADSL routerem, může SIP aplikační brána pomoci přenést paket VoIP přes router (pod podmínkou že je NAT zapnuto).

GOMURIND O Multi-DS	SL CPE
A	SIP ALG settings
De la Tré	This page allows you to enable / disable SIP ALG.
Device Info	nore. This configuration doesn't take effect until router is rebooted.
Advanced Setup Layer2 Interface	Enable SIP ALG.
WAN Service	
LAN	Save
NAT	
Security	
Parental Control	
Quality of Service	
Routing	
DNS	
DSL	
UPnP	
DNS Proxy	
LAN Bundling	
Interface Grouping	
IPSec	
Certificate	
Multicast	
SIP ALG	

POZNÁMKA: SIP (Session Initiation Protocol, RFC3261) je protokol výběru většiny telefonů VoIP (Voice over IP), pomocí něhož se zahájí komunikace. Tato brána je platná pouze pro protokol SIP na UDP portu 5060.

Kapitola 6 Bezdrátová síť

Nabídka *Wireless* zprostředkovává přístup k bezdrátovým funkcím přístroje, kterým se věnujeme v následujících částech.



6.1 Základní funkce

Zaškrtněte políčto Enable wireless, abyste zobrazili více možností.

Základní možnosti Vám umožní konfigurovat základní funkce bezdrátového rozhraní LAN. Kromě jiného můžete zapnout nebo vypnout bezdrátové rozhraní LAN, skrýt síť před aktivním skenováním, zvolit jméno bezdrátové sítě (SSID) a omezit kanál podle místních požadavků.

Real Providence									
in	Wireles	s Basic							
	This page	e allows you to configure b	asic features of the wi	reless LA	AN interface.	You can	enable o	r disable the	wireless LAN
vice Info	based on	, nide the network from ac i country requirements.	uve scans, set the win	eless nec	work name (diso krio	WII ds 55	ono resu	ict the channe
anced Setup	Click "Ap	ply/Save" to configure the	basic wireless options						
eless		nable Wireless							
isic	и н	ide Access Point							
ecurity		lients Isolation							
/ireless Bridge		isable WMM Advertise							
dvanced		nahle Wireless Multicast Fr	nwarding (WME)						
tation Info		nable wireless multicast i	siverang (with)						
gnostics	SSID:	Internet							
nagement	BSSID:								
	Country:	CZECH REPUBLIC			~				
	Max Clie	ents: 16							
	Wireless	- Guest/Virtual Access	Points:						
	Enabled	I SSID	Hidden	Isolate Clients	Disable WMM Advertise	Enable WMF	Max Clients	BSSID	
		wl0_Guest1					16	N/A	
		wl0_Guest2					16	N/A	
							-		

Kliknutím na tlačítko **Apply/Save** uložíte zvolené možnosti bezdrátového připojení.

Možnost	Popis
Enable Wireless	Zaškrtávací políčko ⊠, kterým zapínáte nebo vypínáte bezdrátové rozhraní LAN. Pokud jej zaškrtnete, zobrazí se možnosti bezdrátového připojení.
Hide Access Point	Zvolením možnosti Hide Access Point (Skrýt přístupový bod) zabráníte tomu, aby Vaši síť detekovaly snímače bezdrátových sítí. Nastavení přístupového bodu (AP) v operačním systému Windows XP zjistíte tím, že v nabídce Start otevřete Síťová připojení a zvolíte Zobrazit dostupná síťová připojení . Pokud je přístupový bod skrytý, musíte přístupový bod Vaší stanice manuálně přidat do nastavení bezdrátového připojení.
Clients Isolation	Pokud je tato funkce zapnutá, nebudou se uživatelé PC navzájem vidět, když otevřou Moje místa v síti nebo Síťové okolí. Dále tato funkce zabrání jednomu bezdrátovému uživateli komunikovat s jiným bezdrátovým uživatelem.
Disable WMM Advertise	Zabrání routeru "inzerovat" funkcionalitu Wireless Multimedia (WMM), jež poskytuje základní QoS pro časově citlivé aplikace (např. VoIP, Video).
Enable Wireless Multicast Forwarding	Zaškrtnutím políčka 🗹 tuto funkci zapnete.
SSID [1-32 characters]	V tomto poli nastavíte název bezdrátového připojení. Zkratka SSID znamená Service Set Identifier = jedinečný identifikátor bezdrátové sítě. Všechny stanice musí mít správné SSID, aby měly přístup k síti WAN. Pokud SSID není správné, bude přístup uživateli zamítnut.
BSSID	BSSID je 48 bitový identifikátor, pomocí něhož se konkrétní BSS (Basic Service Set) v dané oblasti identifikuje. V sítích s BSS infrastrukturou je to MAC adresa (Media Access Control) přístupového bodu; v nezávislých BSS nebo ad hoc sítích se BSSID generuje náhodně.
Country	Rozevírací menu týkající se světového a místního povolení používat kanály vysílání. Povolené kanály: US= celosvětově, Japan=1-14, Jordánsko= 10-13, Izrael= 1-13
Max Clients	Maximální počet uživatelů, kteří mají přístup k routeru.
Wireless - Guest / Virtual Access Points	Tento router podporuje více identifikátorů SSID s názvem hostitelské SSID nebo virtuální přístupové body. Jeden nebo více hostitelských SSID povolíte zaškrtnutím políčka ☑ ve sloupci Enabled . Hostitelské SSID skryjet zaškrtnutím políčka ☑ ve sloupci Hidden .
	Totéž proveďte u Isolate Clients a Disable WMM Advertise . Popis těchto dvou funkcí naleznete v řádcích výše (Izolace uživatelů a Vypnout funkci Inzerovat WMM). Podobně u funkcí Enable WMF , Max Clients a BSSID vyhledejte podrobnější informace v příslušných řádcích této tabulky.
	POZNÁMKA: Vzdálení bezdrátoví hostitelé nemohou skenovat hostitelské SSID.

V následující tabulce popisujeme dané možnosti podrobněji.

6.2 Zabezpečení

Následující okno se otevře, když zvolíte možnost Wireless - Security. Pomocí jednotlivých možností nastavíte zabezpečení bezdrátového rozhraní LAN.

COMUREND O	SUCRE			
Multi-L	SL CPE			
and a	Wireless Security			
Device Info Advanced Setup	This page allows you to confi You may setup configuration OR through WiFi Protcted Setup(igure security features of the wireless LAN interface. manually WPS)		
Wireless	Contraction of the second s			
Basic	WPS Setup			
<mark>Security</mark> MAC Filter	Enable WPS	Disabled v		
Wireless Bridge	Manual Setun AP			
Advanced	New second be actively of the			
Station Info	You can set the network authentication method, selecting data encryption, specify whether a network key is required to authenticate to this wireless network and specify the encryption strength			
Diagnostics	Click "Apply/Save" when done.			
Management				
	Select SSID:	Internet 💌		
	Network Authentication:	Open 💌		
	WEP Encryption:	Enabled 🖌		
	Encryption Strength:	128-bit 🗸		
	Current Network Key:	1 🗸		
	Network Key 1:	C021018011807		
	Network Key 2:	C021018011807		
	Network Key 3:	C021018011807		
	Network Key 4:	C021018011807		
		Enter 13 ASCII characters or 26 hexadecimal digits for 128-bit encryption keys Enter 5 ASCII characters or 10 hexadecimal digits for 64-bit encryption keys		
		Apply/Save		

Kliknutím na tlačítko **Apply/Save** uložíte nastavení.

ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

Nastavení zabezpečení bezdrátové sítě lze nakonfigurovat pomocí programu WPS (Wi-Fi Protected Setup) nebo manuálně. WPS konfiguruje bezpečnostní nastavení automaticky (více podrobností v kapitole

6.2.1 WPS), zatím co manuální nastavení vyžaduje, aby uživatel zabezpečení nakonfiguroval pomocí webového uživatelského rozhraní (viz následující tabulka).

Select SSID

V rozevíracím menu zvolte název bezdrátové sítě. Zkratka SSID znamená Service Set Identifier, což je jedinečný identifikátor bezdrátové sítě. Všechny stanice musejí mít nastaveno správné SSID, aby měly přístup k síti WLAN. Pokud SSID není správně, přístup k síti WLAN nebude uživateli umožněn.

Network Authentication

Tato možnost udává, jestli se pro autentizaci k bezdrátové síti používá síťový klíč. Pokud je autentizace sítě nastavena na možnost Open, není nutná žádná autentizace. I v tomto případě se identita uživatele ověřuje.

Každý typ autentizace má svá vlastní nastavení. Například výběrem autentizace 802.1X zobrazíte pole RADIUS Server IP Address, Port a Key. Šifrování WEP bude zapnuto, jak je ukázáno dále.

Network Authentication:	802.1X
RADIUS Server IP Address:	0.0.0.0
RADIUS Port:	1812
RADIUS Key:	
WEP Encryption:	Enabled 💌
Encryption Strength:	128-bit 💌
Current Network Key:	2 🗸
Network Key 1:	C021018011807
Network Key 2:	C021018011807
Network Key 3:	C021018011807
Network Key 4:	C021018011807
	Enter 13 ASCII characters or 26 hexadecimal digits for 128-bit encryption keys Enter 5 ASCII characters or 10 hexadecimal digits for 64-bit encryption keys
	Apply/Save
Nastavení autentizace W	PA vidíte na dalším obrázku.

Network Authentication:	WPA	*	
WPA Croup Pakey Intervals	0		
RADIUS Server ID Address	0 0 0 0		
RADIUS Server IP Address:	1010		
RADIUS Port:	1812		
RADIUS Key:			
WPA/WAPI Encryption:	TKIP+AES V		
WEP Encryption:	Disabled V		
	Apply/Save		

Nastavení autentizace WPA-PSK vidíte na dalším obrázku.

Network Authentication:	WPA-PSK	~
WPA/WAPI passphrase:	•••••	Click here to display
WPA Group Rekey Interval:	0	
WPA/WAPI Encryption:	TKIP+AES 🗸	
WEP Encryption:	Disabled 🗸	
	Apply/Save	

WEP Encryption

Tato možnost udává, jestli se data odesílaná přes síť šifrují. Stejný síťový klíč lze použít pro šifrování dat i autentizaci do sítě. Lze definovat čtyři síťové klíče, i když použije se vždy jen jeden. Příslušný síťový klíč vyberte v seznamu aktuálních síťových klíčů.

Mezi možnosti zabezpečení patří autentizace a šifrování pomocí algoritmu WEP (wired equivalent privacy). Algoritmus WEP je sada zabezpečovacích služeb, pomocí nichž jsou sítě 802.11 chráněny před neoprávněným přístupem, např. eavesdropping (nasloucháním); v tomto případě, zachytávání provozu bezdrátových sítí. Když je šifrování dat zapnuto, jsou generovány tajné sdílené šifrovací klíče, které zdrojová i cílová stanice používá pro změnu rámcových bitů, tím se naslouchání zabrání.

Při autentizaci pomocí sdíleného klíče se předpokládá, že každá stanice získala bezpečným kanálem tajný sdílený klíč, který je nezávislý na kanálu bezdrátové komunikace 802.11.

Encryption Strength

Toto rozevírací menu se zobrazí, když je zapnuto WEP šifrování. Síla klíče je přímo úměrná počtu binárních bitů, z nichž se skládá. To znamená, že klíče s větším počtem bitů mají větší stupeň zabezpečení a je mnohem obtížnější je napadnout. Sílu šifrování lze nastavit na 64 bitů nebo 128 bitů. 64 bitový klíč se rovná 5 znakům ASCII nebo 10 hexadecimálním číslům. 128 bitový klíč obsahuje 13 znaků ASCII nebo 26 hexadecimálních čísel. Každý klíč má 24 bitovou hlavičku (iniciační vektor), který umožní paralelní dekódování několika proudů šifrovaných dat.

6.2.1 WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) je norma, která usnadňuje zabezpečení bezdrátových sítí pro certifikovaná síťová zařízení. Každé zařízení certifikované dle WPS má PIN kód i push button umístěné přímo na zařízení, nebo přístupné přes software zařízení. Přístroj VR-3026e má tlačítko WPS a virtuální tlačítko přístupné z webového uživatelského rozhraní (WUI).

Zařízení, která mají logo WPS (na obrázku), podporují WPS. Váš přístroj může podporovat WPS, i když na něm není umístěno logo. V dokumentaci k Vašemu zařízení hledejte frázi "Wi-Fi Protected Setup".



POZNÁMKA:	WPS je ko	ispozici po	ouze v	režimech	autentiz	ace O	tevřeno,
	WPA-PSK, W	'PA2-PSK a	a Mixed	WPA2/W	PA-PSK.	Ostatni	í režimy
	autentizace manuálně.	nepoužíva	jí WPS	, proto	je nutn	é je	nastavit

Zabezpečení WPS nastavíte pomocí postupu, který vysvětlujeme dále. <u>U kroků 6 a 7</u> musíte zvolit Push-Button nebo konfiguraci PIN.

I. Nastavení

Krok 1: Zapněte WPS zvolením možnosti Enabled v rozevíracím menu.

WPS Setup	
Enable WPS	Enabled 🗸

Krok 2: Nastavte režim WPS AP. Možnost Configured se použije, když VR-3026e přiřadí uživatelům bezpečnostní nastavení. Možnost Unconfigured se použije, když externí uživatelé přiřadí bezpečnostní nastavení přístroji external VR-3026e.



POZNÁMKA: Váš klient může, ale nemusí, mít možnost provést na přístroji VR-3026e bezpečnostní nastavení. Pokud tuto možnost nemá, musíte režim WPS AP nastavit na možnost Configured. V dokumentaci k přístroji prověřte možnosti přístroje.
 Kromě toho, v operačním systému Windows Vista můžete přidat externího registrátora pomocí tlačítka StartAddER (více informací naleznete v Příloze D – Externí registrátor WPS External Registrar).

II. AUTENTIZACE DO SÍTĚ

Krok 3: Zvolte režim autentizace Public, WPA-PSK, WPA2-PSK, nebo WPA2/WPA-PSK v části Manual Setup AP v okně Wireless - Security. V příkladu dále uvádíme režim WPA2-PSK.

Manual Setup AP		
You can set the network authent specify whether a network key is Click "Apply/Save" when done.	ication method, selecting of required to authenticate t	lata encryption, to this wireless network and specify the encryption strength.
Select SSID:	Internet 🗸	
Network Authentication:	WPA-PSK	v
WPA/WAPI passphrase:	•••••	Click here to display
WPA Group Rekey Interval:	0	
WPA/WAPI Encryption:	TKIP+AES 🗸	
WEP Encryption:	Disabled 🗸	
	Apply/Save	

Krok 4: V režimu Sdílený klíč (Pre-Shared Key = PSK), zadejte sdílený klíč WPA. Bude-li klíč příliš dlouhý nebo krátký, objeví se následující dialogové okno.

Messa	ge from webpage 🛛 🔀
<u>.</u>	WPA Pre-Shared Key should be between 8 and 63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits.
	ОК

Krok 5: Klikněte na tlačítko Save/Apply ve spodní části obrazovky.

IIIa. KONFIGURACE PUSH-BUTTON

Konfigurace WPS push-button představuje poloautomatický způsob konfigurace. K tomuto účelu lze použít tlačítko WPS na přední straně routeru, nebo výhradně webové uživatelské rozhraní (WUI).

Konfiguraci WPS push-button popisujeme dále. Pro konfiguraci je nutné, aby byla zapnuta Bezdrátová funkce. Router bude konfigurován jako bezdrátový přístupový bod Vaší WLAN sítě. Bezdrátově připojený klient musí také být správně nakonfigurován a musí být připojen, funkce WPS musí být zapnuta.

POZNÁMKA:	Bezdrátový přístupový bod routeru vyhledává asi 2 minuty. Pokud
	router ukončí vyhledávání před dokončením kroku 7, vraťte se ke
	Kroku 6.

Krok 6: První způsob: tlačítko WPS

Stiskněte tlačítko WPS na přední straně routeru. LED kontrolka WPS bude blikat, což znamená, že router začal vyhledávání uživatele.

Druhý způsob: virtuální tlačítko WUI

Na obrazovce Wireless - Security, v části WSC Setup, zaškrtněte políčko Push-Button, jak vidíte na obrázcích **A** nebo **B** níže, poté klikněte na příslušné tlačítko podle WSC AP režimu, který jste zvolili v kroku 2.

A - V režimu Configured, klikněte na tlačítko Add Enrollee.

Add Client (This feature is available only when WPA-P	SK, WPA2 PSK or O	PEN mode is configured)
💿 Push-Button 🔘 PIN	Add Enrolee	

B – V režimu **Unconfigured**, klikněte na tlačítko **Config AP**.

Setup AP (Configure all security settings with an external registar)			
○ Push-Button ③ PIN	Config AP		

Krok 7: Přejděte na bezdrátového klienta WPS a aktivujte funkci push-button. Typický screenshot bezdrátového klienta WPS vidíte na dalším obrázku.

<u>P</u> IN	🖉 WPS Associate IE	Progress >> 10%
PBC	🔁 WPS Probe IE	PBC - Scanning AP
	Auto	

Nyní proveďte krok 8 (část IV. Kontrola připojení), tzn. zkontrolujte připojení WPS.

IIIb. WPS – KONFIGURACE PIN

Touto metodou nastavíte zabezpečení pomocí PIN kódu. PIN naleznete přímo na přístroji, nebo je součástí software. V druhém případě lze PIN generovat náhodně. Konkrétní postup generování PIN pro uživatele naleznete v dokumentaci k přístroji.

Konfiguraci WPS PIN popisujeme dále. Pro konfiguraci je nutné, aby byla zapnuta Bezdrátová funkce. Router bude konfigurován jako bezdrátový přístupový bod Vaší WLAN sítě. Bezdrátově připojený uživatel musí také být správně nakonfigurován a musí být připojen, funkce WPS musí být zapnuta

POZNÁMKA:	Na rozdíl od metody push-button, konfigurace pomocí PINu ner				
	časově omezena. To znamená, že router bude vyhledávat tak				
	dlouho, dokud klienta nenajde.				

Krok 6: Na obrazovce Wireless - Security, v části WSC Setup, zaškrtněte políčko PIN, jak vidíte na obrázcích A nebo B níže, poté klikněte na příslušné tlačítko v závislosti na WSC AP režimu, který jste zvolili v kroku 2.

A - V režimu **Configured**, zadejte klientský PIN do určeného pole a poté klikněte na tlačítko **Add Enrollee** (viz obrázek níže).

Add Client (This feature is available only when WPA-PSK, WPA2 PSK or OPEN mode is configured)				
⊙Push-Button ⊙PIN		Add Enrolee		
		<u>Help</u>		

B - V režimu **Unconfigured**, klikněte na tlačítko **Config AP**.

Setup AP (Configure all security settings with an external registar)		
⊙Push-Button ⊙PIN	Config AP	

Krok 7: Aktivujte funkci PIN pro bezdrátového klienta. V režimu Configured, musí být klient nakonfigurován jako Enrolee. V režimu Unconfigured musí být uživatel nastaven jako Registrátor. Tím se funkce liší od funkce Externího registrátora v operačním systému Windows Vista.

Na dalším obrázku vidíte příklad konfigurace WPS klienta pomocí PIN v praxi.

<u>P</u> IN	🖉 WPS Associate IE	Progress >> 30%
PBC	WPS Probe IE	PIN - Sending EAP-Rsp(ID)
	Auto	

Nyní proveďte krok 8 (část IV. Kontrola připojení), tzn. zkontrolujte připojení WPS.

IV. KONTROLA PŘIPOJENÍ

Krok 8: Pokud bylo nastavení WPS úspěšné, budete mít přístup k bezdrátovému přístupovému bodu od klienta. Klientský software by měl ukázat stav. Na dalším obrázku vidíte, že připojení bylo úspěšně navázáno.

<u>P</u> IN	🔽 WPS Associate IE	Progress >> 100%
PBC	WPS Probe IE	PBC - Get WPS profile successfully.
	Auto	

V okně Síťová připojení (nebo v oblasti system tray) můžete také dvakrát kliknout na ikonu Bezdrátové síťové připojení, abyste zjistili stav nového připojení.

6.3 Filtrování MAC adres

Vysílání routeru může být omezeno na základě MAC adres. Filtr MAC adres přidáte kliknutím na tlačítko **Add**, jak vidíte na dalším obrázku. Chcete-li filtr odstranit, označte jej v tabulce MAC adres a klikněte na tlačítko **Remove**.

COMTREND O Multi-D	SL CPE
- A	Wireless MAC Filter
Device Info	Select SSID: Internet
Wireless Basic Security	MAC Restrict Mode: 💿 Disabled 🔘 Allow 🔘 Deny
MAC Filter Wireless Bridge Advanced	MAC Address Remove
Station Info Diagnostics Management	Add Remove

Možnost	Popis
Select SSID	V rozevíracím menu zvolte název bezdrátové sítě. Zkratka SSID znamená Service Set Identifier. Všechny stanice musejí mít správně nastavené SSID, aby měly přístup k síti WLAN. Pokud SSID není správné, uživateli nebude umožněn přístup.
MAC Restrict Mode	Disabled: Filtrování MAC adres není povoleno. Allow: povolí přístup z určitých MAC adres. Deny: odmítne přístup z určitých MAC adres.
MAC Address	Seznam MAC adres, na něž se vztahuje režim omezení. Maximálně lze zadat 60 položek. Každé síťové zařízení má jedinečnou 48 bitovou MAC adresu, obvykle ve formátu xx:xx:xx:xx:xx, kde xx jsou hexadecimální čísla.

Kliknutím na tlačítko **Add** otevřete následující obrazovku.

Do příslušného pole zadejte MAC adres a klikněte na tlačítko **Save/Apply**.

	SL CPE
- All	Wireless MAC Filter
	Enter the MAC address and click "Apply/Save" to add the MAC address to the wireless MAC address filters.
Device Info	
Advanced Setup	MAC Address:
Wireless	
Basic	Apply/Save
Security	
MAC Filter	

6.4 Bezdrátový most

Na této obrazovce může nastavit vlastnosti bezdrátového mostu rozhraní sítě LAN. Podrobný popis jednotlivých možností uvádíme v tabulce pod obrázkem.

	SL CPE			
- AV	Wireless Bridge			
Device Info Advanced Setup Wireless Basic Security MAC Filter	This page allows you to configure known as Wireless Distribution Sys functionality. Wireless bridge funct Disabled in Bridge Restrict which d or Enabled(Scan) enables wireless Click "Refresh" to update the remo Click "Apply/Save" to configure the	wireless bridge fea stem) to disable acc ionality will still be lisables wireless br s bridge restriction, ite bridges. Wait fo e wireless bridge op	tures of t cess point available idge restr Only thos r few sec ptions.	he wireless LAN interface. You can select Wireless Bridge (also t functionality. Selecting Access Point enables access point and wireless stations will be able to associate to the AP. Select riction. Any wireless bridge will be granted access. Selecting Enabled se bridges selected in Remote Bridges will be granted access. conds to update.
Wireless Bridge	AP Mode:	Access Point	×	
Advanced Station Info	Bridge Restrict:	Enabled	~	
Diagnostics	Remote Bridges MAC Address:			
Management			Refresh	Apply/Save

Kliknutím na tlačítko **Apply/Save** uložíte nová nastavení.

Vlastnost	Popis
AP Mode	Volbou Wireless Bridge (někdy také bezdrátový distribuční systém) zakážete funkcionalitu přístupového bodu, zatímco volbou Access Point povolíte funkcionalitu AP. V režimu AP bude funkcionalita bezdrátového mostu stále k dispozici, bezdrátové stanice se budou moci přidat k přístupovému bodu.

Vlastnost	Popis
Bridge Restrict	Volbou Disabled nepovolíte omezení bezdrátového mostu, což znamená, že každému bezdrátovému mostu bude povolen přístup. Volbou Enabled nebo Enabled (Scan) povolíte omezení bezdrátového mostu. Přístup bude povolen pouze mostům označeným na seznamu Remote Bridges. Kliknutím na tlačítko Refresh seznam stanic aktualizujete, pokud je povolen režim Bridge Restrict.

6.5 Rozšířená nabídka

Na obrazovce Wireless - Advanced můžete nastavit pokročilé funkce bezdrátového rozhraní LAN. Můžete si vybrat konkrétní kanál, na němž bude fungovat, nastavit přenosovou rychlost, práh fragmentace, práh RTS, probouzecí interval pro klienty v úsporném režimu, výstražný interval pro přístupový bod, režim XPress a také používání krátkých či delší úvodní synchronizační skupiny. Kliknutím na tlačítko **Apply/Save** nastavené pokročilé funkce uložíte.

COMTREND O	•				
Multi-L	DSL CPE				
	Wireless Advanced				
11	Wireless Auvanceu				
	This page allows you to configu	ire advanced feati	ures of the wireless LAN inter	face. You can select a particula	r channel on which to
Device Info	operate, force the transmission interval for clients in power-say	rate to a particul e mode, set the h	ar speed, set the tragmentati beacon interval for the access	on threshold, set the RTS thres point, set XPress mode and se	hold, set the wakeup t whether short or
Advanced Setup	long preambles are used.				
Wireless	Click "Apply/Save" to configure	the advanced wir	eless options.		
Basic	Band.	24GHz ++			
Security	Chappel:	1	Current	1 (interforence: accentable)	
MAC Filter			current.	I (interference, acceptable)	
Advanced	Auto Channel Timer(min)	0			
Station Info	802.11n/EWC:	Auto 🗸			
Diagnostics	Bandwidth:	20MHz in 2.4G	Band and 40MHz in 5G Band	Current: 20MHz	
Management	Control Sideband:	Lower		Current: None	
	802.11n Rate:	Auto	×		
	802.11n Protection:	Auto 🗸			
	Support 802.11n Client Only:	0# ~			
	RIFS Advertisement:	0# 🗸			
	OBSS Co-Existance:	Enable 🗸			
	RX Chain Power Save:	Enable 🛩		Power Save status:	Low Power
	Time:	10			
	RX Chain Power Save PPS:	10			
	54g™ Rate:	1 Mbps 👻			
	Multicast Rate:	Auto 🗸			
	Basic Rate:	Default	~		
	Fragmentation Threshold:	2346			
	RTS Threshold:	2347			
	DTIM Interval:	1			
	Beacon Interval:	100			
	Global Max Clients:	16			
	XPress™ Technology:	Disabled 🗸			
	Transmit Power:	100% 🗸			
	WMM(Wi-Fi Multimedia):	Enabled V			
	WMM No Acknowledgement:	Disabled 🗸			
	WMM APSD:	Enabled 🗸			
	n o na service 16 - 29 years 18 2007				
			Apply/Save		

Pole	Popis				
Band	Nastaveno na 2.4 GHz pro kompatibilitu s normami IEEE 802.11x. Nový dodatek umožňuje jednotkám IEEE 802.11n vrátit se k pomalejším rychlostem, takže zařízení kompatibilní se starší normou IEEE 802.11x mohou fungovat v rámci jedné sítě. IEEE 802.11g vyrovnává přenosovou rychlost 2.4 GHz s normou IEEE 802.11a, která má rychlost 54 Mbps při 5 GHz. (IEEE 802.11a má i jiné další vlastnosti oproti IEEE 802.11b nebo g, např. nabízí více kanálů.)				
Channel	V rozevíracím menu si můžete zvolit konkrétní kanál.				
Auto Channel Timer (min)	Časovač automatického skenování kanálů v minutách (nastavte na 0, pokud jej nechcete povolit)				
802.11n/EWC	Standardní nastavení pro spolupráci zařízení, která vychází z normy IEEE 802.11n Návrh 2.0 a konsorcia EWC (Enhanced Wireless Consortium).				
Bandwidth	Zvolte 20GHz nebo 40GHz. 40GHz používá dvě sousedící 20GHz pro zvýšený průchod dat.				
Control Sideband	V režimu 40GHz zvolte vyšší nebo nižší kanál.				
802.11n Rate	Nastavte fyzickou přenosovou rychlost (PHY).				
802.11n Protection	Vypnutá ochrana 802.11n znamená vyšší průchod dat. Zapnutá zvyšuje bezpečnost.				
Support 802.11n Client Only	Vypnutím povolíte klientům 802.11b/g přístup ke směrovači. Zapnutím zakážete klientům 802.11b/g přístup ke směrovači.				
RIFS Advertisement	Reduced Interframe Space znamená vytvoření kratší prodlevy mezi PDU, což má za následek lepší bezdrátovou výkonnost.				
OBSS Co-Existence	Koexistence 20 MHZ a 40 MHZ překrývající sadu Basic Service Set (OBSS) v síti WLAN.				
RX Chain Power Save	Když tuto funkci povolíte, vypnete jeden z přijímajících řetězců, přejdete z 2x2 na 2x1, tj. ušetříte energii.				
RX Chain Power Save Quiet Time	Počet sekund, během nichž musí být provoz nižší než hodnota PPS, než se funkce Rx Chain Power Save sama aktivuje.				
RX Chain Power Save PPS	Maximální počet paketů za sekundu, které může rozhraní WLAN zpracovat během klidové doby, jak jej popisujeme výše, než se funkce Rx Chain Power Save aktivuje.				
54g Rate	V rozevíracím menu jsou uvedeny následující pevně stanovené rychlosti: Auto: výchozí. Používá přenosovou rychlost 11 Mbps, pokud je to možné, ale dle potřeby ji sníží. Rychlosti jsou 1 Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps, nebo 11Mbps. Konkrétní nastavení závisí na síle signálu.				
Multicast Rate	Nastavení pro přenosovou rychlost vícesměrového vysílání (pakety multicast) (1-54 Mbps).				
Basic Rate	Nastavení pro základní přenosovou rychlost.				

Pole	Popis
Fragmentation Threshold	Práh, v bajtech, který stanoví, jestli budou pakety fragmentovány, příp. v jaké velikosti. V síti 802.11 WLAN, pakety, které překročí práh fragmentace, jsou fragmentovány, tzn. rozděleny na menší části, které jsou vhdoné pro konkrétní velikost okruhu. Pakety, které jsou menší než stanovený práh fragmentace, se nefragmentují. Zadejte hodnotu mezi 256 a 2346. Pokud dochází často k chybám při přenosu paketů, zvyšte práh fragmentace. Doporučujeme, aby hodnota byla nastavena na výchozí parametr, tedy 2346. Nízký práh fragmentace může mít za následek zhoršenou výkonnost.
RTS Threshold	RTS znamená Request to Send (požadavek na odeslání), uvádí se v bajtech. Udává velikost paketu, kdy karta WLAN spustí mechanismus RTS/CTS. Pakety, které jsou vyšší než stanovený práh RTS, spustí mechanismus RTS/CTS. Menší pakety NIC posílá bez použití RTS/CTS. Výchozí nastavení 2347 (maximální délka) zakáže práh RTS.
DTIM Interval	Interval Delivery Traffic Indication Message (DTIM) se také někdy nazývá výstražná rychlost. Jedná se o hodnotu mezi 1 – 65535. DTIM je odpočítávací proměnná, která klienta upozorňuje na další zprávu, kterou mají přijmout. Když se v přístupovém bodě (AP) nashromáždí zprávy pro klienty, odešle se další DTIM v nastaveném intervalu DTIM. Klienti přístupového bodu uslyší výstražný signál, aktivují se a přijmou zprávy. Výchozí hodnota je 1.
Beacon Interval	Čas mezi výstražnými signály v milisekundách. Výchozí hodnota je 100 ms, přijatelné rozmezí je od 1 – 65535. Přenos výstražných signálů rozpozná přítomnost přístupového bodu. Síťová zařízení standardně skenují všechny kanály RF, poslouchají výstražné signály přicházející z přístupových bodů. Než stanice přejde do úsporného režimu, potřebuje mít nastaven výstražný interval, aby věděla, kdy se má aktivovat a přijmout výstrahu (zjistit, jestli v přístupovém bodě čekají nějaké zprávy).
Global Max Clients	Maximální počet klientů, kteří se mohou připojit ke směrovači.
Xpress [™] Technology	Xpress Technology je v souladu s návrhy dvou plánovaných průmyslových norem.
Transmit Power	Přejete-li si, nastavte výstupní výkon (v procentech).
WMM (Wi-Fi Multimedia)	Pomocí této technologie udržujete prioritu audio, video a hlasových aplikací v síti wifi. Tato technologie umožní, aby nejvyšší prioritu dostaly multimediální služby.
WMM No Acknowledgement	Jedná se o funkci acknowledgement (potvrzování) na úrovni MAC. Povolením funkce No Acknowledgement (bez potvrzení) můžete zvýšit průchod dat, ale také vyšší chybovost v prostředí RF (Radio Frequency).
WMM APSD	Jedná se o automatický přechod do úsporného režimu. Šetří elektrickou energii.

6.6 Informace o stanici

Na této stránce se uvádějí autentizované bezdrátové stanice a jejich stav. Kliknutím na tlačítko **Refresh** aktualizujete seznam stanic v síti LAN.

COMPREND O Multi-DS	L CPI	3				
- And	Wirel e This pa	ess Authen	ticated Stati	ions eless st	ations and th	eir status.
Device Info						
Advanced Setup	MAC	Associated	Authorized	SSID	Interface	
Wireless						
Basic			Refre	sh		
Security						
MAC Filter						
Wireless Bridge						
Advanced						
Station Info						
Diagnostics						
Management						

Názvy sloupců vysvětlujeme v tabulce dále.

Sloupec	Popis
MAC	Seznam MAC adres ve všech stanicích.
Associated	Seznam všech stanic, které jsou připojeny k přístupovému bodu, a také čas, odkdy byly pakety přeneseny do a z každé stanice. Pokud je stanice dlouho neaktivní, je ze seznamu vymazána.
Authorized	Seznam zařízení s autorizovaným přístupem.
SSID	Seznam SSID modemu, k němuž se stanice připojují.
Interface	Seznam rozhraní modemu, k němuž se stanice připojují.

Kapitola 7 Diagnostika

POZNÁMKA: Použití a výsledek diagnostiky je vždy závislý na jednotlivých ISP a konfiguraci jejich sítě.

V prvním okně diagnostiky jsou uvedeny obecné stavy připojení. Pokud test odhalí chybný stav, klikněte na tlačítko, aby se test znovu provedl a chyba byla potvrzena. Pokud test znovu odhalí poruchu, klikněte na tlačítko <u>Nápověda (Help)</u> a proveďte příslušné úkony.

	SL CPE					
Device Info Advanced Setup	pppoe_0_8_48 Diagnostics Your modem is capable of testing you "Rerun Diagnostic Tests" at the botto "Help" and follow the troubleshooting Test the connection to your loca	ur DSL (m of th) procec l netw	connection. The is page to make dures. ork	individ sure t	dual tests are listed below. If a test displays a fail status, click the fail status is consistent. If the test continues to fail, click	
Wireless	Test your ENET1 Connection:	FAIL	Help			
Diagnostics	Test your ENET2 Connection:	FAIL	Help			
Fault Management	Test your ENET3 Connection:	FAIL	Help			
Management	Test your ENET4 Connection:	PASS	Help			
	Test your Wireless Connection:	FAIL	Help			
	Test the connection to your DSL Test xDSL Synchronization:	e provider FAIL	Help			
	Test ATM OAM F5 segment ping:		DISABLED	Help		
	Test ATM OAM F5 end-to-end ping:		DISABLED	Help		
	Test the connection to your Internet service provider					
	Test PPP server connection:		DISABLED	Help		
	Test authentication with ISP:		DISABLED	Help		
	Test the assigned IP address:		DISABLED	Help		
	Ping default gateway:		FAIL	Help		
	Ping primary Domain Name Serv	er:	FAIL	<u>Help</u>		
			Test	ext Con Test V	nection Vith OAM F4	

Další připojení.

GOMTREND O	CPE			
Device Info Advanced Setup Wireless Diagnostics Diagnostics Fault Management Management	br_0_8_35 Diagnostics Your modem is capable of testing you "Rerun Diagnostic Tests" at the botto "Help" and follow the troubleshooting Test the connection to your loca Test your ENET1 Connection: Test your ENET2 Connection: Test your ENET3 Connection: Test your ENET4 Connection: Test your Wireless Connection:	ur DSL of m of thi proced FAIL FAIL FAIL PASS PASS	connection. The is page to make ures. Drk Help Help Help Help Help	a individual tests are listed below. If a test displays a fail status, c e sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, clic
	Test uPCL Construction	servic	e provider	IIIda
	Test xDSL Synchronization:		FAIL	<u>Help</u>
	Test ATM OAM F5 segment ping		DISABLED	Help
	Test ATM 0AM F5 end-to-end pi	ng:	DISABLED	Help
		P	revious Connec	Test With OAM F4

7.1 Správa poruch

Správa poruch konektivity (CFM) IEEE 802.1ag umožňuje poskytovatelům služeb detekovat, analyzovat a izolovat poruchy v přemostěných sítích LAN, tím snížit náklady na podporu a zlepšit dostupnost servisu.

Compression of Multi-Da	SL CPE
Davice Info	802.1ag Connectivity Fault Management This diagnostic is only used for VDSL PTM mode.
Advanced Setup Wireless Diagnostics Diagnostics Fault Management	Maintenance Domain (MD) Level: 2 Destination MAC Address: 0 802.1Q VLAN ID: [0-4095] 0
Management	VDSL Traffic Type: Inactive Test the connection to another Maintenance End Point (MEP) Loopback Message (LBM):
	Find Maintenance End Points (MEPs)
	Linktrace Message (LTM):
	Set MD Level Send Loopback Send Linktrace

Maintenance Domain (MD) Level:	Údržbové domény je místo správy na síti, které zpravidla
	vlastní a provozuje jediný subjekt MD. K těmto doménám

	jsou přiřazeny různé názvy a úrovně. Existuje osm úrovní, od 0 do 7.
Destination MAC Address:	Multicast MAC @ (pro program Traceroute, kontrolu konektivity) nebo unicast (for Loopback)
802.1Q VLAN ID: [0-4095]	802.1Q VLAN ID
VDSL Traffic Type:	ATM/PTM/neaktivní
Loopback Message (LBM):	Zpráva Loop-back, kterým se také říká MaC ping, jsou unicast rámce (určené pro jedno rozhraní), které přenáší MEP (Maintenance End Point = koncový údržbový bod). Koncepčně se podobají zprávám (ICMP) Echo (Ping). Zaslání Loopback na po sobě jdoucí mobilních IP adres (MIP) pomůže lokalizovat chybu. V případě zaslání většího počtu Loopback Messages, můžete testovat šířku pásma, spolehlivost, kolísání služby, což se podobá flood ping. MEP může Loopback poslat na jakýkoliv používané MEP nebo MIP, na rozdíl od CCM jsou Loop back messages administrativně inciovány a zastaveny.
Linktrace Message (LTM):	Zprávy Link Trace, které se někdy nazývají Mac Trace Route, jsou vícesměrové rámce, které MEP vysílá, když potřebuje vysledovat cestu (jednotlivé skoky) ke koncovému MEP. Koncepčně se podobají User Datagram Protocol (UDP) Trace Route. Každý přijímající MEP odesílá informace o trase směru (Trace Route Reply) přímo na výchozí MEP a tím se rekonstruuje zpráva o trase směru(Trace route Message).

Kliknutím na tlačítko **Set MD Level** použijete/uložíte úroveň údržbové domény (MD).

Kliknutím na tlačítko **Send Loopback** otestujete připojení k jinému MEP (Maintenance End Point).

Kliknutím na tlačítko **Send Linktrace** začnete hledat MEP (Maintenance End Points).

Kapitola 8 Správa

8.1 Nastavení

V této kapitole se věnujeme obrazovkám, na nichž můžete nastavení zálohovat (část 8.1.1), aktualizovat (část 8.1.2) a obnovit výchozí nastavení (část 8.1.3).

8.1.1 Záloha nastavení

Kliknutím na tlačítko **Backup Settings**, můžete aktuální konfiguraci uložit na soubor na Vašem počítači. Budete vyzváni, abyste vybrali umístění záložního souboru. Tento soubor můžete později použít k obnovení nastavení na obrazovce **Update Settings**, jak popisujeme dále.

COMPREND O Multi-De	SL CPE
- and	Settings - Backup
Device Info Advanced Setup Wireless Diagnostics Management Settings Backup Update Restore Default	Backup Broadband Router configurations. You may save your router configurations to a file on your PC. Backup Settings

8.1.2 Aktualizace nastavení

Na této obrazovce můžete aktualizovat konfigurační soubory, které jste si uložili ve svém počítači pomocí příkazu **Backup Settings** (zálohovat nastavení). Do pole **Settings File Name** zadejte název souboru (včetně cesty ke složce), nebo klikněte na tlačítko **Browse...** (vyhledávat).

Kliknutím na tlačítko **Update Settings** nastavení změníte.

COMPREND O Multi-DS	SL CPE
- John Start	Tools Update Settings
Davisa Info	Update Broadband Router settings. You may update your router settings using your saved files.
Device Into	Sattings File Name
Advanced Setup	Biowse
Wireless	
Diagnostics	Update Settings
Management	
Settings	
Backup	
Update	
Restore Default	

8.1.3 Obnova výchozích nastavení

Kliknutím na tlačítko **Restore Default Settings** obnovíte výchozí tovární nastavení.

COMPRESS OF	SL CPE
A	Tools Restore Default Settings
Device Info Advanced Setup Wireless Diagnostics Management Settings Backup Update Restore Default	Restore Broadband Router settings to the factory defaults. Restore Default Settings Restore Default Settings

Kliknutím na příkaz **Restore Default Settings** otevřete následující obrazovku.

DSL Router Restore

The DSL Router configuration has been restored to default settings and the router is rebooting.

Close the DSL Router Configuration window and wait for 2 minutes before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration.

Zavřete Internetový prohlížeč a po 2 minutách jej znovu otevřete. Možná bude zapotřebí znovu nakonfigurovat IP adresu Vašeho počítače, aby se shodovala s novými nastaveními.

POZNÁMKA: Tento příkaz má stejný účinek jako tlačítko **Reset**. Pokud tlačítko **Reset** stisknete na cca 10 sekund, boot loader automaticky

vymaže konfigurační data uložená ve flash paměti.

8.2 Systémový log

Pomocí této funkce můžete na požádání zobrazit systémový log. Systémový log nastavíte, zapnete a zobrazíte pomocí následujícího postupu.

Krok 1: Klikněte na příkaz Configure System Log, který je vyznačen na dalším obrázku (červeně).

GOMVREND O Multi-D	SL CPE
- A	System Log
	The System Log dialog allows you to view the System Log and configure the System Log options.
Device Info	Click "View System Log" to view the System Log.
Advanced Setup	
Diagnostics	Click "Configure System Log" to configure the System Log options.
Management	
Settings	View System Log Configure System Log
System Log	

Krok 2: Zvolte požadované možnosti a klikněte na tlačítko **Apply/Save**.

	SL CPE
- and	System Log Configuration
Device Info Advanced Setup Wireless	If the log mode is enabled, the system will begin to log all the selected events. For the Log Level, all events above or equal to the selected level will be logged. For the Display Level, all logged events above or equal to the selected level will be displayed. If the selected mode is 'Remote' or 'Both,' events will be sent to the specified IP address and UDP port of the remote syslog server. If the selected mode is 'Local' or 'Both,' events will be recorded in the local memory.
Diagnostics	Select the desired values and click 'Apply/Save' to configure the system log options.
Management	
Settings	Log: Disable Enable
System Log SNMP Agent TR-069 Client	Log Level: Debugging 💙 Display Level: Error 💙
Internet Time	Mode: Local 🗸
Access Control	
Update Software	
Reboot	
	Apply/Save

Podrobný popis každé možnosti systémového logu naleznete v následující tabulce.

Možnost	Popis
Log	Toto pole udává, jestli systém aktuálně zaznamenává nějaké události. Uživatel může povolit nebo zakázat protokolování události. Standardně protokolování není povoleno. Povolíte jej zaškrtnutím políčka před příkazem Enable a kliknutím na tlačítko Apply/Save .

Možnost	Popis
Log Level	Úroveň události můžete nakonfigurovat a tím odfiltrovat nežádoucí události. Události počínaje nejvyšší kritickou úrovní (Výstraha) až po nejnižší nakonfigurovanou úroveň budou zaprotokolovány do vyrovnávací paměti přístroje VR-3026e SDRAM. Jakmile je vyrovnávací paměť plná, nejnovější událost vždy přepíše starší událost. Jako výchozí nastavení je úroveň nakonfigurována na "Debugging" (ladění), což je nejnižší možná úroveň.
	Urovne udalosti protokolu jsou nasledujici:
	 Emergency (výstraha) = systém nelze používat Alert (upozornění) = je třeba ihned provést akci Critical (kritický) = kritický stav Error (chyba) = chybový stav Warning (varování) = normální, ale varovný stav Notice (oznámení) = normální, ale závažný stav Informational (informativní) = informační události Debugging (ladění) = zprávy na úrovni ladění Emergency je nezávažnější úroveň události, zatímco Debugging nejméně důležitá. Například když je úroveň události protokolu nastavena na Debugging, všechny události od nejnižší úrovně až po nejkritičtější úroveň budou protokolovány. Pokud je úroveň nastavena na Error, budou protokolovány jen události od úrovně Error a vyšší úrovně
Display Level	Tato funkce umožňuje uživateli vybrat určitou úroveň událostí, tato a vyšší úrovně se pak zobrazí v okně View System Log .
Mode	Tato volba umožňuje zadat, zda mají být události uloženy v místní paměti routeru, odeslány na vzdálený logovací server nebo zda mají být provedeny obě operace současně. Pokud vyberete možnost Remote , systému nebude moci zobrazit události v lokálním system logu. Když je zvolen režim Remote (Vzdálený) nebo Both (Oba), webové uživatelské rozhraní požádá uživatele, aby zadal IP adresu serveru a UDP port serveru.

Krok3: Klikněte na **View System Log**. Výsledky se zobrazí podobným způsobem jako na dalším obrázku.

System Log			
Date/Time	Facility	Severity	Message
Jan 1 00:00:12	syslog	emerg	BCM96345 started: BusyBox v0.60.4 (2004.09.14-06:30+0000)
Jan 1 00:00:17	user	crit	klogd: USB Link UP.
Jan 1 00:00:19	user	crit	klogd: eth0 Link UP.
			Refresh Close
8.3 Agent SNMP

Aplikace správy zařízení využívá protokol Simple Network Management Protocol (SNMP) k získání statistik a stavu od agenta SNMP. Zaškrtněte políčko u příkazu **Enable**, zadejte příslušná nastavení a kliknutím na tlačítko **Save/Apply** SNMP aktivujete.

- All	SNMP - Configurati	on	
Device Info	Simple Network Mana agent in this device.	igement Protocol (SNMP) allows a	management application to retrieve statistics and status from the SNMP
Advanced Setup Wireless	Select the desired values and click "Apply" to configure the SNMP options.		
Diagnostics Management	SNMP Agent 💿 Dis	able 🔿 Enable	
Settings	Read Community:	public	
System Log	Set Community:	private	
SNMP Agent TR-069 Client	System Name:	Comtrend	
Internet Time	System Location:	unknown	
Access Control	System Contact:	unknown	
Update Software	Trap Manager IP:	0.0.00	
Reboot			Save/Apply

8.4 Klient TR-069

ACS server (Auto-Configuration Server) používá WAN management protokol (TR-069) pro automatickou konfiguraci, poskytování, sběr a diagnostiku k tomuto zařízení. Klienta TR-069 můžete v modemu povolit nebo zakázat a kliknutím na tlačítko **Apply/Save** klienta TR-069 nakonfigurujete.

COMPREND O Multi-D	SL CPE			
- All	TR-069 client - Configur WAN Management Protocol	ation (TR-069) allows a Auto-Configuration Server (ACS) to perform auto-configuration, provision, collection, and diagnostics to this device.		
Device Info	user account only permitted	user account only permitted enable/disable TR-069 management.		
Setup Wizard	TRANC	Carly Carly		
IPv6 Enabling	TROPE	V Disable 🐃 Enable		
Advanced Setup				
Wireless		Apply/Save		
Management				
Settings				
System Log				
SNMP Agent				
TR-069 Client				
Internet Time				
Access Control				
Update Software				
Reboot				
Logout				

8.5 Internetový čas

Tato možnost automaticky synchronizuje router se servery internetového času. Synchronizaci povolíte zaškrtnutím příslušného políčka⊠, výběrem preferovaného serveru (serverů), zvolením správné časové zóny a kliknutím na tlačítko **Save/Apply**.

GOMTREND O	SUCPE				
- Manuel					
- AN	Time settings				
	This page allows you to the	e modem's time c	onfiguration.		
Device Info					
Advanced Setup	Automatically synchronize with Internet time servers				
Wireless	_				
Diagnostics	Enable Daylight Saving Iime				
Management	First NTD Hars service	Other			
Settings	First NTP time server;	Other		ntp.o2isp.cz	
System Log	Second NTP time server:	None	*	1	
SNMP Agent	Third NTP time server:	None	*		
TR-069 Client	Fourth NTP time server:	None	~		
Internet Time	Fifth NTP time server: None				
Access Control					
Update Software	Time zone offset: (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Liubliana, Prague				
		1. A.	-		

POZNÁMKA:	Internetový čas musí být aktivován, abyste mohli používat funkci
	RODICOVSKA KONTROIA.
	lato položka nablaky se nezobrazi v rezimu premosteni, protože

8.6 Správa přístupu

8.6.1 Hesla

Na této obrazovce můžete nastavit heslo pro uživatelský účet. Přístup k přístroji VR-3026e je spravován přes tento uživatelský účet:

 admin (kořenový) – neomezený přístup, může měnit a prohlížet všechna nastavení.

Změnu hesla provedete pomocí polí na této obrazovce. Poté klikněte na tlačítko **Apply/ Save**.

COMPREND O	CPE
Device Info Setup Wizard IPv6 Enabling Advanced Setup Wireless Diagnostics Management Settings System Log SNMP Agent TR-069 Client Internet Time Access Control Passwords Update Software Reboot Logout	Access Control Passwords Access to your broadband router is controlled through the user account: admin. The user name "admin" has unrestricted access to change and view configuration of your Broadband Router. Use the fields below to enter up to 16 characters and click "Apply/Save" to change or create passwords. Note: Password cannot contain a space. User Name: Old Password: New Password: Confirm Password: Apply/Save

POZNÁMKA: Hesla mohou mít délku až 16 znaků.

8.7 Aktualizace software

Tato možnost Vám povolí provést upgrade firmware z místně uloženého souboru.

COMPREND O Multi-De	
- A	Tools Update Software
	Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Device Info	SALCE ACCENTING SHARES AND REPORTED AND STREET SHE STREET STREET STREET, SHE
Advanced Setup	Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Wireless	Oten D. Cicli the "Undate Coffusion" butten once to uplead the new image file
Diagnostics	Step 3: Click the opdate Software button once to upload the new image file.
Management	NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your Broadband Router will reboot.
Settings	
System Log	Software File Name: Browse
SNMP Agent	
TR-069 Client	Update Software
Internet Time	
Access Control	
Update Software	
Reboot	

- **Krok 1:** Od Vašeho poskytovatele internetového připojení (ISP) získejte aktualizovaný soubor se software.
- Krok 2: Zadejte cestu a název souboru s firmware do pole Software File Name nebo klikněte na tlačítko Browse (Prohledávat), abyste soubor lokalizovali.
- Krok 3: Kliknutím na tlačítko Update Software nahrajete a nainstalujete soubor.

POZNÁMKA: Aktualizace bude trvat asi 2 minuty. Je-li instalace úspěšná, přístroj se rebootuje a okno prohlížeče se obnoví na výchozí obrazovku. Doporučujeme Vám zkontrolovat **verzi software** na obrazovce Kapitola 4 s verzí firmware, kterou jste nainstalovali, abyste se ujistili, že instalace byla úspěšná.

8.8 Reboot

Aktuální nastavení uložíte a router rebootujete kliknutím na tlačítko **Reboot** .

COMPREND Mult	DSL CPE
Device Info Advanced Setup Wireless Diagnostics Management Settings System Log SNMP Agent TR-069 Client Internet Time Access Control Update Software Reboot	Click the button below to reboot the router. Reboot
POZNÁMKA:	Možná bude zapotřebí zavřít okno prohlížeče a otevřít jej až za 2 minuty. Někdy může být také zapotřebí resetovat konfiguraci IP Vašeho počítače.

PŘÍLOHA A - Firewall

TCP/IP/PORT/INTERFACE FILTER

Tato pravidla pomáhají filtrovat provoz na síťové vrstvě (tzn. vrstvě 3). Když se vytvoří směrovací rozhraní, musí se zkontrolovat možnost **Enable Firewall**.

Navigace: Advanced Setup \rightarrow Security \rightarrow IP Filtering.

FILTR ODCHOZÍCH IP ADRES

Napomáhá nastavit pravidla pro ZAHAZOVÁNÍ paketů z rozhraní LAN. Jako výchozí nastavení je brána firewall povolena, stejně jako všechen IP provoz ze sítě LAN. Nastavením jednoho nebo více filtrů můžete zahodit konkrétní typy paketů, které přicházejí ze sítě LAN.

Název filtru	: Out_Filter1
Protokol	: TCP
IP adresa zdroje	: 192.168.1.45
Maska podsítě zdroje	: 255.255.255.0
Zdrojový port	: 80
Cílová IP adresa	: NA
Cílová maska podsítě	: NA
Cílový port	: NA
	Název filtru Protokol IP adresa zdroje Maska podsítě zdroje Zdrojový port Cílová IP adresa Cílová maska podsítě Cílový port

Tento filtr zahodí všechny TCP pakety, které přicházejí ze sítě LAN a mají IP adresu/masku podsítě 192.168.1.45/24 a zdrojový port 80, přičemž cílová IP adresa/maska podsítě/port nehraje roli. Všechny ostatní pakety budou přijaty.

<u> Příklad 2</u> :	Název filtru	: Out_Filter2
	Protokol	: UDP
	IP adresa zdroje	: 192.168.1.45
	Maska podsítě zdroje	: 255.255.255.0
	Zdrojový port	: 5060:6060
	Cílová IP adresa	: 172.16.13.4
	Cílová maska podsítě	: 255.255.255.0
	Cílový port	: 6060:7070

Tento filtr zahodí všechny UDP pakety, které přicházejí ze sítě LAN, mají IP adresu/masku podsítě 192.168.1.45/24, rozmezí zdrojového portu od 5060 do 6060, jsou cíleny na adresu 172.16.13.4/24 a mají rozpětí cílových portů od 6060 do 7070.

FILTR PŘÍCHOZÍCH IP ADRES

Pomáhá nastavit pravidla pro povolení nebo zakázání paketů, které přicházejí ze sítí WAN. Jako výchozí nastavení je všechen IP provoz ze sítě WAN blokován, pokud je zapnuta brána firewall. Nastavením jednoho nebo více filtrů můžete přijímat konkrétní typy paketů, které přicházejí ze sítě WAN.

<u> Příklad 1</u> :	Název filtru	: In_Filter1
	Protokol	: TCP
	Politika	: Povolit
	IP adresa zdroje	: 210.168.219.45
	Maska podsítě zdroje	: 255.255.0.0
	Zdrojový port	: 80
	Cílová IP adresa	: NA
	Cílová maska podsítě	: NA

Cílový port : NA Zvolené rozhraní WAN : brO

Tento filtr bude PŘIJÍMAT všechny TCP pakety, které přicházejí ze sítě WAN "br0" a mají IP adresu/masku podsítě 210.168.219.45/16, zdrojový port 80, přičemž na cíli nezáleží. Všechny ostatní pakety budou na tomto rozhraní ZAHOZENY.

<u> Příklad 2</u> :	Název filtru	: In_Filter2
	Protokol	: UDP
	Politika	: Povolit
	Zdrojová IP adresa	: 210.168.219.45
	Zdrojová maska podsít	ě: 255.255.0.0
	Zdrojový port	: 5060:6060
	Cílová IP adresa	: 192.168.1.45
	Cílová maska podsítě	: 255.255.255.0
	Cílový port	: 6060:7070
	Zvolené rozhraní WAN	: br0

Tento filtr bude PŘIJÍMAT všechny UDP pakety, které přicházejí z rozhraní WAN "br0", mají IP adresu/masku podsítě 210.168.219.45/16, zdrojový port v rozmezí od 5060 do 6060, jsou zacílené na 192.168.1.45/24 a mají cílový port v rozmezí od 6060 do 7070. Všechny ostatní pakety budou na tomto rozhraní ZAHOZENY.

FILTR MAC adres

Tento filtr pomůže filtrovat provoz na vrstvě 2. Filtrování MAC adres funguje pouze v režimu přemostění. Jakmile vytvoříte režim přemostění, přejděte ve webovém uživatelském rozhraní na Advanced Setup \rightarrow Security \rightarrow MAC Filtering.

<u> Příklad 1</u> :	Obecná politika	: Přeposílat
	Typ protokolu	: PPPoE
	Cílová MAC adresa	: 00:12:34:56:78:90
	Zdrojová MAC adresa	: NA
	Zdrojové rozhraní	: eth1
	Cílové rozhraní	: eth2

Toto pravidlo o odmítne všechny PPPoE rámce, které přicházejí z eth1 na eth2, mají cílovou MAC adresu 00:12:34:56:78:90, přičemž na zdrojové MAC adrese nezáleží. Všechny ostatní rámce budou přeposlány.

<u> Příklad 2</u> :	Obecná politika	: Blokováno
	Typ protokolu	: PPPoE
	Cílová MAC adresa	: 00:12:34:56:78:90
	Zdrojová MAC adresa	: 00:34:12:78:90:56
	Zdrojové rozhraní	: eth1
	Cílové rozhraní	: eth2

Toto pravidlo povolí všechny PPPoE rámce, které přicházejí z eth1 na eth2, mají cílovou MAC adresu 00:12:34:56:78, zdrojovou MAC adresu 00:34:12:78:90:56. Všechny ostatní rámce budou blokovány.

RODIČOVSKÁ KONTROLA

Pomocí této vlastnosti lze omezit přístup zvolených LAN zařízení do vnějších sítí přes přístroj VR-3026e, navolit můžete konkrétní dny v týdnu a čas.

<u>Příklad</u>: Uživatelské jméno : FilterJohn

MAC adresa prohlížeče	: 00:25:46:78:63:21
Dny v týdnu	: Mon, Wed, Fri
Čas zahájení blokování	: 14:00
Čas ukončení blokování	: 18:00

S takto nastaveným filtrem LAN zařízení s MAC adresou 00:25:46:78:63:21 nebude mít přístup do sítí WAN v pondělí, středu a pátek, od 14.00 do 18.00. Ve všech ostatních časech a dnech bude mít zařízení přístup k vnější síti.

PŘÍLOHA B – Přiřazení PINů

ETHERNET Porty (RJ45)

Pin	Název signálu	Definice signálu					
1	ТХР	Přenos dat (kladný přívod)					
2	TXN	Přenos dat (záporný přívod)					
3	RXP	Příjem dat (kladný přívod)					
4	NC	nepoužívá se					
5	NC	nepoužívá se					
6	RXN	Příjem dat (záporný přívod)					
7	NC	nepoužívá se					
8	NC	nepoužívá se					

ETHERNET LAN Ports (10/100Base-T)

Tabulka 1

Signály pro ETHERNET WAN port (10/1001000Base-T)

Pin	Název signálu	Definice signálu
1	TRD+(0)	Přenos/příjem dat 0 (kladný přívod)
2	TRD-(0)	Přenos/příjem dat 0 (záporný přívod)

3	TRD+(1)	Přenos/příjem dat 1 (kladný přívod)
4	TRD+(2)	Přenos/příjem dat 2 (kladný přívod)
5	TRD-(2)	Přenos/příjem dat 2 (záporný přívod)
6	TRD-(1)	Přenos/příjem dat 1 (záporný přívod d)
7	TRD+(3)	Přenos/příjem dat 3 (kladný přívod)
8	TRD-(3)	Přenos/příjem dat 3 (záporný přívod)

Tabulka 2

PŘÍLOHA C - Specifikace

Rozhraní hardware

- RJ-11 X 1 pro ADSL2+/VDSL2
- RJ-45 X 4 pro LAN (10/100 Base-T) •
- Tlačítko Reset X 1 •
- Tlačítko WPS X 1 •
- Tlačítko Wi-Fi zapnuto/vypnuto X 1 •
- Vypínač X 1
- Interní anténa Wi-Fi X2

Rozhraní WAN

- ADSL2+ příchozí : 24 Mbps odchozí : 1.3 Mbps •
- ITU-T G.992.5, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.1, ANSI T1.413 vydání 2, příloha M •
- ADSL2 příchozí : 12 Mbps odchozí : 1.3 Mbps VDSL2 příchozí : 100Mbps odchozí : 60Mbps •
- •

Rozhraní LAN

- Norma IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Podpora MDI/MDX Ano •
- 10/100 BaseT • Auto-sense

Bezdrátové rozhraní

- IEEE802.11b/a/n •
- 64, 128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) Data Encryption/ WPA šifrování •
- 11 kanálů (US, Canada)/ 13 kanálů (Evropa)/ 14 kanálů (Japonsko) •
- Filtrování MAC adres, WEP, WPA, IEEE 802.1x •
- 10,25,50,100mW@22MHz úroveň výstupního výkonu šířky pásma lze nastavit • podle konkrétního prostředí

Atributy ATM

RFC 2364 (PPPoA), RFC 2684 (RFC 1483) Bridge/Route; RFC 2516 (PPPoE); • RFC 1577 (IPoA), Příloha M

16

- Počet podporovaných PVC
- Typ AAL AAL5 Servisní třída ATM UBR/CBR/VBR Podpora ATM UNI UNI3.1/4.0 OAM F4/F5 Ano

Správa

- Ve shodě s protokoly vzdálené správy TR-069/TR-098/TR-111 remote, SNMP, • Telnet, internetová správa, záloha a obnovení konfigurace
- Upgrade software pre servery HTTP / TFTP / FTP

Funkce přemostění

- Transparentní mosty (učící se): IEEE 802.1d
- Podpora VLAN
- Algoritmus STA (Spanning Tree Algorithm)
- IGMP Proxy

Funkce směrování

Statické směrování, RIP, a RIPv2, NAT/PAT, DHCP Server/DHCP Relay/DHCP Client, DNS Proxy, ARP

Zabezpečení

- Filtrovací pravidla PAP, CHAP, TCP/IP/Port
- Přenos portů (Port triggering/Forwarding),
- Filtrování MAC adres paketů, Správa přístupu, přístup SSH

QoS

• L3 policy-based QoS, IP QoS, ToS

Propustnost aplikace

PPTP, L2TP, IPSec, VoIP, Yahoo messenger, ICQ, RealPlayer, NetMeeting, MSN, X-box, etc.

Napájení	Vstupní:	100 - 240 Vac		
Okolní prostředí	vystupiii.	12 VUC / 1 A		
Provozní teplota Relativní vlhkost	.0 ~ 40 °C .5 ~ 95% (r	iekondenzující)		
CertifikaceCE				

Hmotnost balení

(1*VR-3026e, 1*RJ11 kabel, 1*RJ45 kabel, 1*adaptér, 1*CD-ROM) = 0,9 kg

POZNÁMKA: Specifikace mohou být změněny bez oznámení.

PŘÍLOHA D - Externí registrátor WPS

Externího registrátora přidáte pomocí následujícího postupu ve webovém uživatelském rozhraní (WUI) na osobním počítači s operačním systémem Windows Vista:

Krok 1: V pokročilých nastaveních povolte UPnP.

COMPREND O Multi-D	SL CPE
- AN	UPnP Configuration
	NOTE: UPnP is activated only when there is a live WAN service with NAT enabled.
Device Info	
Advanced Setup	Enable UPnP
Layer2 Interface	
WAN Service	
LAN	Apply/Save
NAT	
Security	
Parental Control	
Quality of Service	
Routing	
DNS	
DSL	
UPnP	

Krok 2: Otevřete složku Síť a vyhledejte ikonu BroadcomAP.



Krok 3: Na obrazovce *Wireless* → *Security* povolte WPS tím, že v rozevíracím menu zvolíte **Enabled** a nastavíte režim WPS AP Mode na *Unconfigured*.

COMTREND		
Multi-	USL CPE	
	Wireless Security	
- All	This page allows you to con	figure security features of the wireless LAN interface.
Jevice Info	You may setup configuration	ו manually
Advanced Setup	through WiFi Protcted Setup	D(WPS)
Vireless	WDC Colum	Step 3
Basic	wps setup	
Security	Enable WPS	Enabled v
MAC Filter Wireless Bridge	2010/04 2010 20	
Advanced	Add Client (This feature	a is available only when WPA-PSK, WPA2 PSK or OPEN mode is configured)
Station Info		
Diagnostics		
Management	Set WPS AP Mode	Configured 🗸
	Setup AP (Configure all	security settings with an external register)
		O Push-Button O PIN
	Device PIN	46264848 <u>Help</u>
	Manual Setup AP	
	You can set the network aut specify whether a network k Click "Apply/Save" when do	thentication method, selecting data encryption, (ey is required to authenticate to this wireless network and specify the encryption strengt ne.
	Select SSID:	Internet 💌
	Network Authentication:	Open 🗸
	WEP Encryption:	Enabled 🗸
	Encryption Strength:	128-bit 🗸
	Current Network Key:	1 💌
	Network Key 1:	C021018011807
	Network Key 2:	C021018011807
	Network Key 3:	C021018011807
	Network Key 4:	C021018011807
		Enter 13 ASCII characters or 26 hexadecimal digits for 128-bit encryption keys Enter 5 ASCII characters or 10 hexadecimal digits for 64-bit encryption keys
		Apply/Save

Krok 4: Klikněte na tlačítko Apply/Save ve spodní části obrazovky. Obrazovka zmizí, zatímco router bude ukládat nová nastavení bezdrátových sítí. Jakmile se obrazovka obnoví, stiskněte tlačítko Config AP, jak vidíte také na předchozím obrázku.

Krok 5: Nyní se vraťte do složky Síť a klikněte na ikonu BroadcomAP. Tím otevřete dialogové okno, v němž budete požádáni o PIN kód přístroje. Zadejte jej (viz spodní obrázek) na obrazovce Wireless → Security. Poté klikněte na tlačítko Next.

Configure a WC	IN device		
Type the PII To configure information t	N for the selected de this device for use on your hat came with the device c	evice r network, type the PIN or on a sticker on the d	V. You can find the PIN in the device.
PIN: 51048594	The device PIN is usual Some devices may us	ally eight digits long ar se four digits, which ar	nd shown on the device using a label or on its d re shown on a device's display.
🔽 Display char	acters		
			Next Cancel

PIN přístroje, který je nutné zadat, naleznete v menu modemu, v části Wireless, Basic. Pole je označeno Device PIN. Informace zobrazená na obrázku u bodu 4.

Krok 6: Windows Vista se pokusí nakonfigurovat nastavení bezdrátového zabezpečení.



Krok 7: Bude-li konfigurace úspěšná, budou se nastavení zabezpečení shodovat s nastaveními v operačním systému Windows Vista.

PŘÍLOHA E – Nastavení připojení

WAN připojení se vytvoří ve dvou fázích.

- 1 Nastavení rozhraní Layer 2 (ATM, PTM nebo Ethernet).
- 2 Přidání WAN připojení k rozhraní Layer 2.

V následujících částech popisujeme obě fáze podrobněji.

F1 ~ Rozhraní Layer 2

Každé rozhraní layer 2 funguje v jednom ze tří režimů: výchozí, VLAN Mux nebo MSC. Všechny tři režimy dále stručně popisujeme. Je důležité znát, čím se tyto režimy připojení liší, protože pro každý z nich lze nakonfigurovat jiný počet a typy připojení.

VÝCHOZÍ REŽIM

V tomto režimu je vztah mezi rozhraními a připojeními WAN 1:1, to znamená, že jedno rozhraní ve výchozím režimu podporuje pouze jedno připojení. Avšak na rozdíl od dalších dvou režimů podporuje všech šest typů připojení. V tabulce uvádíme typy připojení, které jsou dostupné ve výchozím režimu ATM.

Interface	Description	Description Type Vlan8021p VlanMuxId Igmp NAT Firewall IPv6		IPv6	Mid	Connect/Disconnect	Remove	Edit				
atm1	br_0_8_35	Bridge	N/A	N/A	Disabled	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled		Edit
ipoa0	ipoa_0_7_77	oa_0_7_77 IPoA N/A N/A Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled			Edit							
ppp1	pppoe_0_8_48	poe_0_8_48 PPPoE N/A N/A Disabled Enabled Enabled Enabled Disabled Enabled Enabled			Edit							
pppoa2	pppoa_0_5_40	ppoa_0_5_40 PPPoA N/A N/A Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled		Disabled		Edit						
ptm0.2	br_0_0_1.835 Bridge 4 835 Disabled N/A Disabled Disabled Disabled Disabled		Disabled		Edit							
ppp0.1	pppoe_0_0_1.848	PPPoE	0	848	Disabled	Enabled	Enabled	Enabled	Disabled	Enabled		Edit

REŽIM VLAN MUX

Tento režim používá tagy VLAN, aby umožnil více připojení k jednomu rozhraní. Tento režim podporuje připojení PPPoE, IPoE, a přemostění, nepodporuje připojení PPPoA IPoA.

V následující tabulce uvádíme několikanásobné připojení k jedinému rozhraní VLAN Mux.

Interface	Description	Туре	Vlan8021p	VlanMuxId	Igmp	NAT	Firewall	IPv6	Mld	Connect/Disconnect	Remove	Edit
atm0.2	ipoe_0_0_35	IPoE	N/A	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled		Edit
atm0.3	br_0_0_35	Bridge	N/A	N/A	Disabled	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled		Edit
ppp0.1	pppoe_0_0_35	PPPoE	N/A	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled		Edit

REŽIM MSC

Režim MSC (Multi-Service Connection) podporuje více připojení na jedno rozhraní. Podobně jako u režimu VLAN Mux, nepodporuje typ připojení PPPoA a IPoA, přemostění není dostupné pro rozhraní Ethernet WAN. Jakmile na rozhraní přidáte připojení k WAN síti, musíte také vytvořit skupinu rozhraní, která se připojí k rozhraní LAN/WAN.

F1.1 Rozhraní ATM

Rozhraní ATM nakonfigurujete následujícím postupem.

POZNÁMKA: Přístroj VR-3026e podporuje až 16 rozhraní ATM.

KROK 1: Přejděte na Advanced Setup \rightarrow Layer2 Interface \rightarrow ATM Interface.

DSL ATM Interface Configuration												
Choose Add, or Remove to configure DSL ATM interfaces.												
Interface	Interface Vpi Vci DSL Latency Category Link Type Connection Mode IP QoS Scheduler Alg Queue Weight Group Precedence Remove											
Add Remove												

Jednotlivé sloupce vysvětlujeme v následující tabulce.

Sloupec	Popis
Interface	Název rozhraní WAN.
VPI	ATM VPI (0-255)
VCI	ATM VCI (32-65535)
DSL Latency	$Path0 \rightarrow portID = 0$ $Path1 \rightarrow port ID = 1$ $Path0&1 \rightarrow port ID = 4$
Category	Kategorie služby ATM
Link Type	Zvolte EoA (pro připojení PPPoE, IPoE, a přemostění), PPPoA, nebo IPoA.
Connection Mode	Výchozí režim – jedna služba na jedno připojení Režim Vlan Mux– více služeb Vlan service na jedno připojení Režim MSC– více služeb na jedno připojení
QoS	Stav kvality služeb (QoS)
Scheduler Alg	Algoritmus používaný pro naplánování vyřazování z fronty (dequeue).
Queue Weight	Váha konkrétní fronty.
Group Precedence	Přednost konkrétní skupiny.
Remove	Zvolte položky, které si přejete odstranit.

Krok 2: Kliknutím na tlačítko Add přejdete na další okno.

POZNÁMKA: Abyste přidali připojení WAN k jednomu typu rozhraní, musíte vymazat existující připojení z druhého typu rozhraní pomocí tlačítka **Remove**.

ATM PVC Configuration	n ATM DVC identifier (VDI and VCI), relact DCL brandy, relact a convice category 6. Otherwise choose an
existing interface by selecting the che	schox to enable it.
VPI: [0-255] 0	
VCI: [32-65535] 35	
Select DSL Latency	
Doth1	
L Pduli	
Select DSL Link Type (EoA is for PPPo	DE, IPOE, and Bridge.)
EoA	
O PPPoA	
O IPOA	
Select Connection Mode	
Oefault Mode - Single service over	r one connection
VLAN MUX Mode - Multiple Vlan se	ervice over one connection
Encapsulation Mode:	
Service Category:	UBR Without PCR
Select IP QoS Scheduler Algorithm	
 Strict Priority Precedence of the default que 	ue: 8 (lowest)
 Weighted Fair Queuing 	
Weight Value of the default qu	eue: [1-63] 1
MPAAL Group Precedence:	8
	Back Apply/Save

Existuje mnoho možností nastavení, např.: VPI/VCI, DSL Latence, typ připojení DSL, režim zapouzdření, kategorie služby, režim připojení a kvalita služeb (QoS).

V další tabulce uvádíme dostupnost připojení xDSL Link pro jednotlivé režimy.

	Typ xDSL Link					
Režim připojení	EoA*	PPPoA	IPoA			
Výchozí režim	OK	OK	OK			
Režim VLAN Mux	OK	Х	Х			

* EoA obsahuje typy připojení PPPoE, IPoE, a přemostění.

Následují dostupné režimy zapouzdření pro každý typ připojení DSL:

- EoA- LLC/SNAP-BRIDGING, VC/MUX
- ◆ PPPoA- VC/MUX, LLC/ENCAPSULATION
- ◆ IPoA- LLC/SNAP-ROUTING, VC MUX
- Krok 3: Kliknutím na tlačítko Apply/Save potvrdíte Vaši volbu.

Na další obrazovce zkontrolujte, že rozhraní ATM bylo přidáno do seznamu. Na následujícím obrázku ukazujeme rozhraní ATM v okruhu PVC 0/35 ve výchozím režimu s typem připojení EoA.

	DSL ATM Interface Configuration								
	Choose Add, or Remove to configure DSL ATM interfaces.								
Interface	Interface Vpi Vci DSL Latency Category Link Type Connection Mode IP Qos Scheduler Queue Group Precedence Remove								
atm0	atm0 0 35 Path0 UBR PPPoA DefaultMode Enabled SP								
	Add Remove								

Popis připojení WAN naleznete v F2 ~ Připojení WAN

F1.2 Rozhraní PTM

Rozhraní PTM nakonfigurujete následujícím postupem.

POZNÁMKA: Přístroj VR-3026e podporuje až 4 rozhraní PTM.

KROK 1: Přejděte na Advanced Setup \rightarrow Layer2 Interface \rightarrow PTM Interface.

DSL PTM Interface Configuration								
Choose Add, or Remove to configure DSL PTM interfaces.								
Interface	DSL Latency	PTM Priority	Connection Mode	IP QoS	Scheduler Alg	Queue Weight	Group Precedence	Remove
Add Remove								

Jednotlivé sloupce vysvětlujeme v následující tabulce.

Sloupec	Popis
Interface	Název rozhraní WAN.
DSL Latency	{Path0} \rightarrow portID = 0 {Path1} \rightarrow port ID = 1 {Path0&1} \rightarrow port ID = 4
PTM Priority	Normální nebo vysoká priorita (přerušení úlohy).
Connection Mode	Výchozí režim – jedna služba na jedno připojení Režim Vlan Mux– více služeb Vlan service na jedno připojení
QoS	Stav kvality služeb (QoS).
Scheduler Alg	Algoritmus používaný pro plánování odstranění z fronty (dequeue).
Queue Weight	Váha konkrétní fronty.
Group Precedence	Přednost konkrétní skupiny.
Remove	Zvolte rozhraní, která si přejete odstranit.

Krok 5: Kliknutím na tlačítko Add přejdete na další okno.

POZNÁMKA: Abyste přidali připojení WAN k jednomu typu rozhraní, musíte vymazat existující připojení z druhého typu rozhraní pomocí tlačítka **Odstranit**.

PTM Configuration This screen allows you to configure a PTM connection	on.
Select DSL Latency Path0 Path1	
Select PTM Priority	
High Priority (Preemption)	
Select Connection Mode Default Mode - Single service over one connection VLAN MUX Mode - Multiple Vlan service over one con 	nection
Select IP QoS Scheduler Algorithm	
Precedence of the default queue:	8 (lowest)
 Weighted Fair Queuing Weight Value of the default queue: [1-63] MPAAL Group Precedence: 	8 🗸
Back Apply/Save	

Lze nakonfigurovat mnoho nastavení:

DSL latenci, PTM Prioritu, režim připojení a QoS (kvalitu služeb).

Krok 6: Kliknutím na tlačítko Apply/Save potvrdíte Vaši volbu.

Na další obrazovce zkontrolujte, že rozhraní PTM bylo přidáno do seznamu.

Na následujícím obrázku například ukazujeme, nastavení rozhraní PTM ve výchozím režimu.

	DSL PTM Interface Configuration								
Choose Add, or Remove to configure DSL PTM interfaces.									
Interface	DSL Latency	PTM Priority	Connection Mode	IP QoS	Scheduler Alg	Queue Weight	Group Precedence	Remove	
ptm0	Path0	Normal	DefaultMode	Enabled	SP				
Add Remove									

Popis připojení WAN naleznete F2 \sim Připojení WAN .

F2 ~ Připojení WAN

Ve výchozím režimu přístroj VR-3026e podporuje jedno připojení WAN pro každé rozhraní, maximálně až 8 připojení. Režim VLAN Mux podporuje až 16 připojení.

WAN připojení nakonfigurujete podle následujícího postupu.

Krok 1: Jděte na obrazovku Advanced Setup \rightarrow WAN Service.

	Wide Area Network (WAN) Service Setup								
Ch	Choose Add, Remove or Edit to configure a WAN service over a selected interface.								
Interface	Description	Туре	Vlan8021p	VlanMuxId	Igmp	NAT	Firewall	Remove	Edit
	Add Remove								

Krok 2: Kliknutím na tlačítko **Add** vytvoříte připojení WAN. Objeví se následující okno.

WAN Service Interface Configuration
5
Select a layer 2 interface for this service
Note: For ATM interface, the descriptor string is (portId vpi vci)
For PTM interface, the descriptor string is (portId high low)
For FTM interface, the descriptor string is (portua_nigh_low)
Where portId=0> DSL Latency PATH0
portId=1> DSL Latency PATH1
nortId=4> DSL Latency PATH0&1
portade 1 > DOE Eatency Printeder
IOW =0> LOW PI M Priority not set
low =1> Low PTM Priority set
high =0> High PTM Priority not set
high =1> High PTM Priority set
nigh =1 => nigh Frierhonty Set
eth0/ENET1 🔽
Back Nort
Back Next

Krok 3: V rozevíracím menu zvolte rozhraní layer 2 a klikněte na **Next**. Otevře se obrazovka Konfigurace služby WAN, kterou uvádíme níže.

WAN Service Configuration	
Select WAN service type: PPP over Ethernet (PPPoE) IP over Ethernet Bridging 	
Enter Service Description: pppoe_0_0_35	
	Back Next

POZNÁMKA: Zde ukázané služby WAN jsou služby podporované rozhraním layer 2, které jste vybrali v předchozím kroku. Pokud si přejete změnit Vaši volbu, klikněte na tlačítko **Back** a zvolte jiné rozhraní layer 2.

Krok 4: U připojení v režimu VLAN Mux musíte zadat prioritu & VLAN ID tagy.



- Krok 5: Nyní se budete řídit pokyny pro konkrétní typ služby WAN, kterou si přejete nastavit. V následujícím seznamu uvádíme, kde naleznete podrobnější informace:
 - (1) Pro připojení F2.1 PPP over ETHERNET (PPPoE), jděte na stranu 132.
 - (2) Pro připojení Po kliknutí na tlačítko Apply/Save by se na Vaší obrazovce měla objevit nová služba.
 Modem musíte rebootovat, aby se služba aktivovala. Jděte na Management → Reboot a klikněte na tlačítko Reboot.
 - F2.2 IP pres ETHERNET (IPoE), jděte na stranu 137.
 - (4) Pro připojení Přemostění F2.3, jděte na stranu 140.
 - (5) Pro připojení

- F2.4 PPP přes ATM (PPPoA), jděte na stranu 143.
 (5) Pro připojení Po kliknutí na tlačítko **Apply/Save** by se na Vaší obrazovce měla objevit nová služba. Modem musíte rebootovat, aby se služba aktivovala. Jděte na Management → Reboot a klikněte na tlačítko **Reboot.**
- F2.5 IP over ATM (IPoA), jděte na stranu 148.

V dalších částech vysvětlujem postup nastavení služby WAN.

F2.1 PPP over ETHERNET (PPPoE)

Krok 1: Zaškrtněte políčko u PPP over Ethernet a klikněte na **Next**. IPv6 také povolíte zaškrtnutím políčka ⊠ ve spodní části této obrazovky.

WAN Service Configuration	
Select WAN service type: PPP over Ethernet (PPPoE) IP over Ethernet Bridging 	
Enter Service Description: pppoe_0_0_35	
	Back Next

Krok 2: Na další obrazovce zadejte nastavení PPP, která získáte od poskytovatele internetového připojení.
 Klikněte na tlačítko Next, pokud si přejete pokračovat, nebo na tlačítko
 Back, pokud si přejete vrátit na předchozí krok.

PPP Username and Password
PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you. NOTE: IP extension can not be enabled when you enable 3G backup.
PPP Username:
PPP Password:
PPPoE Service Name:
Authentication Method: AUTO
Configure Keep-alive (PPP echo-request) Interval and the Number of retries
Interval:(second) 30
Number of retries: 5
Configure the PPP Setup Retry Interval For PPP Setup Fail Interval:(second)[5-90] 60
Enable Fullcone NAT
Dial on demand (with idle timeout timer)
PPP IP extension
Enable NAT
Enable Firewall
Use Static IPv4 Address
MTU: 1492
Enable PPP Manual Mode
Enable PPP Debug Mode
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
Multicast Proxy
Enable IGMP Multicast Proxy
Back

Nastavení uvedená v horním obrázku vysvětlujeme dále.

NASTAVENÍ PPP

Uživatelské jméno PPP, heslo PPP a název služby PPPoE závisí na konkrétních požadavcích poskytovatele internetového připojení. Uživatelské jméno může mít maximálně 256 znaků, heslo 32 znaků. Jako způsob autentizace zvolte AUTO, PAP, CHAP nebo MSCHAP.

POVOLIT FULLCONE NAT

Tato možnost je dostupná pouze, pokud je povolena funkce NAT (překlad síťových adres). Všechny žádosti ze stejné interní IP adresy a portu jsou mapovány na stejnou externí IP adresu a port. Externí hostitel může poslat internímu hostiteli paket tím, že paket odešle na mapovanou externí adresu.

VYTÁČENÍ NA POŽÁDÁNÍ (DIAL ON DEMAND)

Přístroj VR-3026e lze nakonfigurovat tak, že se vždy odpojí, pokud během nastaveného časového období nedojde k žádné aktivitě. Tato funkce se nastaví zaškrtnutím políčka u **Dial on demand**. Zadaná hodnota musí být v intervalu od 1 do 4320 minut.

Dial on demand (with idle timeout timer)			
Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]:			

ROZŠÍŘENÍ PPP IP

Rozšíření PPP IP je speciální funkce používaná některými poskytovateli služeb. Pokud to Váš poskytovatel služeb výslovně nepožaduje, toto nastavení nevolte.

Rozšíření PPP IP má tyto funkce:

- Umožňuje připojení pouze jediného počítače do sítě LAN.
- Funkce NAT a firewall jsou vypnuty.
- Router se stává výchozí branou gateway a serverem DNS pro počítač prostřednictvím protokolu DHCP používajícího adresu IP rozhraní LAN.
- Router rozšiřuje podsíť IP u poskytovatele vzdálených služeb do počítače v síti LAN. To znamená, že počítač se stane hostitelem patřícím do stejné podsítě IP.
- Router přemosťuje pakety IP mezi porty WAN a LAN, pokud ovšem není paket adresován na místní síťovou adresu IP routeru.
- Veřejná adresa IP přiřazená vzdáleným použitím protokolu PPP/IPCP není ve skutečnosti používána na rozhraní WAN PPP. Místo toho je předána do rozhraní sítě LAN počítače prostřednictvím protokolu DHCP. V síti LAN může být ke vzdálené službě připojen pouze jeden systém, protože server DHCP v routeru ADSL má pouze jedinou adresu IP, kterou může přiřadit zařízení sítě LAN.

POVOLIT NAT

Pokud je síť LAN nakonfigurována se soukromou IP adresou, měl by uživatel takové políčko zaškrtnout. V nabídce Advanced Setup se po rebootování objeví možnost NAT. Naopak, pokud se v síti LAN soukromá IP adresa nepoužívá (tzn. používá se veřejná IP adresa), nemělo by toto políčko být zaškrtnuto, aby systém nebyl omezen a lépe fungoval.

POVOLIT BRÁNU FIREWALL

Pokud je políčko zaškrtnuto, objeví se po rebootování v nabídce Advaced Setup možnost Security. Pokud brána firewall není nutná, nemělo by toto políčko být zaškrtnuto, aby systém nebyl omezen a lépe fungoval.

POUŽÍT STATICKOU ADRESU IPv4

Pokud to Váš IPS přímo nežádá, nezaškrtávejte toto políčko. Pokud toto políčko zaškrtnete, zadejte do pole **IPv4 Address** statickou IP adresu. Nezapomeňte změnit konfiguraci IP adresy na režim Statická IP adresa dle popisu v kapitole5.3 LAN.

MTU

Maximum Transmission Unit, tedy maximální přenosová jednotka. Velikost největší jednotky dat protokolu(v bajtech), která může přes vrstvu projít. Pro PPPoE je tato hodnota je 1492.

POVOLIT REŽIM PPP DEBUG

Když je tato možnost zaškrtnuta, bude se v systémovém protokolu zaznamenávat více informací o připojení PPP, a to z důvodu odstranění chyb, ne v rámci normálního provozu.

PŘEMOSTIT PPPOE RÁMCE MEZI PORTY WAN A LAN

(Tato možnost je skrytá, když je povoleno Rozšíření PPP IP)

Když je tato možnost povolena, vytvoří se místní připojení PPPoE pro síť WAN. Tuto možnost zapněte pouze, pokud přístroje v síti LAN mají klienty PPPoE, v ostatních případech ji zakažte. Přístroj VR-3026e podporuje průchod relací PPPoE ze sítě LAN, zatímco souběžně obsluhuje PPPoE klienta z jiného než PPPoE LAN zařízení.

POVOLIT VÍCESMĚROVÉ VYSÍLÁNÍ IGMP PROXY

Zaškrtnutím políčka povolíte vícesměrové vysílání pomocí protokolu IGMP (Internet Group Membership Protocol). Tento protokol používají hostitelé IPv4, kteří hlásí členství ve skupině vícesměrového vysílání všem sousedním vícesměrově vysílajícím routerům.

 Routing -- Default Gateway

 Default gateway interface list can have multiple WAN interfaces served as system default gateways but only one will be used according to the priority with the first being the higest and the last one the lowest priority if the WAN interface is connected. Priority order can be changed by removing all and adding them back in again.

 Selected Default Gateway Interfaces
 Available Routed WAN Interfaces

 pppD-1
 ppp2.3

 ppp2.1
 Interfaces

 gateway Interfaces
 Interfaces

 ppp2.1
 Interfaces

 gateway Interfaces
 Interfaces

 ppp2.1
 Interfaces

 gateway Interfaces
 Interfaces

 gateway Interfaces

Krok 3: Zvolte rozhraní PPPoE, které bude výchozí bránou.

Klikněte na **Next**, pokud si přejete pokračovat, nebo na **Back**, když si přejete vrátit na předchozí krok.

Krok 4: Z dostupných rozhraní WAN zvolte rozhraní serveru DNS NEBO zadejte statickou IP adresu serveru DNS. V režimu ATM, pokud je nakonfigurován jen jeden okruh PVC s IPoA nebo jeden statický protokol IPoE, musíte zadat statickou IP adresu serveru DNS.

DNS Server Configuration			
Select DNS Server Interface from available WAN interfaces OR enter static DNS server IP addresses for the system. In ATM mode, if only a single PVC with IPOA or static IPOE protocol is configured, Static DNS server IP addresses must be entered. DNS Server Interfaces can have multiple WAN interfaces served as system dns servers but only one will be used according to the priority with the first being the higest and the last one the lowest priority if the WAN interface is connected. Priority order can be changed by removing all and adding them back in again.			
Select DNS Server Interface from	available WAN interfaces:		
Selected DNS Server Interfaces	Available WAN Interfaces		
ppp0.1 ppp1	ppp2.3		
->			
<-			
O Use the following Static DNS IP ad	dress:		
Primary DNS server:			
Secondary DNS server:			
	Back		

Klikněte na **Next**, pokud si přejete pokračovat, nebo na **Back**, když si přejete vrátit na předchozí krok.

Krok 5: Obrazovka WAN Setup - Summary ukazuje přehled služeb WAN, které jste nakonfigurovali. Zkontrolujte tato nastavení a klikněte na Apply/Save, pokud jsou správná. Pokud si je přejete upravit klikněte na Back.

WAN Setup - Summary		
Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.		
Connection Type:	PPPoE	
NAT:	Disabled	
Full Cone NAT:	Disabled	
Firewall:	Disabled	
IGMP Multicast:	Disabled	
Quality Of Service:	Enabled	
Click "Apply/Save" to have this interface to be effective. Click "Back" to make any modifications. Back Apply/Save		

Po kliknutí na tlačítko **Apply/Save** by se na Vaší obrazovce měla objevit nová služba.

Modem musíte rebootovat, aby se služba aktivovala. Jděte na *Management* \rightarrow *Reboot* a klikněte na tlačítko **Reboot**.

F2.2 IP přes ETHERNET (IPoE)

Krok 1: Zaškrtněte políčko u IP over Ethernet a klikněte na **Next**. IPv6 také povolíte zaškrtnutím políčka ⊠ ve spodní části této obrazovky.

WAN Service Configuration	
Select WAN service type: PPP over Ethernet (PPPoE) IP over Ethernet Bridging	
Enter Service Description: ipoe_0_0_1	
For tagged service, enter valid 802.1P Priority and 802.1Q VLAN ID. For untagged service, set -1 to both 802.1P Priority and 802.1Q VLAN II	э.
Enter 802.1P Priority [0-7]:	-1
Enter 802.1Q VLAN ID [0-4094]:	-1
Enable IPv6 for this service	
	Back Next

Krok 2: Na obrazovce WAN IP settings máte přístup k nastavení serveru DHCP. Zaškrtnutím políčka Obtain an IP address automatically povolíte DHCP (možnosti DHCP používejte jen, pokud je to nutné). Pokud chcete, můžete místo toho použít metodu statické IP adresy a manuálně přiřadit IP adresu sítě WAN, masku podsítě a výchozí bránu.

WAN IP Settings			
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings. Notice: If "Obtain an IP address automatically" is chosen, DHCP will be enabled for PVC in IPoE mode. If "Use the following Static IP address" is chosen, enter the WAN IP address, subnet mask and interface gateway.			
 Obtain an IP address automatically 			
Option 60 Vendor ID:			
Option 61 IAID:		(8 hexadecimal digits)	
Option 61 DUID:		(hexadecimal digit)	
Option 125:	⊙ Disable	○ Enable	
O Use the following Static IP address:			
WAN IP Address:			
WAN Subnet Mask:			
WAN gateway IP Address:			
		Back	

Klikněte na **Next**, pokud si přejete pokračovat, nebo na **Back**, pokud se chcete vrátit na předchozí krok.

Krok 3: Na této obrazovce je umožněn přístup k nastavení NAT, Firewall a vícesměrového vysílání IGMP. Zaškrtnutím příslušného políčka je povolíte. Klikněte na Next, pokud si přejete pokračovat, nebo na Back, když se chcete vrátit na předchozí krok.

Network Address Translation Settings
Network Address Translation (NAT) allows you to share one Wide Area Network (WAN) IP address for multiple computers on your Local Area Network (LAN).
Enable NAT
Enable Firewall
IGMP Multicast
Enable IGMP Multicast
Back Next

POVOLIT NAT

Pokud je síť LAN nakonfigurována se soukromou IP adresou, měl by uživatel takové políčko zaškrtnout. V nabídce Advanced Setup se po rebootování objeví možnost NAT. Naopak, pokud se v síti LAN soukromá IP adresa nepoužívá (tzn. používá se veřejná IP adresa), nemělo by toto políčko být zaškrtnuto, aby systém nebyl omezen a lépe fungoval.

POVOLIT FULLCONE NAT

Tato možnost je dostupná pouze, pokud je povolena funkce NAT (překlad síťových adres). Všechny žádosti ze stejné interní IP adresy a portu jsou mapovány na stejnou externí IP adresu a port. Externí hostitel může poslat internímu hostiteli paket tím, že paket odešle na mapovanou externí adresu.

POVOLIT BRÁNU FIREWALL

Pokud je políčko zaškrtnuto, objeví se po rebootování v nabídce Advaced Setup možnost Security. Pokud brána firewall není nutná, nemělo by toto políčko být zaškrtnuto, aby systém nebyl omezen a lépe fungoval.

POVOLIT VÍCESMĚROVÉ VYSÍLÁNÍ IGMP

Zaškrtnutím políčka povolíte vícesměrové vysílání pomocí protokolu IGMP (Internet Group Membership Protocol). Tento protokol používají hostitelé IPv4, kteří hlásí členství ve skupině vícesměrového vysílání všem sousedním vícesměrově vysílajícím routerům.

Krok 4: Zvolte rozhraní PPP, které bude výchozí bránou.

Routing Default Gateway					
Default gateway i first being the hig back in again.	nterface list can have mult est and the last one the lo	ple WAN interfaces served a vest priority if the WAN inte	s system default gateways face is connected. Priority c	but only one will be used accord order can be changed by removir	ing to the priority with the ng all and adding them
Selected Defaul Gateway Interf	lt aces	Available Routed WAN Interfaces			
ppp0.1 ppp1		ptm0.3			
	->				
	<-				
			BackNext		

Klikněte na **Next**, pokud si přejete pokračovat, nebo na **Back**, když si přejete vrátit na předchozí krok.

Krok 5: Z dostupných rozhraní WAN zvolte rozhraní serveru DNS NEBO zadejte statickou IP adresu serveru DNS. V režimu ATM, pokud je nakonfigurován jen jeden okruh PVC s IPoA nebo jeden statický protokol IPoE, musíte zadat statickou IP adresu serveru DNS.

DNS Server Configuration				
Select DNS Server Interface from available WAN interfaces OR enter static DNS server IP addresses for the system. In ATM mode, if only a single PVC with IPoA or static IPoE protocol is configured, Static DNS server IP addresses must be entered. DNS Server Interfaces can have multiple WAN interfaces served as system dns servers but only one will be used according to the priority with the first being the higest and the last one the lowest priority if the WAN interface is connected. Priority order can be changed by removing all and adding them back in again.				
• Select DNS Server Interface from	available WAN interfaces:			
Selected DNS Server				
Interfaces	Available VVAN Literrates			
ppp0.1 ppp1	ptm0.3			
~				
O Use the following Static DNS IP address:				
Primary DNS server:				
Secondary DNS server:				
Back Next				

Krok 6: Na obrazovce WAN Setup - Summary je uveden přehled služeb WAN,

které jste nakonfigurovali. Zkontrolujte tato nastavení a klikněte na **Apply/Save**, pokud jsou správná. Pokud si je přejete upravit klikněte na **Back**.

WAN Setup - Summary Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP. Connection Type: IPoE NAT: Disabled Full Cone NAT: Disabled Firewall: Disabled IGMP Multicast: Disabled Quality Of Service: Disabled Click "Apply/Save" to have this interface to be effective. Click "Back" to make any modifications. Back Apply/Save

Po kliknutí na tlačítko **Apply/Save** by se na Vaší obrazovce měla objevit nová služba.

Modem musíte rebo
otovat, aby se služba aktivovala. Jděte na Management
 \rightarrow Reboot a klikněte na tlačítko **Reboot**.

F2.3 Přemostění

POZNÁMKA: Tento typ připojení není dostupný pro rozhraní Ethernet WAN.

Krok 1: Zaškrtněte políčko u Bridging (přemostění) a klikněte na **Next**. IPv6 také povolíte zaškrtnutím políčka ☑ ve spodní části této obrazovky.

WAN Service Configuration	
Select WAN service type: O PPP over Ethernet (PPPoE) O IP over Ethernet O Bridging	
Enter Service Description: br_0_0_1	
For tagged service, enter valid 802.1P Priority and 802.1Q VLAN ID. For untagged service, set -1 to both 802.1P Priority and 802.1Q VLAN II	D.
Enter 802.1P Priority [0-7]: Enter 802.1Q VLAN ID [0-4094]:	-1
Enable IPv6 for this service	
	Back Next

Krok 2: Na obrazovce WAN Setup - Summary je uveden přehled služeb WAN, které jste nakonfigurovali. Zkontrolujte tato nastavení a klikněte na Apply/Save, pokud jsou správná. Pokud si je přejete upravit klikněte na Back.

WAN Setup - Summary		
Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.		
Connection Type:	Bridge	
NAT:	N/A	
Full Cone NAT:	Disabled	
Firewall:	Disabled	
IGMP Multicast:	Not Applicable	
Quality Of Service:	Disabled	
Click "Apply/Save" to have this interface to be effective. Click "Back" to make any modifications. Back Apply/Save		

Po kliknutí na tlačítko **Apply/Save** by se na Vaší obrazovce měla objevit nová služba.

Modem musíte rebo
otovat, aby se služba aktivovala. Jděte na Management
 \rightarrow Reboot a klikněte na tlačítko **Reboot**.

POZNÁMKA: Pokud je toto přemostění Vaší jedinou službou WAN, přístroj VR-3026e nebude dostupný pro vzdálenou správu a technickou správu ze sítě WAN.
F2.4 PPP přes ATM (PPPoA)

WAN Service Configuration	
Enter Service Description: pppoa_0_0_35	
	Back

Krok 1: Klikněte na tlačítko Next, pokud si přejete pokračovat.

Krok 2: Na další obrazovce zadejte nastavení PPP, jak je poskytuje Váš ISP. Klikněte na Next, pokud si přejete pokračovat, nebo na Back, pokud se chcete vrátit na předchozí krok.

PPP Username and Password		
PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your		
ISP has provided to you.		
NOTE: IP extension can not be enabled when you enable 3G backup.		
PPP Username:		
PPP Password:		
Authentication Method: AUTO		
Configure Keep-alive (PPP echo-request) Interval and the Number of retries		
Interval:(second) 30		
Number of retries: 5		
Configure the PPP Setup Retry Interval For PPP Setup Fail		
Interval:(second)[5-90] 60		
Enable Fullcone NAT		
Dial on demand (with idle timeout timer)		
PPP IP extension		
Enable NAT		
Enable Firewall		
Use Static IPv4 Address		
MTU: 1500		
Enable PPP Manual Mode		
Enable PPP Debug Mode		
Multicast Proxy		
Enable IGMP Multicast Proxy		
Back Next		

NASTAVENÍ PPP

Uživatelské jméno PPP, heslo PPP a název služby PPPoA závisí na konkrétních požadavcích poskytovatele internetového připojení. Uživatelské jméno může mít maximálně 256 znaků, heslo pak 32 znaků. (Způsob autentizace: AUTO, PAP, CHAP nebo MSCHAP.

POVOLIT FULLCONE NAT

Tato možnost je dostupná pouze, pokud je povolena funkce NAT (překlad síťových adres). Všechny žádosti ze stejné interní IP adresy a portu jsou mapovány na

stejnou externí IP adresu a port. Externí hostitel může poslat internímu hostiteli paket tím, že paket odešle na mapovanou externí adresu.

VYTÁČENÍ NA POŽÁDÁNÍ (DIAL ON DEMAND)

Přístroj VR-3026e lze nakonfigurovat tak, že se vždy odpojí, pokud během nastaveného časového období nedojde k žádné aktivitě. Tato funkce se nastaví zaškrtnutím políčka u **Dial on demand**. Zadaná hodnota musí být v intervalu od 1 do 4320 minut.

•	Dial on demand (with idle timeout timer)
Inac	tivity Timeout (minutes) [1-4320]:

ROZŠÍŘENÍ PPP IP

Rozšíření PPP IP je speciální funkce používaná některými poskytovateli služeb. Pokud to Váš poskytovatel služeb výslovně nepožaduje, toto nastavení nevolte. Rozšíření PPP IP má tyto funkce:

- Umožňuje připojení pouze jediného počítače do sítě LAN.
- Funkce NAT a firewall jsou vypnuty.
- Router se stává výchozí branou gateway a serverem DNS pro počítač prostřednictvím protokolu DHCP používajícího adresu IP rozhraní LAN.
- Router rozšiřuje podsíť IP u poskytovatele vzdálených služeb do počítače v síti LAN. To znamená, že počítač se stane hostitelem patřícím do stejné podsítě IP.
- Router přemosťuje pakety IP mezi porty WAN a LAN, pokud ovšem není paket adresován na místní síťovou adresu IP routeru.
- Veřejná adresa IP přiřazená vzdáleným použitím protokolu PPP/IPCP není ve skutečnosti používána na rozhraní WAN PPP. Místo toho je předána do rozhraní sítě LAN počítače prostřednictvím protokolu DHCP. V síti LAN může být ke vzdálené službě připojen pouze jeden systém, protože server DHCP v routeru ADSL má pouze jedinou adresu IP, kterou může přiřadit zařízení sítě LAN.The PPP IP Extension is a special feature deployed by some service providers. Unless your service provider specifically requires this setup, do not select it.

POVOLIT NAT

Pokud je síť LAN nakonfigurována se soukromou IP adresou, měl by uživatel takové políčko zaškrtnout. V nabídce Advanced Setup se po rebootování objeví možnost NAT. Naopak, pokud se v síti LAN soukromá IP adresa nepoužívá (tzn. používá se veřejná IP adresa), nemělo by toto políčko být zaškrtnuto, aby systém nebyl omezen a lépe fungoval.

POVOLIT BRÁNU FIREWALL

Pokud je políčko zaškrtnuto, objeví se po rebootování v nabídce Advaced Setup možnost Security. Pokud brána firewall není nutná, nemělo by toto políčko být zaškrtnuto, aby systém nebyl omezen a lépe fungoval.

POUŽÍT STATICKOU ADRESU IPv4

Pokud to Váš IPS přímo nežádá, nezaškrtávejte toto políčko. Pokud toto políčko zaškrtnete, zadejte do pole **IPv4 Address** statickou IP adresu. Nezapomeňte změnit konfiguraci IP adresy na režim Statická IP adresa dle popisu v kapitole 5.3 LAN.

MTU

Maximum Transmission Unit, tedy maximální přenosová jednotka. Velikost (v

bajtech) největší jednotky dat protokolu, která může přes vrstvu projít. Pro PPPoA je tato hodnota je 1500.

POVOLIT REŽIM PPP DEBUG

Když je tato možnost zaškrtnuta, bude se v systémovém protokolu zaznamenávat více informací o připojení PPP, a to z důvodu odstranění chyb, ne v rámci normálního provozu.

POVOLIT VÍCESMĚROVÉ VYSÍLÁNÍ IGMP

Zaškrtnutím políčka povolíte vícesměrové vysílání pomocí protokolu IGMP (Internet Group Membership Protocol). Tento protokol používají hostitelé IPv4, kteří hláší členství ve skupině vícesměrového vysílání všem sousedním vícesměrově vysílajícím routerům.

Krok 3: Zvolte rozhraní PPPoA, které bude výchozí bránou.

Routing Default Ga	teway
Default gateway interfa first being the higest ar back in again.	ce list can have multiple WAN interfaces served as system default gateways but only one will be used according to the priority with the d the last one the lowest priority if the WAN interface is connected. Priority order can be changed by removing all and adding them
Selected Default	Available Routed WAN
Gateway Interfaces	Interfaces
ppp0.1 ppp1	-> <-
	Back Next

Klikněte na **Next**, pokud si přejete pokračovat, nebo na **Back**, když se chcete vrátit na předchozí krok.

Krok 4: Z dostupných rozhraní WAN zvolte rozhraní serveru DNS NEBO zadejte statickou IP adresu serveru DNS.

DNS Server Configuration	
Select DNS Server Interface from available IPoA or static IPoE protocol is configured, S DNS Server Interfaces can have multiple the higest and the last one the lowest prior	WAN interfaces OR enter static DNS server IP addresses for the system. In ATM mode, if only a single PVC with Static DNS server IP addresses must be entered. a WAN interfaces served as system dns servers but only one will be used according to the priority with the first being ity if the WAN interface is connected. Priority order can be changed by removing all and adding them back in again.
• Select DNS Server Interface from	ı available WAN interfaces:
Selected DNS Server Interfaces	Available WAN Interfaces
ppp0.1 ppp1 ->	pppoa2
O Use the following Static DNS IP ad	ldress:
Primary DNS server:	
Secondary DNS server:	
	Back

Klikněte na **Next**, pokud si přejete pokračovat, nebo na **Back**, pokud si přejete vrátit na předchozí krok.

Krok 5: Na obrazovce WAN Setup - Summary je uveden přehled služeb WAN, které jste nakonfigurovali. Zkontrolujte tato nastavení a klikněte na Apply/Save, pokud jsou správná. Pokud si je přejete upravit klikněte na Back.

WAN Setup - Summary			
Make sure that the set	Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.		
Connection Type:	PPPoA		
NAT:	Disabled		
Full Cone NAT:	Disabled		
Firewall:	Disabled		
IGMP Multicast:	Disabled		
Quality Of Service:	Enabled		
Click "Apply/Save" to h	nave this in	terface to be effective. Click "Back" to make any modifications. Back Apply/Save	

Po kliknutí na tlačítko **Apply/Save** by se na Vaší obrazovce měla objevit nová služba.

Modem musíte rebootovat, aby se služba aktivovala. Jděte na Management \rightarrow Reboot a klikněte na tlačítko **Reboot**.

WAN Service Configuration	
Enter Service Description: ipoa_0_0_35	
	Back Next

- **Krok 1:** Klikněte na tlačítko **Next**, pokud si přejete pokračovat.
- **Krok 2:** Zadejte nastavení WAN IP, jak jej poskytuje Váš ISP. Klikněte na tlačítko **Next**, pokud si přejete pokračovat.

WAN IP Settings		
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.		
WAN IP Address:	0.0.0.0	
WAN Subnet Mask:	0.0.0.0	
	Back	

Krok 3: Tato obrazovka umožňuje přístup k nastavení NAT, Firewall a IGMP Multicast. Každé povolíte zaškrtnutím příslušného políčka Ø. Klikněte na Next, pokud si přejete pokračovat, nebo na Back, když si přejete vrátit na předchozí krok.

Network Address Translation Settings
Network Address Translation (NAT) allows you to share one Wide Area Network (WAN) IP address for multiple computers on your Local Area Network (LAN).
Enable Firewall
IGMP Multicast
Enable IGMP Multicast
Back

POVOLIT NAT

Pokud je síť LAN nakonfigurována se soukromou IP adresou, měl by uživatel takové políčko zaškrtnout. V nabídce Advanced Setup se po rebootování objeví možnost NAT. Naopak, pokud se v síti LAN soukromá IP adresa nepoužívá (tzn. používá se veřejná IP adresa), nemělo by toto políčko být zaškrtnuto, aby systém nebyl

omezen a lépe fungoval.

POVOLIT FULLCONE NAT

Tato možnost je dostupná pouze, pokud je povolena funkce NAT (překlad síťových adres). Všechny žádosti ze stejné interní IP adresy a portu jsou mapovány na stejnou externí IP adresu a port. Externí hostitel může poslat internímu hostiteli paket tím, že paket odešle na mapovanou externí adresu.

POVOLIT BRÁNU FIREWALL

Pokud je políčko zaškrtnuto, objeví se po rebootování v nabídce Advaced Setup možnost Security. Pokud brána firewall není nutná, nemělo by toto políčko být zaškrtnuto, aby systém nebyl omezen a lépe fungoval.

POVOLIT VÍCESMĚROVÉ VYSÍLÁNÍ IGMP

Zaškrtnutím políčka povolíte vícesměrové vysílání pomocí protokolu IGMP (Internet Group Membership Protocol). Tento protokol používají hostitelé IPv4, kteří hláší členství ve skupině vícesměrového vysílání všem sousedním vícesměrově vysílajícím routerům.

Krok 4: Z dostupných rozhraní WAN zvolte rozhraní serveru DNS NEBO zadejte statickou IP adresu serveru DNS.

Routing Default Gateway		
	,	
Default gateway i first being the hig back in again.	nterface list can have mult est and the last one the low	iple WAN interfaces served as system default gateways but only one will be used according to the priority with the west priority if the WAN interface is connected. Priority order can be changed by removing all and adding them
Selected Defaul	lt.	Available Routed WAN
Gateway Interf	aces	Interfaces
ipoa0		
	->	
	<-	
		Back

Klikněte na **Next**, pokud si přejete pokračovat, nebo na **Back**, pokud si přejete vrátit na předchozí krok.

Krok 5: Zvolte rozhraní, které bude výchozí bránou.

DNS Server Configuration	
Select DNS Server Interface from available IPoA or static IPoE protocol is configured, S DNS Server Interfaces can have multiple the higest and the last one the lowest priori	WAN interfaces OR enter static DNS server IP addresses for the system. In ATM mode, if only a single PVC with tatic DNS server IP addresses must be entered. WAN interfaces served as system dns servers but only one will be used according to the priority with the first being ty if the WAN interface is connected. Priority order can be changed by removing all and adding them back in again.
O Select DNS Server Interface from	available WAN interfaces:
Selected DNS Server Interfaces	Available WAN Interfaces
~	
 Use the following Static DNS IP add 	iress:
Primary DNS server:	
Secondary DNS server:	
	Back

Klikněte na **Next**, pokud si přejete pokračovat, nebo na **Back**, pokud si přejete vrátit na předchozí krok.

Krok 6: Na obrazovce WAN Setup - Summary je uveden přehled služeb WAN, které jste nakonfigurovali. Zkontrolujte tato nastavení a klikněte na Apply/Save, pokud jsou správná. Pokud si je přejete upravit klikněte na Back.

WAN Setup - Summary		
Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.		
Connection Type: IPoA		
NAT:	Disabled	
Full Cone NAT:	Disabled	
Firewall:	Disabled	
IGMP Multicast:	Disabled	
Quality Of Service:	Enabled	
Click "Apply/Save" to have this interface to be effective. Click "Back" to make any modifications. Back Apply/Save		

Po kliknutí na tlačítko **Apply/Save** by se na Vaší obrazovce měla objevit nová služba.

Modem musíte rebo
otovat, aby se služba aktivovala. Jděte na Management
 \rightarrow Reboot a klikněte na tlačítko **Reboot**.

PŘÍLOHA F – Declaration of Conformity

Declaration of Conformity				
We, the undersigned,				
Company Comtrend Corporation Address 3F-1, 10Lane 609, Chur District, New Taipei Cit Certify and declare under our responsibility		ng Hsin Road, Section 5, San Chung ty, Taiwan 241 that the following equipment:		8
Product Name	Product Name Multi-DSL Router			٦.
Model Name	VR-3026e		9	
Comment Issue	Comment Issue VR-3026e			
Is tested to and conforms with the essential radio test suites included in the following standards:				3
Safety is in conformity with Low Voltage Directive: 2006/95/EC.				
Report No: T1102	Report No: T1102007-334		Date of Issue: March 18, 2011	
EMC is in conformity with Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC, 92/31/EEC, 93/68/EEC.				2
(C EN 301 4	EN 301 489-1		EN 301 489-17	
EN 55022 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3		EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11		3
Report No: 11-03-MAS-200		Date of Issue: March 18, 2011		9
RF Directive: 1 EN 300 3 Report No: TECR COMMISSION REGUI	1999/5/EC 28 1102007 LATION (EC) No 278/2009	Date of issue: March 18, 2011		8
Bate: March.	Sign Print , 18, 2011 Posi	ted Name: Dick Wei	有訊 限 記 の 他 全 記 の 電	8
ŶŶ		90 () o	RG	0